

## FRIGGITRICE GAS

GAS FRYER  
GAS-FRITEUSE  
FRITEUSE À GAZ  
FREIDORA GAS

**0G1FR3GD**  
**1G1FR4GD**

## MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

USE AND INSTALLATION MANUAL

BEDIEN- UND INSTALLATIONSHANDBUCH

MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

MANUAL DE USO E INSTALACIÓN



*Italiano*

**IT**

*English*

**GB**

*Deutsch*

**DE**

*Français*

**FR**

*Español*

**ES**

Ed. 0 03/2011



**3142992**



# INDICE

## 1ª PARTE



## 2ª PARTE



rif.	capitoli	pag.
1	INFORMAZIONI GENERALI .....	3
2	INFORMAZIONI TECNICHE .....	5
3	SICUREZZA .....	7
4	USO E FUNZIONAMENTO .....	9
5	MANUTENZIONI .....	14
6	GUASTI .....	16
7	MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE .....	18
8	REGOLAZIONI .....	24
9	SOSTITUZIONE PARTI .....	26
	ALLEGATI .....	I+X

# INDICE ANALITICO

**A** Accensione e spegnimento bruciatori, 11  
 Accessori a richiesta, 7  
 Allacciamento elettrico (0G1FR3GD), 22  
 Allacciamento elettrico (1G1FR4GD), 22  
 Allacciamento gas, 21  
 Allacciamento scarico fumi, 21  
 Allarmi, tabella segnalazione, 17  
 Apparecchiatura e costruttore, identificazione, 4  
 Apparecchiatura, collaudo, 23  
 Apparecchiatura, descrizione generale, 5  
 Apparecchiatura, dismissione e demolizione, 27  
 Apparecchiatura, inattività prolungata, 13  
 Apparecchiatura, installazione, 19  
 Apparecchiatura, pulizia, 14  
 Apparecchiatura, ripristino, 13  
 Apparecchiature in batteria, montaggio, 20  
 Aria primaria bruciatore, regolazione, 25  
 Assistenza, modalità di richiesta, 4  
 Avvertenze di sicurezza per l'equipaggiamento elettrico, 8  
 Avvertenze di sicurezza per l'impatto ambientale, 9  
 Avvertenze generali di sicurezza, 7  
 Avviamento e arresto ciclo di cottura, 12

**B** Bruciatore, regolazione aria primaria, 25  
 Bruciatore, sostituzione ugello, 26  
 Bruciatori, accensione e spegnimento, 11

**C** Cestelli, pulizia vasca, cestelli e struttura reggicestelli, 15  
 Ciclo di cottura, avviamento e arresto, 12  
 Collaudo apparecchiatura, 23  
 Comandi, descrizione, 10  
 Consigli per l'uso, 13  
 Controllo pressione gas, 16  
 Costruttore e apparecchiatura, identificazione, 4

**D** Dati tecnici, 6  
 Descrizione comandi, 10  
 Descrizione generale apparecchiatura, 5  
 Disimballo e imballo, 18  
 Dismissione e demolizione apparecchiatura, 27  
 Dispositivi di sicurezza, 6  
 Dotazione accessori, 7

**E** Elettrovalvola gas, regolazione, 24  
 Equipaggiamento elettrico, Avvertenze di sicurezza per, 8

**F** Filtraggio olio, 12  
 Funzionamento e uso, raccomandazioni, 9

**G** Gas, allacciamento, 21  
 Gruppo spia pilota, sostituzione componenti, 27  
 Guasti, ricerca, 16

**I** Identificazione costruttore e apparecchiatura, 4  
 Imballo e disimballo, 18  
 Impatto ambientale, avvertenze di sicurezza per, 9  
 Inattività prolungata dell'apparecchiatura, 13  
 Informazione e sicurezza, segnali di, 6  
 Installazione apparecchiatura, 19  
 Installazione e movimentazione, raccomandazioni per la, 18  
 Installazione parti smontate, 20

**L** Lettore, raccomandazioni per il, 3  
 Livellamento, 20

**M** Manuale, scopo del, 3  
 Manutenzione, raccomandazioni per la, 14  
 Modalità di richiesta assistenza, 4  
 Montaggio apparecchiature in batteria, 20  
 Movimentazione e installazione, raccomandazioni per la, 18  
 Movimentazione e sollevamento, 19

**O** Olio, filtraggio, 12

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo documento senza il consenso del costruttore.

Egli è impegnato in una politica di continuo miglioramento e si riserva il diritto di modificare questa documentazione senza l'obbligo di preavviso purché ciò non costituisca rischi per la sicurezza.

© 2002 - Autori dei testi, illustrazioni ed impaginazione: IDM esperti in comunicazione tecnica - Forlì - I testi possono essere riprodotti, integralmente o parzialmente dal costruttore, purché venga citato l'autore.

**P** Parti smontate, installazione, 20  
Pressione gas, controllo, 16  
Pulizia apparecchiatura, 14  
Pulizia vasca, cestelli e struttura reg-  
gicestelli, 15

**R** Raccomandazioni per il lettore, 3  
Raccomandazioni per l'uso e funzio-  
namento, 9  
Raccomandazioni per la manutenzio-  
ne, 14  
Raccomandazioni per la movimenta-  
zione e installazione, 18  
Raccomandazioni per la sostituzione  
parti, 26  
Raccomandazioni per le regolazio-  
ni, 24  
Regolazione aria primaria bruciatore,  
25  
Regolazione elettrovalvola gas, 24

Regolazioni, raccomandazioni per  
le, 24  
Ricerca guasti, 16  
Ripristino apparecchiatura, 13

**S** Scarico fumi, allacciamento, 21  
Scopo del manuale, 3  
Segnali di sicurezza e informazio-  
ne, 6  
Sicurezza e informazione, segnali  
di, 6  
Sicurezza, dispositivi di, 6  
Sollevamento e movimentazione, 19  
Sostituzione componenti gruppo spia  
pilota, 27  
Sostituzione parti, raccomandazioni  
per la, 26  
Sostituzione ugello bruciatore, 26  
Sostituzione boccia aria bruciatore,  
26  
Sostituzione ugello spia pilota, 27

Spia pilota, sostituzione ugello, 26

**T** Tabella segnalazione allarmi, 17  
Trasformazione alimentazione, 23  
Trasporto, 18

**U** Ugello bruciatore, sostituzione, 26  
Uso e funzionamento, raccomanda-  
zioni, 9  
Uso, consigli per, 13

**V** Vasca, pulizia vasca, cestelli e  
struttura reggicestelli, 15  
Ventilazione locale, 19

**RACCOMANDAZIONI PER IL LETTORE**

Per rintracciare facilmente gli argomenti specifici di interesse, consultare l'indice analitico posto all'inizio del manuale.

Questo manuale è diviso in due parti.



**1<sup>a</sup> parte:** contiene tutte le informazioni necessarie ai destinatari eterogenei, cioè gli utilizzatori dell'apparecchiatura.



**2<sup>a</sup> parte:** contiene tutte le informazioni necessarie ai destinatari omogenei, cioè tutti gli operatori esperti e autorizzati a movimentare, trasportare, installare, mantenere, riparare e demolire l'apparecchiatura.

Mentre gli utilizzatori devono consultare solo la 1<sup>a</sup> parte, agli operatori esperti è dedicata la 2<sup>a</sup> parte. Essi possono leggere anche la 1<sup>a</sup> parte per avere, se necessario, una visione più completa delle informazioni.

**SCOPO DEL MANUALE**

Questo manuale, che è parte integrante dell'apparecchiatura, è stato realizzato dal costruttore per fornire le informazioni necessarie a coloro che sono autorizzati ad interagire con essa nell'arco della sua vita prevista.

Oltre ad adottare una buona tecnica di utilizzo, i destinatari delle informazioni devono leggerle attentamente ed applicarle in modo rigoroso. Queste informazioni sono fornite dal costruttore nella propria lingua originale (italiana) e possono essere tradotte in altre lingue per soddisfare le esigenze legislative e/o commerciali.

Un po' di tempo dedicato alla lettura di tali informazioni, permetterà di evitare rischi alla salute e alla sicurezza delle persone e danni economici.

Conservare questo manuale per tutta la durata di vita dell'apparecchiatura in un luogo noto e facilmente accessibile, per averlo sempre a disposizione nel momento in cui è necessario consultarlo.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza l'obbligo di fornire preventivamente alcuna comunicazione.

Per evidenziare alcune parti di testo di rilevante importanza o per indicare alcune specifiche importanti, sono stati adottati alcuni simboli il cui significato viene di seguito descritto.

**Cautela - Avvertenza**

**Indica che è necessario adottare comportamenti adeguati per non mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone e non provocare danni economici.**

**Importante**

**Indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.**

## IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE E APPARECCHIATURA

La targhetta di identificazione raffigurata, è applicata direttamente sull'apparecchiatura. In essa sono riportati i riferimenti e tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza di esercizio.

### A) Targa complementare

- a<sub>1</sub>) Paese di utilizzo
- a<sub>2</sub>) Categoria apparecchiatura
- a<sub>3</sub>) Tipo di gas
- a<sub>4</sub>) Pressione gas
- a<sub>5</sub>) Tipo di scarico fumi

### B) Targa di identificazione

- b<sub>1</sub>) Modello apparecchiatura
- b<sub>2</sub>) Tipo di personalizzazione
- b<sub>3</sub>) Identificazione costruttore
- b<sub>4</sub>) Numero di matricola
- b<sub>5</sub>) Indice di protezione
- b<sub>6</sub>) Marcatura CE di conformità
  - b<sub>7</sub>) Norma di riferimento
  - b<sub>8</sub>) Numero certificato CE
  - b<sub>9</sub>) Tipo famiglia prodotto
  - b<sub>10</sub>) Tipo di gas
  - b<sub>11</sub>) Potenza dichiarata (kW)

- b<sub>12</sub>) Consumo gas
- b<sub>13</sub>) Indicatore gas collaudo
- b<sub>14</sub>) Tensione (V)
- b<sub>15</sub>) Frequenza (Hz)
- b<sub>16</sub>) Potenza elettrica assorbita (W)
- b<sub>17</sub>) Indicatore tensione collaudo
- b<sub>18</sub>) Simbolo RAEE
- b<sub>19</sub>) Data di costruzione
- C) Targa gas collaudo
  - c<sub>1</sub>) Tipo di gas
  - c<sub>2</sub>) Pressione gas

L'installatore dovrà scegliere e applicare la targhetta (A), a fianco della targhetta di identificazione relativa al paese di utilizzo e dovrà contrassegnare a quale categoria appartiene (Tipo A = scarico standard - Tipo B11 = scarico alto).

Se il gas di utilizzo è lo stesso usato dal costruttore per il collaudo è necessario asportare la targhetta (C) e applicare l'indicatore (b<sub>13</sub>) sulla targa di identificazione in corrispondenza dei dati del gas di utilizzo.



Il diagramma illustra le tre targhethe di identificazione:

- Targhetta A (Targa complementare):** Contiene campi per il paese di utilizzo (a<sub>1</sub>), la categoria (a<sub>2</sub>), il tipo di gas (a<sub>3</sub>), la pressione gas (a<sub>4</sub>) e il tipo di scarico fumi (a<sub>5</sub>).
- Targhetta B (Targa di identificazione):** Contiene campi per il modello (b<sub>1</sub>), il tipo di personalizzazione (b<sub>2</sub>), l'identificazione costruttore (b<sub>3</sub>), il numero di matricola (b<sub>4</sub>), l'indice di protezione (b<sub>5</sub>), la marcatura CE (b<sub>6</sub>), la norma di riferimento (b<sub>7</sub>), il numero certificato CE (b<sub>8</sub>), il tipo famiglia prodotto (b<sub>9</sub>), il tipo di gas (b<sub>10</sub>), la potenza dichiarata (b<sub>11</sub>), il consumo gas (b<sub>12</sub>), l'indicatore gas collaudo (b<sub>13</sub>), la tensione (b<sub>14</sub>), la frequenza (b<sub>15</sub>), la potenza elettrica assorbita (b<sub>16</sub>), l'indicatore tensione collaudo (b<sub>17</sub>), il simbolo RAEE (b<sub>18</sub>) e la data di costruzione (b<sub>19</sub>).
- Targhetta C (Targa gas collaudo):** Contiene campi per il tipo di gas (c<sub>1</sub>) e la pressione gas (c<sub>2</sub>).

IDM-39614900100.tif

## MODALITÀ DI RICHIESTA ASSISTENZA


Per qualsiasi esigenza rivolgersi ad uno dei centri autorizzati.

Per ogni richiesta di assistenza tecnica, indicare i dati riportati sulla targhetta di identificazione ed il tipo di difetto riscontrato.

## DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIATURA


La friggitrice, d'ora innanzi definita apparecchiatura, è stata progettata e costruita per la frittura dei cibi, nell'ambito della ristorazione professionale.

In funzione delle esigenze di utilizzo, l'apparecchiatura è prodotta in più versioni (vedi figura).



### Organi principali

- A) Vasca di frittura:** realizzata in acciaio inox.
- B) Scarico fumi (tipo A):** per evacuare i fumi generati dal bruciatore
- E) Manopola di comando:** per attivare e disattivare l'alimentazione del gas.
- F) Spia rete:** per segnalare l'attivazione dell'alimentazione gas.
- G) Spia temperatura:** per segnalare la fase di riscaldamento dell'olio contenuto nella vasca.
- H) Supporto appendicestello:** per appoggiare il cestello durante la fase di scolatura dei cibi.
- L) Portello:** per accedere alla zona interna dell'apparecchiatura
- M) Manopola comando bruciatore:** per regolare l'alimentazione del gas al bruciatore
- N) Rubinetto di scarico:** per scaricare l'olio contenuto all'interno della vasca.
- P) Piedi regolabili:** per consentire un perfetto livellamento dell'apparecchiatura
- Q) Pannello di controllo:** per gestire le funzioni operative dell'apparecchiatura.
- R) Attacco alimentazione gas:** serve per allacciare l'alimentazione del gas



IT

## DATI TECNICI

Vedi tabelle e "Scheda allacciamenti" in fondo al manuale.

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Anche se l'apparecchiatura è completa di tutti i dispositivi di sicurezza, in fase di installazione e allacciamento essi dovranno, se necessario, essere integrati con altri in modo da rispettare le leggi vigenti in materia.

L'illustrazione indica la posizione dei dispositivi.

**A) Rubinetto alimentazione gas:** serve per aprire e chiudere il collegamento alla linea di alimentazione gas.


**B) Termocoppia di sicurezza:** blocca l'alimentazione del gas in caso di spegnimento della fiamma.

**C) Termostato di sicurezza:** per bloccare l'alimentazione del gas in caso di surriscaldamento.



### Cautela - Avvertenza

**Verificare quotidianamente che i dispositivi di sicurezza siano perfettamente installati ed efficienti.**



IDM-39619100200.tif

## SEGNALI DI SICUREZZA E INFORMAZIONE

IT

L'illustrazione indica la posizione dei segnali applicati.

**A) Targa identificazione costruttore e apparecchiatura.**

**B) Pericolo generico:** prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento, leggere attentamente il manuale.


**C) Pericolo generico:** durante il lavaggio dell'apparecchiatura non dirigere getti d'acqua in pressione sulle parti interne.

**D) Pericolo generico:** richiama l'attenzione sul rispetto delle norme. "Installare conformemente alle normative in vigore ed utilizzare solo in ambienti bene areati".

**E) Pericolo generico:** richiama l'attenzione sul rispetto delle norme. "Si declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme di installazione e messa in funzione".

**F) Pericolo di scottatura:** fare attenzione alle superfici calde.

**G) Marcatura CE:** indica che l'apparecchiatura è conforme alla normativa.



IDM-39619000300.tif


**H) Simbolo RAEE:** indica che l'apparecchiatura deve essere oggetto di raccolta separata.



## DOTAZIONE ACCESSORI

Alla consegna viene fornita la seguente dotazione:

- A)** Coperchio vasca
- B)** Prolunga scarico olio
- C)** Cestello




IDM-39603312000.tif

## ACCESSORI A RICHIESTA

A richiesta l'apparecchiatura può essere corredata dei seguenti accessori.

- A)** Camino alto tipo **A**
- B)** Camino alto tipo **A** con dispositivo di rompitiraggio antivento
- C)** Filtro olio
- D)** Raccoglitore olio
- E)** Kit trasformazione gas
- F)** "Kit" cestelli (KCFR12)
- G)** Kit per installazione "a ponte" (vedi pag. 20)



IDM-39603310500.tif

## SICUREZZA

3

IT

### AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

- Il costruttore, in fase di progettazione e costruzione, ha posto particolare attenzione agli aspetti che possono provocare rischi alla sicurezza e alla salute delle persone che interagiscono con l'apparecchiatura. Oltre al rispetto delle leggi vigenti in materia, egli ha adottato tutte le "regole della buona tecnica di costruzione". Scopo di queste informazioni è quello di sensibilizzare gli utenti a porre particolare attenzione per prevenire qualsiasi rischio. La prudenza è comunque insostituibile. La sicurezza è anche nelle mani di tutti gli operatori che interagiscono con l'apparecchiatura.
- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale in dotazione e quelle applicate direttamente, in particolare rispettare quelle riguardanti la sicurezza.
- Non urtare o far cadere l'apparecchiatura, durante le fasi di trasporto, movimentazione e installazione, per evitare di danneggiare i suoi componenti.
- Non manomettere, non eludere, non eliminare o bypassare i dispositivi di sicurezza installati. Il mancato rispetto di questo requisito può recare rischi gravi per la sicurezza e la salute delle persone.
- Anche dopo essersi documentati opportunamente, al primo uso, se necessario, simulare alcune manovre di prova per individuare i comandi e le loro funzioni principali, in particolare quelle relative all'accensione ed allo spegnimento.
- Utilizzare l'apparecchiatura solo per gli usi previsti dal fabbricante. L'impiego dell'apparecchiatura per usi impropri può recare rischi per la sicurezza e la salute delle persone e danni economici.

- Tutti gli interventi di manutenzione che richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato, con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.
- Pulire accuratamente tutte le parti che possono venire in contatto diretto o indiretto con gli alimenti e tutte le zone limitrofe, per mantenere l'igiene e proteggere gli alimenti da tutti i fenomeni di contaminazione.
- Effettuare le operazioni di pulizia esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare. Non usare nel modo più assoluto prodotti di pulizia corrosivi, infiammabili o che contengono sostanze nocive alla salute delle persone.
- Effettuare le operazioni di pulizia quando si riscontra una ragionevole necessità e, in ogni modo, alla fine di ogni utilizzo dell'apparecchiatura.
- Alla fine di ogni utilizzo, assicurarsi che i bruciatori siano spenti, con le manopole comando disattivate e le linee di alimentazione scollegate.
- Effettuare, in caso di inattività prolungata, una pulizia accurata di tutte le parti interne ed esterne dell'apparecchiatura e dell'ambiente circostante (come indicato dal costruttore) e scollegare tutte le linee di alimentazione.
- Nell'uso quotidiano dell'apparecchiatura è richiesta la presenza costante dell'Operatore.
- Durante il lavaggio dell'apparecchiatura non dirigere getti d'acqua in pressione sulle parti interne dell'apparecchiatura.
- Non lasciare oggetti o materiale infiammabile in prossimità dell'apparecchiatura.



### Importante

**Il massimo carico ammissibile, per vasca, è di 2,5 Kg.**



- Indossare sempre i dispositivi di protezione individuali (guanti, mascherine, occhiali, ecc.), come previsto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute, ogni volta che si effettua l'igienizzazione e la pulizia dell'apparecchiatura con l'uso di prodotti detergenti.

## IT

### AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

L'equipaggiamento elettrico è stato progettato e costruito secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Queste norme tengono in considerazione le condizioni di funzionamento in base all'ambiente circostante.

L'elenco riporta le condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'equipaggiamento elettrico.

- La temperatura ambiente non deve essere inferiore a 5 °C.
- L'umidità relativa deve essere compresa tra il 50% (rilevata a 40 °C) e il 90% (rilevata a 20 °C).
- L'ambiente di installazione non deve essere fonte di disturbi elettromagnetici e di radiazioni (raggi X, laser, ecc.).
- L'ambiente non deve presentare zone con concentrazione di gas e polveri potenzialmente esplosivi e/o a rischio di incendio.

- I prodotti e i materiali utilizzati durante l'attività produttiva e le fasi di manutenzione non devono contenere agenti contaminanti e corrosivi (acidi, sostanze chimiche, sali, ecc.) e non devono poter penetrare e/o venire in contatto con i componenti elettrici.
- Durante le fasi di trasporto ed immagazzinamento la temperatura dell'ambiente deve essere compresa fra -25 °C e 55 °C. L'equipaggiamento elettrico può comunque essere esposto ad una temperatura fino a 70 °C, purché il tempo di esposizione non sia superiore a 24 ore.

Se non è possibile rispettare una o più condizioni fra quelle elencate, indispensabili per il corretto funzionamento dell'equipaggiamento elettrico, è necessario concordare fin dalla fase contrattuale quali soluzioni supplementari adottare, per creare le condizioni più adeguate (ad esempio, componenti elettrici specifici, apparecchi di condizionamento, ecc.).

## AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L'IMPATTO AMBIENTALE

Ogni organizzazione ha il compito di applicare delle procedure per individuare e controllare l'influenza che le proprie attività (prodotti, servizi, ecc.) hanno sull'ambiente.

Le procedure per identificare impatti significativi sull'ambiente devono tener conto dei fattori di seguito indicati.

- Emissioni nell'atmosfera
- Scarichi dei liquidi
- Gestione dei rifiuti
- Contaminazione del suolo
- Uso delle materie prime e delle risorse naturali
- Problematiche locali relative all'impatto ambientale

A tale scopo, il costruttore fornisce alcune indicazioni che dovranno essere considerate da tutti coloro che sono autorizzati ad interagire con l'apparecchiatura nell'arco della sua vita prevista, per prevenire l'impatto ambientale.

- Tutti gli elementi di imballo vanno smaltiti secondo le leggi vigenti nel paese di utilizzo.
- In fase d'uso e manutenzione, evitare di disperdere nell'ambiente prodotti inquinanti (oli, grassi, ecc.) e provvedere allo smaltimento differenziato in funzione della composizione dei diversi materiali e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
- In fase di dismissione dell'apparecchiatura, selezionare tutti i componenti in funzione delle loro caratteristiche e provvedere allo smaltimento differenziato.

**Sicurezza per lo smaltimento di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Direttiva RAEE 2002/96)**

### **Importante**

**Non disperdere materiale inquinante nell'ambiente. Effettuare lo smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti in materia.**

In riferimento alla direttiva RAEE 2002/96 (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), l'utilizzatore, in fase di dismissione, deve smaltire le apparecchiature negli appositi centri di raccolta autorizzati, oppure riconsegnarli ancora installati al venditore all'atto di un nuovo acquisto.

Tutte le apparecchiature, che devono essere smaltite secondo la direttiva RAEE 2002/96, sono contrassegnate da un apposito simbolo (vedi pag. 4).

### **Importante**

**Lo smaltimento abusivo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche è punito con sanzioni regolate dalle leggi vigenti nel territorio in cui viene accertata l'infrazione.**

**I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche possono contenere sostanze pericolose con effetti potenzialmente nocivi sull'ambiente e sulla salute delle persone. Si raccomanda di effettuare lo smaltimento in modo corretto.**



IT

## USO E FUNZIONAMENTO

4

### RACCOMANDAZIONI PER L'USO E FUNZIONAMENTO

#### **Importante**

**L'incidenza degli infortuni derivanti dall'uso di apparecchiature dipende da molti fattori che non sempre si riescono a prevenire e controllare. Alcuni incidenti possono dipendere da fattori ambientali non prevedibili, altri dipendono soprattutto dai comportamenti degli utilizzatori. Essi, oltre ad essere autorizzati ed opportunamente documentati, se necessario, al primo uso, dovranno simulare alcune manovre per individuare i comandi e le funzioni principali.**

**Attuare solo gli usi previsti dal costruttore e non manomettere nessun dispositivo per ottenere prestazioni diverse da quelle previste. Prima dell'uso verificare che i dispositivi di sicurezza siano perfettamente installati ed efficienti. Gli utilizzatori, oltre ad impegnarsi a soddisfare questi requisiti, devono applicare tutte le norme di sicurezza e leggere con attenzione la descrizione dei comandi e la messa in servizio.**

## DESCRIZIONE COMANDI

Sull'apparecchiatura sono disposti i comandi per attivare le funzioni principali.

**A) Manopola di comando:** per attivare e disattivare l'alimentazione elettrica dell'apparecchiatura.

**B) Manopola comando bruciatore:** per accendere e spegnere il relativo bruciatore e spia pilota.

**C) Spia rete:** accesa, segnala che è stata attivata l'alimentazione elettrica dell'apparecchiatura.

**D) Spia temperatura:** accesa, segnala che l'olio non ha raggiunto la temperatura impostata. A temperatura raggiunta, la spia si spegne.

**E) Pannello di controllo:** per gestire le seguenti funzioni

### e<sub>1</sub>) Display temperatura

- In fase di programmazione indica il valore della temperatura impostata.
- In fase di cottura indica il valore della temperatura dell'olio.

**e<sub>2</sub>) Pulsante temperatura:** per avviare il ciclo di cottura.

**e<sub>3</sub>) Spia alimentazione elettrica:** accesa segnala che il pannello di controllo è in stand-by.

**e<sub>4</sub>) Pulsante impostazione temperatura:** in fase di programmazione aumenta la temperatura.


### e<sub>5</sub>) Pulsante impostazione temperatura

- In fase di programmazione diminuisce la temperatura.
- In fase di utilizzo disattiva il segnale acustico.

### e<sub>6</sub>) Pulsante preriscaldamento

- per attivare e disattivare la funzione di mantenimento della temperatura a 100°C (melting).

**e<sub>7</sub>) Spia mantenimento temperatura:** accesa segnala che la funzione di mantenimento della temperatura è attiva, in attesa di iniziare il ciclo di cottura.



IDM-39619100300.tif

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO BRUCIATORI

Per l'accensione e lo spegnimento procedere nel modo indicato per entrambi i bruciatori.


### Accensione



#### Importante


**Prima dell'utilizzo effettuare un ciclo di cottura a vuoto ad una temperatura compresa fra 150-165 °C.**

- 1 - Agire sull'interruttore sezionatore dell'apparecchiatura per attivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.
- 2 - Aprire il rubinetto alimentazione gas.
- 3 - Ruotare la manopola **(A)** in senso orario (pos. 1) per attivare l'alimentazione elettrica dell'apparecchiatura.  
La spia di rete **(B)** si accende.
- 4 - Aprire il portello **(C)**.
- 5 - Premere e ruotare la manopola **(D)** in senso antiorario (pos. 3) per accendere la spia pilota.
- 6 - Mantenere premuta la manopola per circa 15 sec per consentire l'intervento della termocoppia.
- 7 - Premere e ruotare la manopola **(D)** in senso antiorario (pos. 4) per accendere il bruciatore.
- 8 - Richiudere il portello **(C)**.



### Spegnimento

- 1 - Aprire il portello **(C)**.
- 2 - Premere e ruotare la manopola **(D)** in senso antiorario (pos. 5) per spegnere il bruciatore.  
La spia pilota rimarrà accesa per successive riaccensioni del bruciatore.
- 3 - Premere e ruotare la manopola **(D)** in senso orario (pos. 6) per spegnere la spia pilota.
- 4 - Richiudere il portello **(C)**.
- 5 - Ruotare la manopola **(A)** in senso antiorario (pos. 2) per disattivare l'alimentazione di rete del gas.  
La spia di rete **(E)** si spegne.
- 6 - Chiudere il rubinetto alimentazione gas.
- 7 - Agire sull'interruttore sezionatore dell'apparecchiatura per disattivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.



IT

## AVVIAMENTO E ARRESTO CICLO DI COTTURA

Per l'avviamento e l'arresto procedere nel modo indicato.

- 1 - Accendere i bruciatori (vedi pag. 11).
- 2 - Premere il tasto **(A)** e successivamente il tasto **(B)** per eseguire la fase di "melting" dell'olio.

**Quando viene raggiunta la temperatura di preriscaldamento si attiva il segnale acustico.**

- 3 - Premere il tasto **(C)** per disattivare la fase di "melting".

Tale temperatura viene mantenuta a 100°C fino a inizio cottura.


- 4 - Premere il tasto **(D)** per attivare la modalità di inserimento temperatura.
- 5 - Agire sui tasti (C-D) per impostare la temperatura di cottura.

**I dati impostati nel pannello di controllo rimangono memorizzati finché non viene disattivata l'alimentazione del gas.**

- 6 - Premere il tasto **(A)** per interrompere la fase di mantenimento temperatura.

- 7 - Premere il pulsante **(B)** per avviare il ciclo di cottura.

**Le spie (E-F) lampeggiano fino al raggiungimento della temperatura impostata e poi rimangono accese fisse.**



- 8 - Per visualizzare la temperatura impostata, durante la fase di cottura, premere il tasto **(D)**.

### Arresto

- 1 - Premere il tasto **(B)** per arrestare il ciclo di cottura.

### **i** Importante

**In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica inferiore a 20-40 secondi, il ciclo di cottura riparte automaticamente.**

**In caso di interruzione superiore a 40 secondi, è necessario premere il tasto (B) per riavviare il ciclo di cottura.**



IT


## FILTRAGGIO OLIO

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

### **i** Importante

**Prima di effettuare questa operazione lasciare raffreddare l'apparecchiatura per 10÷15 min. in modo che l'olio raggiunga una temperatura compresa fra 50÷120°C.**

- 1 - Aprire il portello **(A)**.
- 2 - Inserire la prolunga **(B)** nel rubinetto **(C)**.
- 3 - Posizionare sotto la prolunga **(B)** il recipiente **(D)** e il filtro **(E)**, entrambi forniti a richiesta.
- 4 - Aprire il rubinetto **(C)** per svuotare la vasca.
- 5 - Chiudere il rubinetto **(C)** ad operazione ultimata.






## Cautela - Avvertenza

**Non disperdere olio nell'ambiente ma eseguire lo smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti del paese di utilizzo.**

## RIPRISTINO APPARECCHIATURA

In caso di intervento del termostato di sicurezza è necessario ripristinare le condizioni iniziali di funzionamento dell'apparecchiatura nel modo indicato.

- 1 - Lasciare raffreddare l'olio di 30-40°C.
- 2 - Aprire il portello (A).
- 3 - Premere il pulsante (B) del termostato di sicurezza intervenuto per riattivare l'alimentazione del gas.



## Importante

**Per identificare il termostato intervenuto, controllare quale bruciatore si è spento e agire sul pulsante corrispondente.**

- 4 - Richiudere il portello (A).

## INATTIVITÀ PROLUNGATA DELL'APPARECCHIATURA

Se l'apparecchiatura rimane inattiva per un lungo tempo, procedere nel modo indicato.

- 1 - Chiudere il rubinetto alimentazione gas.
- 2 - Pulire accuratamente l'apparecchiatura e le zone limitrofe.

- 3 - Cospargere con un velo d'olio alimentare le superfici in acciaio inox.


- 4 - Eseguire tutte le operazioni di manutenzione.
- 5 - Lasciare l'apparecchiatura scoperta e le camere di cottura aperte.

IT

## CONSIGLI PER L'USO

Al fine di garantire un corretto uso dell'apparecchiatura, è bene applicare i seguenti consigli.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori indicati dal costruttore.
- Utilizzare i cestelli in maniera adeguata.
- Prima di riempire la vasca, verificare che il rubinetto di scarico (A) sia chiuso.
- Verificare che il livello dell'olio non scenda mai al di sotto del minimo indicato (B).
- Usare oli monoseme o miscele di oli specifici per friggitori.
- Utilizzare un recipiente a parte per fondere i grassi solidi in modo da non danneggiare l'apparecchiatura.



- Prima di utilizzare l'apparecchiatura attendere che l'olio sia in temperatura.
- Immergere il cestello lentamente per evitare la formazione di schiuma.
- Filtrare spesso l'olio di frittura per eliminare i residui di lavorazione.



### Importante

**Conservare l'olio di frittura al freddo e al buio e filtrarlo frequentemente al fine di rallentarne la progressiva degradazione. L'uso di olio degradato per la frittura è dannoso per la salute delle persone**

- Non utilizzare l'apparecchiatura senza olio all'interno della vasca, per non provocare danni alla

- struttura dell'apparecchiatura stessa.
- Utilizzare il supporto appendicestello per scolare la frittura.
- Quando si interrompe l'utilizzo dell'apparecchiatura per un breve periodo, ridurre la temperatura dell'olio al minimo oppure spegnere per evitare inutili consumi e l'invecchiamento dell'olio.
- Sostituire l'olio quando produce fumo tra 160-180 °C oppure quando assume un colorito scuro.
- Usare periodicamente un polarimetro per misurare la percentuale di composti polari (valore max consentito 25 g/100 g in conformità alla CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ n. 1 dell'11 gennaio 1991.
- Il massimo carico consigliato. per vasca, è di 1 Kg.

## MANUTENZIONI

5

### RACCOMANDAZIONI PER LA MANUTENZIONE



Mantenere l'apparecchiatura in condizioni di massima efficienza, grazie alle operazioni di manutenzione programmata previste dal costruttore. Se ben effettuata, essa consentirà di ottenere le migliori prestazioni, una più lunga durata di esercizio ed un mantenimento costante dei requisiti di sicurezza.

Ad **ogni fine esercizio** e ogni volta che se ne riscontra la necessità, pulire:

- La vasca di cottura (vedi pag. 15)
- Gli accessori (vedi pag. 15)
- L'apparecchiatura e l'ambiente circostante (vedi pag. 14)

Ogni **100 ore di esercizio** fare eseguire, da operatori esperti e autorizzati, le seguenti operazioni.

- Controllo pressione gas e tenuta impianto
- Verifica efficienza termocoppia di sicurezza
- Verifica efficienza canna fumaria ed eventuale pulizia
- Verifica efficienza termostato di sicurezza
- Verifica efficienza impianto elettrico

IT



### Cautela - Avvertenza

**Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, attivare tutti i dispositivi di sicurezza previsti e valutare se sia necessario informare adeguatamente il personale che opera e quello nelle vicinanze. In particolare chiudere il rubinetto alimentazione gas, disattivare l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore sezionatore ed impedire l'accesso a tutti i dispositivi che potrebbero, se attivati, provocare condizioni di pericolo inatteso causando danni alla sicurezza e alla salute delle persone.**

### PULIZIA APPARECCHIATURA

Se si considera che l'apparecchiatura è utilizzata per la preparazione di prodotti alimentari per l'uomo, è necessario prestare particolare cura a tutto ciò che riguarda l'igiene e mantenere costantemente pulita l'apparecchiatura e tutto l'ambiente circostante.



### Importante

**Prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia, chiudere sempre il rubinetto alimentazione gas, disattivare l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore sezionatore e lasciare raffreddare l'apparecchiatura.**



Si raccomanda di applicare anche gli accorgimenti di seguito indicati.

- 1 - Per pulire le parti dell'apparecchiatura usare solo acqua tiepida, prodotti detergenti per uso alimentare e materiale non abrasivo.
- 2 - Pulire accuratamente gli elementi che vengono a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti e tutte le zone limitrofe.
- 3 - Prestare attenzione alla pulizia delle zone alimentari (vasca, cestelli e reti di fondo). Quando possibile, si consiglia il lavaggio in lavastoviglie.



### **Cautela - Avvertenza**

**Non usare prodotti che contengono sostanze dannose e pericolose per la salute delle persone (solventi, benzine, ecc.).**

4 - Risciacquare le superfici con acqua potabile e asciugarle.

5 - Utilizzare getti d'acqua in pressione solo sulle parti esterne.

6 - Prestare attenzione alle superfici in acciaio inox per non danneggiarle. In particolare, evitare l'uso di prodotti corrosivi e non utilizzare materiale abrasivo o utensili taglienti.


7 - Pulire tempestivamente i residui di cibo per evitare che induriscano.

8 - Pulire i depositi calcarei che possono formarsi in alcune superfici dell'apparecchiatura.

## **PULIZIA VASCA, CESTELLI E STRUTTURA REGGICESTELLI**

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

- 1 - Spegner e lasciare raffreddare l'apparecchiatura (vedi pag. 11)
- 2 - Agire sull'interruttore sezionatore per disattivare l'alimentazione elettrica.
- 3 - Asportare e pulire i cestelli e la struttura reggicestelli (A).
- 4 - Scaricare e filtrare l'olio (vedi pag. 12)
- 5 - Cospargere l'interno della vasca con un prodotto detergente appropriato per uso alimentare.
- 6 - Risciacquare con acqua potabile ed eseguire lo svuotamento della vasca.
- 7 - Cospargere la vasca con un prodotto specifico o una soluzione di acqua e aceto per eliminare i residui di detergente.
- 8 - Risciacquare, svuotare ed asciugare la vasca.
- 9 - Pulire gli accessori dopo l'uso, con uno sgrassante idoneo. Si consiglia il lavaggio in lavastoviglie.



IT




### **Importante**

**Quando viene utilizzata l'acqua per la pulizia periodica, assicurarsi che non vi siano tracce d'acqua in vasca, sugli accessori e nel condotto di scarico prima di reintrodurre nuovamente l'olio.**

## CONTROLLO PRESSIONE GAS

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

- 1 - Chiudere il rubinetto alimentazione gas.
- 2 - Aprire il portello (A).
- 3 - Svitare la vite (B) della presa di pressione.
- 4 - Collegare il manometro (C) alla presa di pressione.
- 5 - Riaprire il rubinetto alimentazione gas.
- 6 - Agire sulla manopola (D) per accendere il bruciatore (vedi pag. 11)
- 7 - Eseguire un ciclo di cottura a vuoto alla massima temperatura e verificare che la pressione indicata sia conforme ai valori riportati nella tabella in fondo al manuale.
- 8 - Spegner il bruciatore, chiudere il rubinetto alimentazione gas e scollegare il manometro.
- 9 - Ripristinare le condizioni iniziali ad operazione ultimata.



## GUASTI

6

IT

### RICERCA GUASTI

L'apparecchiatura, prima della messa in servizio, è stata preventivamente collaudata.

Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso.

Alcuni di questi problemi possono essere risolti dall'utilizzatore, per tutti gli altri è richiesta una precisa competenza tecnica o particolari capacità e quindi devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.

Inconvenienti	Cause	Rimedi
Odore di gas.	Fuga occasionale dovuta a spegnimento fiamma.	Chiudere il rubinetto alimentazione gas e aerare il locale.
La spia pilota non si accende.	I dispositivi di accensione a scintilla non funzionano.	Verificare l'efficienza dei dispositivi di accensione. Accendere manualmente con fiamma libera.
	Presenza d'aria nelle tubazioni dovuta a prolungata inattività.	Insistere più a lungo con l'operazione di accensione.

**Importante**  
Contattare il servizio assistenza.

Inconvenienti	Cause	Rimedi
La spia pilota non rimane accesa.	La termocoppia non si è riscaldata a sufficienza.	Insistere più a lungo con l'operazione di accensione.
La spia pilota si accende ma il bruciatore rimane spento.		Controllare lo stato del termostato e attivare l'eventuale dispositivo di consenso all'accensione.
La fiamma è gialla.	Bruciatore sporco, tubi di fumo intasati, ricaduta di condensa.	<b>i Importante</b> Contattare il servizio assistenza.
L'apparecchiatura non scalda.		Controllare lo stato del termostato e attivare l'eventuale dispositivo di consenso dell'accensione
	Teleruttore non alimentato oppure guasto	Controllare o sostituire la bobina del teleruttore.
Il pannello di controllo non si accende	Scheda elettronica non alimentata elettricamente	Verificare o invertire il collegamento delle fasi

## TABELLA SEGNALAZIONE ALLARMI

Allarme	Cause	Rimedi
EO	Sonda in corto circuito; collegamento elettrico difettoso.	<b>i Importante</b> Contattare il servizio assistenza.
EOC	Dispositivo elettrico di controllo difettoso.	<b>i Importante</b> Contattare il servizio assistenza.
E2	Perdita di dati impostati sulla scheda elettronica.	Spegnere e riaccendere l'apparecchiatura; se il problema persiste chiamare il servizio assistenza.
AL1	Sono stati superati i valori di temperatura massimi consentiti; sonda interrotta.	Attendere che l'olio si raffreddi; se il problema persiste chiamare il servizio assistenza.



IT

## RACCOMANDAZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE

**i Importante**

Eseguire la movimentazione e l'installazione nel rispetto delle informazioni fornite dal costruttore e riportate direttamente sull'imballo, sull'apparecchiatura e nelle istruzioni per l'uso.

Chi è autorizzato ad eseguire queste operazioni dovrà, se necessario, organizzare un "piano di sicurezza" per salvaguardare l'incolumità delle persone direttamente coinvolte.

## IMBALLO E DISIMBALLO


L'imballo è realizzato, con contenimento degli ingombri, anche in funzione del tipo di trasporto adottato.

Per facilitare il trasporto, la spedizione può essere eseguita con alcuni componenti smontati ed opportunamente protetti e imballati.

Sull'imballo sono riportate tutte le informazioni necessarie ad effettuare il carico e lo scarico.

In fase di disimballo, controllare l'integrità e l'esatta quantità dei componenti.

Il materiale di imballo va opportunamente smaltito nel rispetto delle leggi vigenti.



IDM-3960200170.tif


IT

## TRASPORTO

Il trasporto, anche in funzione del luogo di destinazione, può essere effettuato con mezzi diversi.

Lo schema raffigura le soluzioni più utilizzate.

In fase di trasporto, al fine di evitare spostamenti intempestivi, ancorare al mezzo di trasporto in modo adeguato.




IDM-3960200170.tif

## MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO

L'apparecchiatura può essere movimentata con un dispositivo di sollevamento a forche o a gancio di portata adeguata. Prima di effettuare questa operazione, controllare la posizione del baricentro del carico.

### **i** Importante

**Nell'inserire il dispositivo di sollevamento, fare attenzione al tubo di alimentazione gas.**




## INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA

Tutte le fasi di installazione devono essere considerate sin dalla realizzazione del progetto generale. Prima di iniziare tali fasi, oltre alla definizione della zona di installazione, chi è autorizzato ad eseguire queste operazioni dovrà, se necessario, attuare un "piano di sicurezza" per salvaguardare l'incolumità delle persone direttamente coinvolte ed applicare in modo rigoroso tutte le leggi, con particolare riferimento a quelle sui cantieri mobili.

La zona di installazione deve essere provvista di tutti gli allacciamenti di alimentazione, di scarico dei residui di produzione, deve essere adeguatamente illuminata ed avere tutti i requisiti igienici e sanitari rispondenti alle leggi vigenti, per evitare che gli alimenti vengano contaminati.

Se necessario, individuare l'esatta posizione di ogni singola apparecchiatura o sottoinsieme e tracciare le coordinate per posizionarli correttamente.



Effettuare l'installazione a una distanza dalla parete non inferiore a 5 cm se essa non resiste a una temperatura di almeno 150 °C.


### **i** Importante

**Non posizionare l'apparecchiatura a fianco di pareti con rischio di combustione.**

## VENTILAZIONE LOCALE

Nel locale dove è installata l'apparecchiatura, devono essere presenti delle prese d'aria per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e per il ricambio d'aria del locale stesso.

Le prese d'aria devono avere dimensioni adeguate, devono essere protette da griglie e collocate in modo da non poter essere ostruite.




## INSTALLAZIONE PARTI SMONTATE

L'apparecchiatura viene consegnata con alcuni componenti smontati; in fase di installazione procedere al loro montaggio. In particolare, montare i piedi di appoggio **(A)**.

## LIVELLAMENTO

Agire sui piedi di appoggio **(A)** per livellare l'apparecchiatura.




IDM-3960200220.tif

## MONTAGGIO APPARECCHIATURE IN BATTERIA

Per montare le apparecchiature in batteria (fianco a fianco) procedere nel modo indicato.


- 1 - Sfilare le manopole **(A)**.
- 2 - Svitare le viti **(B)** e smontare i cruscotti **(C)**.
- 3 - Applicare, sui bordi da accostare, del nastro adesivo di protezione.
- 4 - Applicare, sui lati da accostare, del sigillante per uso alimentare.
- 5 - Accostare le apparecchiature.
- 6 - Collegare le apparecchiature con le viti e i dadi **(D-E)**.
- 7 - Asportare il sigillante eccedente ed il nastro adesivo.
- 8 - Applicare il sigillante all'interno del coperchio **(F)** e montarlo per coprire la zona di fissaggio.
- 9 - Rimontare i cruscotti **(C)** e le manopole **(A)** ad operazione ultimata.



IDM-39618301100.tif

Per le apparecchiature in batteria sono disponibili, a richiesta, diversi kit di allestimento:

**G)** Kit per installazione "a ponte"




IDM-39608202500.tif

## ALLACCIAMENTO GAS

### **i** Importante

Chi è autorizzato ad effettuare tale operazione deve possedere capacità ed esperienza acquisita e riconosciuta nel settore specifico, dovrà eseguire l'allacciamento a regola d'arte e tenere conto di tutti i requisiti normativi e legislativi. Ad allacciamento completato, prima di rendere operativa l'attrezzatura, si dovrà verificare attraverso un controllo generale, che non vi siano fughe di gas.



IDM-3960200230.tif

Per effettuare l'allacciamento, collegare il tubo di rete con il tubo di attacco dell'apparecchiatura e interporre un rubinetto di intercettazione (A) per interrompere, quando necessario, l'alimentazione del gas.

### **i** Importante

Il rubinetto (A), che non è fornito insieme all'apparecchiatura, deve essere installato in posizione facilmente accessibile e deve essere possibile individuare immediatamente il suo stato (aperto o chiuso).



## ALLACCIAMENTO SCARICO FUMI

### **i** Importante

Effettuare l'allacciamento nel rispetto delle leggi vigenti in materia utilizzando il materiale appropriato e prescritto.


Allacciamento a camino con tiraggio naturale  
Allacciamento sotto cappa ad aspirazione forzata

1 - Posizionare l'apparecchiatura sotto la cappa (A) (vedi figura).

### **i** Importante

L'accensione del ventilatore dell'impianto di aspirazione forzata deve comportare l'apertura automatica del rubinetto di alimentazione gas.

IT



IDM-39603312400.tif

## ALLACCIAMENTO ELETTRICO (0G1FR3GD)

### **Importante**

L'allacciamento deve essere effettuato da personale autorizzato e qualificato, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e con l'utilizzo di materiale appropriato e prescritto. L'apparecchiatura viene fornita con tensione di funzionamento a 230V/1N 50Hz, oppure su richiesta a 220V/1N 60Hz.

### **Cautela - Avvertenza**

Prima di eseguire qualsiasi intervento disattivare l'alimentazione elettrica generale.


Effettuare l'allacciamento dell'apparecchiatura alla rete di alimentazione nel modo indicato.

- 1 - Installare, se non è presente, un interruttore sezionatore (A) vicino all'apparecchiatura con sganciatore magnetotermico e blocco differenziale.



- 2 - Aprire il portello (B).

- 3 - Svitare le viti (C) per smontare la protezione (D).
- 4 - Svitare le viti (E) per smontare il coperchio (F).
- 5 - Spostare in avanti la scatola (G) fino alla battuta arresto.
- 6 - Collegare l'interruttore sezionatore (A) alla morsetteria (H) dell'apparecchiatura come indicato in figura e nello schema elettrico in fondo al manuale.



Utilizzare un cavo con caratteristiche non inferiori al tipo H05RN-F.

### **Importante**

In fase di allacciamento fare attenzione al collegamento dei cavi di neutro e di terra; se non è effettuato correttamente il bruciatore non si accende.

- 7 - Montare il coperchio (F) e fissarlo con le viti.
- 8 - Rimontare la protezione (D).
- 9 - Richiudere il portello (B) ad operazione ultimata.

## ALLACCIAMENTO ELETTRICO (1G1FR4GD)

### **Importante**


L'allacciamento deve essere effettuato da personale autorizzato e qualificato, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e con l'utilizzo di materiale appropriato e prescritto. L'apparecchiatura viene fornita con tensione di funzionamento a 230V/1N 50Hz, oppure su richiesta a 220V/1N 60Hz.

### **Cautela - Avvertenza**

Prima di eseguire qualsiasi intervento disattivare l'alimentazione elettrica generale.

Effettuare l'allacciamento dell'apparecchiatura alla rete di alimentazione nel modo indicato.

- 1 - Installare, se non è presente, un interruttore sezionatore (A) vicino all'apparecchiatura con sganciatore magnetotermico e blocco differenziale.



zionatore (A) vicino all'apparecchiatura con sganciatore magnetotermico e blocco differenziale.

- 2 - Aprire il portello (B).



- 3 - Svitare le viti **(C)** per smontare il coperchio **(D)**.
- 4 - Collegare l'interruttore sezionatore **(A)** alla morsetteria **(E)** dell'apparecchiatura come indicato in figura e nello schema elettrico in fondo al manuale.

**Utilizzare un cavo con caratteristiche non inferiori al tipo H05RN-F.**

## **i Importante**

**In fase di allacciamento fare attenzione al collegamento dei cavi di neutro e di terra; se non è effettuato correttamente il bruciatore non si accende.**


- 5 - Montare il coperchio **(D)** e fissarlo con le viti.
- 6 - Richiudere il portello **(B)** ad operazione ultimata.

## **TRASFORMAZIONE ALIMENTAZIONE**

L'apparecchiatura è stata collaudata dal costruttore con il proprio gas di rete, segnalato dall'adesivo applicato sulla targhetta di identificazione.

Se il tipo di gas da allacciare è diverso da quello di collaudo, procedere nel modo indicato.

- 1 - Chiudere il rubinetto alimentazione gas **(A)**.
- 2 - Sostituire l'ugello del bruciatore (vedi pag. 26)
- 3 - Sostituire la boccola del bruciatore (vedi pag. 26)
- 4 - Sostituire l'ugello della spia pilota (vedi pag. 27)
- 5 - Regolare le elettrovalvole del gas (vedi pag. 24)




IDM-3960200240.tif

- 6 - Rimuovere l'adesivo applicato sulla targhetta di identificazione e applicare quello nuovo per evidenziare il gas in uso.

## **i Importante**

**Ad operazione ultimata, accertarsi che non vi siano fuoriuscite di gas o anomalie di funzionamento.**



IDM-3960200250.tif

## **COLLAUDO APPARECCHIATURA**

## **i Importante**

**Prima della messa in servizio, occorre eseguire il collaudo dell'impianto, per valutare le condizioni operative di ogni singolo componente ed individuare le eventuali anomalie. In questa fase, è importante verificare che tutte le condizioni di sicurezza e di igiene siano rigorosamente rispettate.**

Per effettuare il collaudo, eseguire le seguenti verifiche.

- 1 - Aprire il rubinetto alimentazione gas e verificare la tenuta dei collegamenti.
- 2 - Verificare che il gas di rete corrisponda a quello per la messa in funzione dell'apparecchiatura e, se necessario, effettuare la trasformazione (vedi pag. 23).

- 3 - Verificare la regolare accensione e combustione del bruciatore.
- 4 - Verificare e, se necessario, regolare la pressione e la portata del gas al minimo e al massimo (vedi pag. 24)
- 5 - Verificare il corretto funzionamento della termocoppia di sicurezza.
- 6 - Verificare che non vi siano perdite di gas.

- 7 - Verificare che le targhette siano compilate con le indicazioni del gas relative al paese di utilizzo.

Effettuato il collaudo, se necessario, addestrare opportunamente l'utilizzatore, affinché acquisisca tutte le competenze necessarie alla messa in servizio dell'apparecchiatura in condizioni di sicurezza, come previsto dalle leggi vigenti.

## REGOLAZIONI

8

### RACCOMANDAZIONI PER LE REGOLAZIONI



#### Importante



**Prima di effettuare qualsiasi intervento di regolazione, attivare tutti i dispositivi di sicurezza previsti e valutare la necessità di informare adeguatamente il personale che opera e quello nelle vicinanze.**

**In particolare, chiudere il rubinetto alimentazione gas ed impedire l'accesso a tutti i dispositivi che potrebbero, se attivati, provocare condizioni di pericolo inatteso e di rischio per la sicurezza e la salute delle persone.**

### REGOLAZIONE ELETTROVALVOLA GAS



#### Importante


**Questa regolazione si effettua solo se il tipo di gas da allacciare è diverso da quello di collaudo, dopo avere eseguito la trasformazione dell'alimentazione (vedi pag. 23). Prima di effettuare questa regolazione è**

**necessario verificare che la pressione del gas di alimentazione sia conforme al valore della pressione nominale relativa allo stesso tipo di gas (vedi tabella in fondo al manuale).**

Eseguire questa operazione nel modo indicato su entrambe le elettrovalvole gas.

#### Metano

- 1 - Chiudere il rubinetto alimentazione gas.
- 2 - Aprire il portello (A).
- 3 - Svitare la vite (B) della presa di pressione.
- 4 - Collegare il manometro (C) alla presa di pressione.
- 5 - Svitare il tappo (D) e, se necessario, inserire la molla (F) e la vite di regolazione (E) (fornite a richiesta).
- 6 - Riaprire il rubinetto alimentazione gas.




IDM-39603311600.tif

- 7 - Accendere il bruciatore (vedi pag. 11) e regolare la vite **(E)** fino a leggere sul manometro la pressione indicata nella tabella iniettori in fondo al manuale.
- 8 - Verificare la stabilità della fiamma.  
**Dopo la regolazione sigillare la vite con vernice.**

- 9 - Spegner il bruciatore, chiudere il rubinetto alimentazione gas e scollegare il manometro.
- 10 - Ripristinare le condizioni iniziali ad operazione ultimata.

### Gas liquido

- 1 - Chiudere il rubinetto alimentazione gas.
- 2 - Aprire il portello **(A)**.
- 3 - Svitare il tappo **(D)**.
- 4 - Togliere la vite di regolazione **(E)**, la molla **(F)** e sostituirle con il tappo **(G)** (fornito a richiesta).
- 5 - Avvitare a fondo il tappo **(G)**.
- 6 - Ripristinare le condizioni iniziali ad operazione ultimata.




### REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA BRUCIATORE

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

- 1 - Chiudere il rubinetto alimentazione gas.
- 2 - Aprire il portello **(A)**.
- 3 - Allentare la vite di bloccaggio **(B)**.
- 4 - Regolare la posizione della boccola **(C)** alla distanza **(D)** riportata in tabella.
- 5 - Stringere la vite **(B)**.
- 6 - Chiudere il portello **(A)**.

Famiglia GAS	Distanza (D) (mm)
II (G 20/20mbar)	26±1
II (G 25/20-25mbar)	26±1
III (G 30-31/29-37mbar)	26±1
III (G 30-31/50mbar)	26±1



IT

## RACCOMANDAZIONI PER LA SOSTITUZIONE PARTI

Prima di effettuare qualsiasi intervento di sostituzione, attivare tutti i dispositivi di sicurezza previsti e valutare se sia necessario informare adeguatamente il personale che opera e quello nelle vicinanze. In particolare chiudere il rubinetto alimentazione gas, disattivare l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore sezionatore dell'apparecchiatura ed impedire l'accesso a tutti i dispositivi che potrebbero, se attivati, provocare condizioni di pericolo inatteso causando danni alla sicurezza e alla salute delle


persone. Qualora sia necessario sostituire dei componenti usurati, utilizzare esclusivamente dei ricambi originali. Si declina ogni responsabilità per danni a persone o componenti derivanti dall'impiego di ricambi non originali e interventi straordinari che possono modificare i requisiti di sicurezza, senza l'autorizzazione del costruttore. Per la richiesta di componenti seguire le indicazioni riportate nel catalogo ricambi.

## SOSTITUZIONE UGELLO BRUCIATORE

Per questa operazione procedere nel modo indicato.




- 1 - Chiudere il rubinetto alimentazione gas.
- 2 - Aprire il portello (A).
- 3 - Svitare l'ugello (B) e sostituirlo con quello adatto al tipo di gas utilizzato (vedi tabella in fondo al manuale).
- 4 - Richiudere il portello (A).



## SOSTITUZIONE BOCCOLA ARIA BRUCIATORE

Per questa operazione procedere nel modo indicato.


- 1 - Chiudere il rubinetto alimentazione gas.
- 2 - Aprire il portello (A).
- 3 - Allentare la vite (B).
- 4 - Estrarre la boccia (C) e sostituirla con quella adatta al tipo di gas utilizzato (vedi tabella in fondo al manuale).
- 5 - Regolare la posizione della boccia (C) (vedi pag. 25).
- 6 - Serrare la vite (B).
- 7 - Richiudere il portello (A).



## SOSTITUZIONE UGELLO SPIA PILOTA

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

- 1 - Chiudere il rubinetto alimentazione gas.
- 2 - Aprire il portello (A).
- 3 - Svitare il raccordo (B).
- 4 - Estrarre l'ugello (C) e sostituirlo con quello adatto al tipo di gas utilizzato (vedi tabella in fondo al manuale).
- 5 - Riavvitare il raccordo (B) e richiudere il portello (A).




IDM-39603311800.tif

## SOSTITUZIONE COMPONENTI GRUPPO SPIA PILOTA

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

- 1 - Chiudere il rubinetto alimentazione gas.
- 2 - Aprire il portello (A).
- 3 - Tagliare la fascetta (B) e scollegare il cavo (C).
- 4 - Scollegare il tubo alimentazione gas (D).
- 5 - Svitare le viti (E) e smontare il gruppo spia pilota (F).
- 6 - Svitare le viti (G) e sostituire la candele (H) e/ o il corpo spia pilota (L).




IDM-39606600100.tif

IT

Per sostituire la termocoppia (M) procedere nel modo indicato.

- 1 - Svitare le viti (N) per smontare la protezione (P).
- 2 - Svitare il raccordo (Q) e sostituire la termocoppia (M).
- 3 - Rimontare la protezione (P).
- 4 - Rimontare il gruppo spia pilota (F) e ricollegare il tubo alimentazione gas (D) e il cavo (C).
- 5 - Richiudere il portello (A).



IDM-39606600200.tif

## DISMISSIONE E DEMOLIZIONE APPARECCHIATURA

In fase di dismissione, è necessario effettuare una serie di interventi per fare in modo che l'apparecchiatura ed i suoi componenti non costituiscano un intralcio e non siano facilmente accessibili.

Per evitare che l'apparecchiatura possa costituire pericoli per le persone e l'ambiente, è necessario scollegare e rendere inutilizzabili tutte le fonti di alimentazione (elettrica, ecc.) e scaricare tutti i liquidi eventualmente presenti (lubrificanti, oli, ecc).

Depositare l'apparecchiatura in una zona adatta, non facilmente accessibile ed opportunamente delimitata per evitare l'accesso da parte di chiunque.

In fase di demolizione, selezionare tutti i componenti in funzione delle loro caratteristiche chimiche e provvedere allo smaltimento differenziato nel rispetto delle leggi vigenti in materia.



### Importante

**Non disperdere nell'ambiente prodotti non biodegradabili, oli lubrificanti e componenti non ferrosi (gomma, PVC, resine, ecc.). Effettuare il loro smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti in materia.**



# CONTENTS

## 1<sup>st</sup> PART



## 2<sup>nd</sup> PART



ref. chapters	page
1 GENERAL INFORMATION .....	3
2 TECHNICAL INFORMATION .....	5
3 SAFETY .....	7
4 USE AND OPERATION .....	9
5 SERVICING .....	14
6 FAULT .....	16
7 HANDLING AND INSTALLATION .....	18
8 ADJUSTMENTS.....	24
9 REPLACING PARTS .....	26
ANNEXES .....	I+X

# INDEX

## A Adjusting burner primary air 25

Adjusting gas solenoid valve 24

Adjustments, recommendations for 24

Alarms, indications table 17

Appliance and constructor,  
identification 4

Appliance, decommissioning 27

Appliance, general description 5

Appliance, installation 19

Appliance, lengthy downtimes 13

Appliance, testing 23

Appliances in banks, assembly 20

Assembly appliances in banks 20

## B Basket support structure, well and baskets, cleaning 15

Baskets, basket support structure and well, cleaning 15

Burner nozzle, replacement 26

Burner primary air, adjustment 25

Burner, primary air adjustment 25

## C Checking gas pressure 16

Cleaning instructions 14

Cleaning well, baskets and basket support structure 15

Connection of fume exhaust vent 21

Constructor and appliance,  
identification 4

Controls, description 10

Conversion of gas supply 23

## D Decommissioning the appliance27

Description of controls 10

## E electrical connection

(0G1FR3GD) 22

electrical connection (1G1FR4GD) 22

## F Faults, troubleshooting 16

Filtering oil 12

## G Gas connection 21

Gas pressure, checking 16

Gas solenoid valve, adjusting 24

Gas supply, conversion 23

Gas, adjusting solenoid valve 24

Gas, checking pressure 16

General description of appliance 5

General safety precautions 7

## H Handling and installation,

recommendations for 18

Handling and lifting 19

Identification of constructor and  
appliance 4

Indications of alarms, table 17

Information for the reader 3

Installation and handling,  
recommendations for 18

Installation of dismantled parts 20

Installation of the appliance 19

Instructions, cleaning 14

## L Lengthy downtimes of

appliance 13

Levelling 20

Lifting and handling 19

## O Optional accessories 7

## P Packaging and unpacking 18

Pilot light, unit component

replacement 27

Procedure for requesting service 4

Purpose of the manual 3

## R Recommendations for

adjustments 24

Recommendations for handling and  
installation 18

Recommendations for replacing  
parts 26

Recommendations for servicing 14

Recommendations for use 9

Replacement of parts,  
recommendations for 26

Replacement of pilot light unit  
components 27

Replacement of the burner nozzle 26

Replacement the burner air bushing,  
26

Replacement of the pilot light injector  
27

Resetting the appliance 13

Room ventilation 19

## S Safety and information signs 6

Safety and information, signs relating  
to 6

Safety devices 6

GB

Even partial reproduction of this document without the constructor's consent is forbidden.

The constructor is committed to a policy of continuous improvement, and reserves the right to update this documentation without notice provided this does not involve safety risks.

© 2002 - Authors of texts, illustrations and paging: IDM esperti in comunicazione tecnica - Forti (Italy) - The constructor is authorised to reproduce the texts in whole or in part, provided the author is identified.

Safety warnings for electrical equipment 8  
Safety warnings for environmental impact 9  
Safety, devices for 6  
Service, procedure for requesting 4  
Servicing, recommendations for 14  
Standard accessories 7  
Starting and stopping the cooking

cycle 12  
Switching the burner on and off 11

**T** Table of alarm indications 17  
Technical data 6  
Testing of the appliance 23  
Transport 18  
Troubleshooting 16

**U** Unpacking and packaging 18

Use, useful advice for 13  
Useful advice for use 13

**W** Well, baskets and basket support structure, cleaning 15



## INFORMATION FOR THE READER

To find the specific topics of interest to you quickly, refer to the index at the start of the manual. This manual is subdivided into two parts.



**1st part:** contains all information necessary for general readers, i.e. for users of the appliance.



**2nd part:** contains all the information necessary for special categories of reader, i.e. all skilled operators authorised to handle, transport, install, service, repair and scrap the appliance.

While users are instructed to refer to the 1st part only, the 2nd part is addressed to skilled operators. They may also read the 1st part for a more complete picture of the information provided if necessary.

## PURPOSE OF THE MANUAL

The constructor has produced this manual, which forms an integral part of the appliance, to provide the necessary information for those authorised to interact with it during its working life.

As well as adopting good practices for use, the manual's intended readers must read it thoroughly and apply its instructions to the letter.

The constructor supplies this information in its own language (Italian), but it may be translated into other languages to meet legal and/or commercial requirements.

A little time taken to read this information will allow the prevention of risks to health and safety, and the risk of economic losses.

Keep this manual in a clearly identified safe place throughout the working life of the appliance, so that it will always be available when required for consultation.

The constructor reserves the right to make changes without any obligation to provide any prior notice.

A number of symbols have been used to highlight particularly important parts of the text or important specifications. Their meaning is as defined below.



### Caution - warning

Indicates that suitable procedures must be adopted to avoid putting people's health and safety at risk or causing economic losses.



### Important

Indicates particularly important technical information which must not be overlooked.

## IDENTIFICATION OF CONSTRUCTOR AND APPLIANCE

The nameplate shown here is fitted directly to the appliance. It contains references and all essential information for operating safety.

### A) Extra nameplate

- a<sub>1</sub>) Country of use
- a<sub>2</sub>) Appliance category
- a<sub>3</sub>) Type of gas
- a<sub>4</sub>) Gas pressure
- a<sub>5</sub>) Type of fume exhaust vent

### B) Nameplate

- b<sub>1</sub>) Appliance model
- b<sub>2</sub>) Type of customisation
- b<sub>3</sub>) Constructor identification
- b<sub>4</sub>) Serial number
- b<sub>5</sub>) Protection class
- b<sub>6</sub>) EC conformity mark
- b<sub>7</sub>) Reference standard
- b<sub>8</sub>) EC certificate number
- b<sub>9</sub>) Product family type
- b<sub>10</sub>) Type of gas
- b<sub>11</sub>) Rated power (kW)

- b<sub>12</sub>) Gas consumption
- b<sub>13</sub>) Testing gas indicator frame
- b<sub>14</sub>) Voltage (V)
- b<sub>15</sub>) Frequency (Hz)
- b<sub>16</sub>) Electricity power consumption (W)
- b<sub>17</sub>) Test voltage indicator
- b<sub>18</sub>) WEEE Symbol
- b<sub>19</sub>) Date of construction
- C) Testing gas plate
- c<sub>1</sub>) Type of gas
- c<sub>2</sub>) Gas pressure

The installer must select the plate (A) and apply it alongside the nameplate relating to the country of use, and must mark the relative appliance class (Type A = standard fume exhaust vent - Type B11 = tall fume exhaust vent).

If the appliance is to be used with the same type of gas as used by the constructor for testing, the installer has to remove the plate (C) and apply the indicator (b<sub>13</sub>) against the data of the gas for use on the nameplate.



The diagram illustrates the identification nameplate with three main sections: A, B, and C. Section A (left) includes fields for 'Cat.' (G20, G25, G30, G31), 'Type-Test', and 'Type-Prod'. Section B (middle) is a large table with multiple rows and columns for technical specifications, including gas type, power, consumption, and testing indicators. Section C (right) includes fields for 'CaS', 'P', and 'miser'. Various labels (a<sub>1</sub> through a<sub>5</sub>, b<sub>1</sub> through b<sub>19</sub>, c<sub>1</sub>, c<sub>2</sub>) are placed around the plate, with dashed lines indicating their corresponding fields. A hand is shown pointing to the 'Type-Prod' field in section A.

IDM-39614900100.tif

## PROCEDURE FOR REQUESTING SERVICE


Contact one of the authorised service centres for all requirements.

When requesting service, state the data provide on the nameplate and provide a description of the fault.

## GENERAL DESCRIPTION OF APPLIANCE


The fryer, referred to from now on as the appliance, is designed and produced for frying foods in the professional catering sector.

The appliance is produced in several versions to meet varying user requirements (see diagram).



### Main Parts

- A)Frying well:** in stainless steel.
- B)Fume exhaust vent (Type A):** for removal of the fumes generated by the burner
- E)Control knob:** turns the gas supply on and off.
- F) Mains light:** indicates that the appliance is receiving gas.
- G)Temperature light:** to indicate that heating of the oil in the well is in progress.
- H)Basket hanger support:** to support the basket while foods are being drained.
- L) Door:** for accessing the inside of the appliance
- M)Burner control knob:** controls the supply of gas to the burner
- N)Drain tap:** for draining the oil from the well.
- P)Height adjustable feet:** to allow perfect levelling of the appliance.
- Q)Control panel:** controls the appliance's operating functions.
- R)Gas supply connection:** for connection of the gas supply



GB

## TECHNICAL DATA

See tables and "Connection chart" at the back of the manual.

## SAFETY DEVICES

Although the appliance is complete with all safety devices, during installation and connection additional devices must be added if necessary to comply with the relevant legal requirements.

The illustration shows the position of the devices.

**A) Gas supply tap:** for turning the connection to the gas supply line on and off.


**B) Safety thermocouple:** cuts out the gas supply if the flame goes out

**C) Safety thermostat:** cuts off the gas supply in case of overheating



### Caution - warning

**Make a daily check that the safety devices are properly installed and in good working order.**



## SAFETY AND INFORMATION SIGNS

The illustration shows the position of the signs provided.

**A) Nameplate with manufacturer and appliance data.**

**B) General hazard:** read the manual carefully before carrying out any procedure.

**C) General hazard:** when washing the appliance do not point pressurised water jets at internal parts.


**D) General hazard:** all relevant regulations must be complied with. "Install in compliance with the relevant regulations and use in well ventilated premises only".

**E) General hazard:** all relevant regulations must be complied with. "No liability is accepted in case of failure to comply with the installation and commissioning instructions".

**F) Burn hazard:** watch out for hot surfaces.

**G) CE marking:** indicates that the appliance is compliant with the relevant norms.

**H) WEEE symbol:** indicates that the appliance is subject to specific waste disposal regulations.




GB

## STANDARD ACCESSORIES

The appliance is delivered complete with the following:


- A)** Well lid
- B)** Oil drain extension
- C)** Basket



## OPTIONAL ACCESSORIES

The appliance can be equipped with the following accessories on request.

- A)** Type **A** tall fume exhaust vent
- B)** Type **A** tall flue with draught damper device
- C)** Oil filter
- D)** Oil drain container
- E)** Gas conversion kit
- F)** Set of baskets (KCFR12)
- G)** "Bridge" installation kit (see page 20)



## SAFETY

3

### GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

- During design and construction, the constructor has paid special attention to factors which may cause risks to the health and safety of the people interacting with the appliance. As well as complying with the relative legal requirements, he has adopted all the "rules of good construction practice". This information is provided to encourage users to take special care in order to prevent all risks. However, there is no replacement for care and attention. Safety also depends on all the operators who interact with the appliance.
- Read the instructions provided in the manual supplied and those applied to the appliance itself with care, paying special attention to those relating to safety.
- Take care not to knock or drop the appliance during transport, handling and installation, to avoid damage to its components.
- Never tamper with, elude, eliminate or bypass the safety devices installed. Failure to comply with this rule may cause serious risks to health and safety.
- Even after you have read all the appropriate documentation, if necessary on first use carry out a few trial operations to get to know the controls, especially those used for switching on and off.
- Use the appliance only for the functions intended by the manufacturer. Improper use of the appliance may involve health and safety risks and economic losses.
- All servicing operations requiring specific technical knowledge or skills must only be carried out by qualified staff with recognised experience in the specific sector.

- Clean all parts which may come into direct or indirect contact with foods, and all the surrounding areas, with care in order to maintain hygiene and protect foods from all forms of contamination.
- When cleaning, use only food-approved detergents. Never use corrosive or flammable cleaning products, or products which contain any substances harmful for human health.
- Carry out cleaning procedures when reasonably necessary, and always after each use of the appliance.
- When cleaning and sanitising the appliance with detergents, always wear personal protection equipment (gloves, masks, goggles, etc.) as required by the relevant health and safety legislation.
- At the end of each session of use, make sure that the burners are off, with the control knobs turned off and the gas supply lines disconnected.
- In the event of lengthy periods out of use, thoroughly clean all internal and external parts of the appliance and the surrounding area (in accordance with the manufacturer's instructions) and disconnect all supply lines.
- During routine use of the appliance, the Operator's constant presence is required.
- When washing the appliance do not point pressurised water jets at internal parts.
- Do not leave flammable objects or materials close to the appliance.



### Important

**The batch load max is 2,5 Kg for single well.**



## SAFETY WARNINGS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT

The electrical equipment has been designed and constructed in accordance with the relevant regulations. These regulations consider operating conditions in relation to the surrounding environment.

The list specifies the conditions required for the correct operation of the electrical equipment.

- The room temperature must not be less than 5°C.
- Relative humidity must be between 50% (measured at 40°C) and 90% (measured at 20°C).
- The place of installation must not be a source of electromagnetic interference and radiation (X-rays, lasers, etc.).
- The room must not have areas with concentrations of gas or powders which are potentially explosive and/or represent a fire hazard.

- The products and materials used during production and maintenance must not contain contaminants or corrosives (acids, chemicals, salts, etc.) and must not be able to penetrate and/or come into contact with the electrical components.
- During transport and storage, the ambient temperature must be between -25°C and 55°C. However, the electrical equipment may be exposed to a temperature of up to 70°C, provided the exposure time does not exceed 24 hours.

If it is not possible to comply with one or more of the conditions listed, essential for correct operation of the electrical equipment, agreement must be reached in the contract concerning the additional features required to create the most suitable conditions (e.g. special electrical components, air-conditioning equipment, etc.).

## SAFETY WARNINGS FOR ENVIRONMENTAL IMPACT

Every organisation is obliged to apply procedures to identify and monitor the effects of its operations (products, services, etc.) on the environment.

The procedures for identifying significant environmental impacts must consider the factors listed below.

- Atmospheric emissions
- Discharge of liquid effluents
- Waste management
- Soil contamination
- Use of raw materials and natural resources
- Local problems relating to environmental impact

For this purpose, the manufacture supplies information which must be considered by all those authorised to interact with the appliance during its expected lifetime, in order to prevent environmental impact.

- All packaging materials must be disposed of in accordance with the relevant laws in the country of use.
- During use and maintenance, do not dump pollutants (oils, fats, etc.) in the environment; implement separate disposal as appropriate to the composition of the various materials and in compliance with the relevant laws.
- If the appliance is scrapped, sort all components by characteristics and dispose of them separately.

### The Safe Disposal of Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive 2002/96/EC)

#### Important

**Do not dump pollutant material in the environment. Dispose of it in compliance with the relevant laws.**

Under the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive 2002/96/EC, when scrapping equipment the user must dispose of it at the specific authorised disposal centres, or reassign it, still installed, to the original seller on purchase of new equipment.

All equipment which must be disposed of in accordance with the WEEE Directive 2002/96/EC is marked with a special symbol (see page 4)

#### Important

**The improper disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment is liable to punishment under the relevant laws in the countries where the offence is committed.**



**Waste electrical and Electronic Equipment may contain hazardous substances with potential harmful effects on the environment and human health. You are urged to dispose of them properly.**

GB

## USE AND OPERATION

4

### RECOMMENDATIONS FOR USE

#### Important

**The rate of accidents deriving from the use of appliances depends on many factors which cannot always be foreseen and controlled. Some accidents may be caused by unpredictable environmental factors, while others are due above all to the behaviour of users. As well as receiving authorisation and appropriate instruction, if necessary, the first time they use the appliance, users must carry out a few simulated practice op-**

**erations in order to get to know the controls and the main functions. Use only as intended by the constructor and never tamper with any device to obtain performance levels outside the rated specifications. Before use, check that the safety devices are properly installed and in good working order. As well as taking care to meet these requirements, users must also implement all safety regulations and read the description of the controls and the start-up procedure carefully.**

## DESCRIPTION OF CONTROLS

The appliance is fitted with the controls for use of its main functions.

**A)Control knob:** turns the appliance's electricity supply on and off.

**B)Burner control knob:** lights and turns off the relative burner and pilot light.

**C)Mains light:** comes on to indicate that the appliance is receiving electricity.

**D)Temperature light:** comes on to warn that the oil is not yet at the preset temperature. The light goes out when the temperature is reached.

**E)Control panel** controls the following functions

**e<sub>1</sub>)Temperature display**

- During programming it shows the value of the temperature set.
- During cooking, shows the oil temperature.

**e<sub>2</sub>)Temperature button:** starts the cooking cycle.

**e<sub>3</sub>)Electrical power on light:** lights up to indicate that the control panel is in stand-by status.

**e<sub>4</sub>)Temperature setting button:** during programming, increases the temperature.


**e<sub>5</sub>)Temperature setting button**

- During programming, decreases the temperature.
- Disables the beeper when in use.

**e<sub>6</sub>)Preheating button**

- activates and deactivates the function which maintains the temperature at 100°C (melting function).

**e<sub>7</sub>)Temperature maintenance light:** lights up to indicate that the temperature maintenance function has been activated and the appliance is waiting to start the cooking cycle.



IDM-39619100300.tif



## SWITCHING THE BURNER ON AND OFF

The lighting and turning off procedure is as described below for both burners.

### Lighting


#### **i Important**

**Before use, perform a cooking cycle without food at a temperature between 150-165°C.**

- 1 - Operate the appliance's master switch to connect it to the electrical mains.
- 2 - Turn on the gas supply tap.
- 3 - Turn the knob **(A)** clockwise (pos. 1) to turn on the gas supply.


The mains light **(B)** comes on.

- 4 - Open the hatch **(C)**.
- 5 - Press the knob **(D)** and turn it anti-clockwise (pos. 3) to light the pilot light.
- 6 - Keep the knob pressed for about 15 sec. to prime the thermocouple.
- 7 - Press the knob **(D)** and turn it anti-clockwise (pos. 4) to light the burner.
- 8 - Close the hatch **(C)**.



### Turning off

- 1 - Open the hatch **(C)**.
- 2 - Press the knob **(D)** and turn it anti-clockwise (pos. 5) to turn off the burner. The pilot light will remain on to allow the burner to be re-lit.
- 3 - Press the knob **(D)** and turn it clockwise (pos. 6) to turn off the pilot light.
- 4 - Close the hatch **(C)**.
- 5 - Turn the knob **(A)** anti-clockwise (pos. 2) to turn off the mains gas supply.
- 6 - The mains light **(E)** goes out.
- 7 - Turn off the gas supply tap.
- 8 - Cut off the mains electricity supply using the appliance's master switch.



GB

## STARTING AND STOPPING THE COOKING CYCLE

To start and stop the appliance, proceed as follows.

### Starting

- 1 - Light the burners (see page 11)
- 2 - Press key **(A)** and then key **(B)** to activate the oil "melting" procedure.

**When the preheating temperature is reached the beeper sounds.**

- 3 - Press key **(C)** to deactivate the "melting" function.

The temperature is maintained at 100°C until cooking starts.


- 4 - Press key **(D)** to activate the temperature input mode.
- 5 - Press keys (C-D) to set the cooking temperature.

**The data set on the control panel are retained in the memory until the gas supply is turned off.**

- 6 - Press key **(A)** to terminate the temperature maintenance function.

- 7 - Press button **(B)** to start the cooking cycle.  
**Lights (E-F) flash while the oil is heating to the temperature of use, and then remain constantly on.**

- 8 - To display the temperature set during cooking, press key **(D)**.



### Stopping

- 1 - Press key **(B)** to stop the cooking cycle.



### Important

**If the electricity supply is cut off for less than 20-40 seconds, the cooking cycle re-starts automatically.**

**If the blackout lasts more than 40 seconds, press key (B) to restart the cooking cycle.**



GB

## FILTERING OIL


To carry out this operation, proceed as follows.



### Important

**Before proceeding, allow the appliance to cool for 10÷15 min., so that the oil reaches a temperature between 50÷120°C.**

- 1 - Open the hatch **(A)**.
- 2 - Fit the extension **(B)** onto the tap **(C)**.
- 3 - Place the container **(D)** and the filter **(E)**, both available as optionals, underneath the extension **(B)**.
- 4 - Turn on the tap **(C)** to empty the well.
- 5 - Turn off the tap **(C)** on completion of the operation





## Caution - warning

**Do not dump oil in the environment; dispose of it in accordance with the laws in force in the country of use.**

## RESETTING THE APPLIANCE

If the safety thermostat is tripped, the appliance has to be restored to the initial working conditions as follows.


- 1 - Allow the oil to cool to 30-40°C.
- 2 - Open the hatch (A).
- 3 - Press the button (B) of the safety thermostat tripped to restore the gas supply.



## Important

**To identify the thermostat that has been tripped, check which burner has cut out and press the corresponding button.**

- 4 - Close the hatch (A).



IDM-39619100500.tif

## LENGTHY DOWNTIMES OF APPLIANCE

If the appliance is to be out of use for a lengthy period, proceed as follows.

- 1 - Turn off the gas supply tap.
- 2 - Clean the appliance and the surrounding areas thoroughly.

- 3 - Spread a film of edible oil over the stainless steel surfaces.

- 4 - Carry out all the servicing procedures.


- 5 - Leave the appliance uncovered and the cooking chambers open.

GB

## USEFUL ADVICE FOR USE

To ensure correct use of the appliance, the following rules should be adopted.

- Use only the accessories recommended by the constructor.
- Use the baskets as appropriate.
- Before filling the well, check that the drain tap (A) is turned off.
- Check that the oil level never drops underneath the minimum level marked (B).
- Use single-seed oils or blends of oils specially recommended for fryers.
- Melt solid fats in a separate container to avoid damaging the appliance.



IDM-39603311000.tif

- Do not use the appliance until the oil is at working temperature.
- Lower the basket slowly to prevent foaming.
- Filter the frying oil often to remove working residues.



### Important

**Store frying oil in the dark and filter it often to slow down its gradual degradation. The use of degraded oil for frying constitutes a health hazard.**

- Never use the appliance with no oil in the well, as this may damage its structure.

- Use the basket hanger support to drain the foods fried.
- If the appliance is to be out of use for a short time, reduce the oil temperature to the minimum level or switch off the appliance to prevent unnecessary gas consumption and ageing of the oil.
- Change the oil when it fumes between 160-180°C or when it becomes dark in colour.
- Use a polarimeter regularly to measure the percentage of polarised compounds.
- The recommended batch load is 1 kg for single well.

## SERVICING

5

### RECOMMENDATIONS FOR SERVICING

Keep the appliance at peak efficiency by carrying out the scheduled servicing procedures recommended by the constructor. Proper servicing will allow the best performance, a longer working life and constant maintenance of safety requirements.



### Caution - warning

**Before carrying out any servicing procedure, activate all the safety devices provided and decide whether staff at work and those in the vicinity should be informed. In particular, turn off the gas supply tap, cut off the electricity supply using the master switch and prevent access to all devices that might cause unexpected health and safety hazards if turned on.**

At the end of each session of use and whenever necessary, clean:

- The well (see page 15)
- Accessories (see page 15)
- The appliance and the surrounding environment (see page 14)

Every 100 working hours have skilled, authorised personnel carry out the following operations.

- A check on the gas pressure and system tightness
- A check on the efficiency of the safety thermocouple
- A check on the efficiency of the flues, cleaning them if necessary
- Check that the safety thermostat is working correctly
- Check that the electrical system is in good working order.

### CLEANING INSTRUCTIONS

Since the appliance is used for preparing foods for human consumption, special care must be paid to everything relating to hygiene, and the appliance and the entire surrounding environment must constantly be kept clean



### Important

**Before starting any cleaning operation, always turn off the gas supply tap, cut off the electricity supply using the master switch and allow the appliance to cool.**

The precautions which follow are also important.

- 1 - Clean all parts of the appliance with warm water, food-approved detergents and non-abrasive materials only.
- 2 - Thoroughly clean all parts which come into direct or indirect contact with foods and all surrounding areas.
- 3 - Take special care when cleaning the zones which come into contact with foods (well, baskets and mesh base). Use of a dishwasher is recommended when possible.



### Caution - warning

**Never use products containing substances harmful or hazardous for health (solvents, petroleum spirits, etc.).**

4 - Rinse surfaces with drinking water and dry.

5 - Pressurised water jets may only be used on external parts.

6 - Take special care not to damage stainless steel surfaces. In particular, avoid the use of corrosive products and do not use abrasive materials or sharp tools.


7 - Remove food residues immediately before they set.

8 - Remove the limescale deposits which may form on some of the appliance's surfaces.

## CLEANING WELL, BASKETS AND BASKET SUPPORT STRUCTURE

To carry out this operation, proceed as follows.

- 1 - Switch the appliance off and leave it to cool (see page 11)
- 2 - Turn off the circuit-breaker to disconnect it from the electrical mains.
- 3 - Remove and clean the baskets and the basket support structure (A).
- 4 - Drain and filter the oil (see page 12)
- 5 - Apply a food-grade detergent to the inside of the well.
- 6 - Rinse the well with drinking water and drain.
- 7 - Apply a specific product or a water and vinegar solution to the well to remove the detergent residues.
- 8 - Rinse, empty and dry the well.
- 9 - After use, clean the accessories with a suitable grease-remover product. If possible, wash in the dishwasher.



GB




### Important

**When using water for routine cleaning, check that there are no traces of water left in the well, on the accessories and in the drain line before refilling with oil.**

## CHECKING GAS PRESSURE

To carry out this operation, proceed as follows.

- 1 - Turn off the gas supply tap.
- 2 - Open the hatch **(A)**.
- 3 - Undo the screw **(B)** of the pressure connection.
- 4 - Connect the pressure gauge **(C)** to the pressure test point.
- 5 - Turn the gas supply tap back on.
- 6 - Use the knob **(D)** to light the burner (see page 11)
- 7 - Perform a cooking cycle without food at the maximum temperature then check that the pressure reading complies with the values provided in the table at the back of the manual.
- 8 - Switch off the burner, turn off the gas supply tap and disconnect the pressure gauge.
- 9 - Restore the initial conditions after completing the operation.



## FAULT

6

### TROUBLESHOOTING


The appliance has been tested before being put into service.

The information provided below is intended to assist in the identification and correction of any anomalies and malfunctions which might occur during use.

The user can solve some of these problems himself, but for others specific technical knowledge or skill is required, and so they must only be carried out by qualified staff with recognised experience acquired in the specific sector of operation.



Fault	Causes	Remedies
Smell of gas.	Occasional leak because flame has gone out.	Turn off the gas supply tap and ventilate the room.
The pilot light does not ignite.	The spark ignition devices are not working.	Check that the ignition devices are in good working order. Light by hand with a naked light.
	Air in pipelines due to long period out of use.	Make more attempts to light the flame.

**i Information**  
Contact the after-sales service.

Fault	Causes	Remedies
The pilot light goes out.	The thermocouple has not warmed up enough.	Make more attempts to light the flame.
The pilot light ignites but the burner remains off.		Check the condition of the thermostat and activate any ignition enabling device.
The flame is yellow.	Burner dirty, heat exchange pipes clogged, condensation drips.	 <b>Information</b> <b>Contact the after-sales service..</b>
The appliance does not heat up.		Check the thermostat and activate any start-up enabling device.
	Contactor not receiving power or faulty.	Check or replace the contactor coil.
The control panel does not come on	Electronic circuit board not receiving electrical power.	Check or swap the phase wire connections.



## TABLE OF ALARM INDICATIONS

Alarm	Cause	Remedy
EO	Sensor has short-circuited; electrical connection faulty.	 <b>Information</b> <b>Contact the after-sales service..</b>
EOC	Electronic control device faulty.	 <b>Information</b> <b>Contact the after-sales service..</b>
E2	Loss of data set on the electronic circuit board.	Switch the appliance off and back on; if the problem persists, call the after-sales service
AL1	The maximum permitted temperature values have been exceeded; break in sensor circuit.	Wait for the oil to cool down; if the problem persists, call the after-sales service.

GB

## RECOMMENDATIONS FOR HANDLING AND INSTALLATION

**i Important**

When handling and installing the appliance comply with the information provided by the constructor directly on the packaging, on the appliance and in the instructions for

use. If necessary, the person authorised to carry out these operations must organise a "safety plan" to protect the people directly involved.

## PACKAGING AND UNPACKING

The packaging is designed to reduce space and as appropriate to the type of transport used.


To simplify transport, some components may be removed and suitably protected and packed for transport.



The packaging carries all information necessary for loading and unloading.

When unpacking, check that all components are present in the correct quantities and are undamaged.

The packaging material must be properly disposed of in accordance with legal requirements.



IDM-3960200170.tif


## GB

## TRANSPORT

Different means of transport may be used, depending partly on the destination.

The chart shows the most commonly used alternatives.

During transport, fix the packaging to the means of transport securely to prevent undesirable shifting.



IDM-3960200180.tif




## HANDLING AND LIFTING

The appliance can be handled using fork-lift or hook equipment of suitable load-carrying capacity. Before lifting, check the position of the load's centre of gravity.



### Important


**When engaging with the lifting equipment, watch out for the gas supply pipe.**



## INSTALLATION OF THE APPLIANCE

All installation stages must be considered right from production of the general layout. Before starting these stages, as well as deciding the place of installation, if necessary, the person authorised to carry out these operations must organise a "safety plan" to protect the people directly involved, and he must also ensure strict compliance with all legal requirements, especially those relating to mobile work-sites.

The place of installation must have all the connections needed to supply the appliance and dispose of the production residues, must be suitably lit and must meet all legal health and hygiene requirements to prevent the contamination of the foods. If necessary, fix the exact position of each individual appliance or subassembly by mark coordinates to locate them correctly.



Appliances must be at some distance from the wall (at least 5 cm if the wall is not designed to be resistant to a temperature of at least 150°C)



### Important


**Do not install the appliance beside walls with a fire risk.**

GB

## ROOM VENTILATION

The room where the appliance is installed must have air inlets to ensure that the appliance can operate correctly and provide the necessary air exchange in the room itself.

The air inlets must be of appropriate size and must be protected by gratings and placed so that they cannot be obstructed.




## INSTALLATION OF DISMANTLED PARTS

The appliance is delivered with some components dismantled and they have to be fitted during installation. Specifically, the floor-mounted feet must be fitted **(A)**.

### LEVELLING

Adjust the floor-mounted feet **(A)** to level the appliance.




IDM-3960200220.tif

## ASSEMBLY APPLIANCES IN BANKS

To assemble appliances in banks (side by side) proceed as described below.


- 1 - Pull off the knob **(A)**.
- 2 - Undo the screws **(B)** and remove the control panels **(C)**.
- 3 - Apply masking tape to the edges to be placed side by side.
- 4 - Apply food-approved sealant to the edges to be placed side by side.
- 5 - Place the appliances side by side.
- 6 - Connect the appliance using the screws and nuts **(D-E)**.
- 7 - Remove the excess sealant and the masking tape.
- 8 - Apply the sealant to the inside of the lid **(F)**, and fit it to cover the fixing zone.
- 9 - Replace the control panels **(C)** and the knobs **(A)** on completion of the operation.



IDM-39618301100.tif

A variety of optional installation kits are available for arranging appliances in banks:

**G)** "Bridge" installation kit




IDM-39608202500.tif

## GAS CONNECTION

### **i Important**

Those authorised to carry out this operation must have experience acquired and certified in the specific sector, must make the connection to the proper standards, and must comply with all the relevant regulations and legislation. Once the connection has been made, before the appliance is put into operation a general check must be made to ensure there are no gas leaks.

To make the connection, connect the mains line to the appliance's connection pipe, fitting a shut-off tap (A), to allow the gas supply to be cut off when necessary.



### **i Important**

The tap (A), not supplied with the appliance, must be installed in an easily accessible position and its status (on or off) must be obvious at a glance.



## CONNECTION OF FUME EXHAUST VENT

### **i Important**

Make the connection in compliance with the relevant legal requirements, using appropriate and recommended materials.

#### Connecting to a fan extractor hood


To carry out this operation, proceed as follows.

- 1 - Position the appliance underneath the hood (A) (see diagram).

### **i Important**

The gas supply tap must open automatically when the fan of the extraction system is switched on.

GB



## ELECTRICAL CONNECTION (0G1FR3GD)

### **i Important**

The connection must be made by authorised, skilled personnel, in accordance with the relevant legal requirements, using appropriate and specified materials. The appliance is supplied with operating voltage 230V/1N 50Hz (220V/1N 60Hz available on request).


### **⚠ Caution - warning**

Before doing any work, cut off the mains electricity supply.

Connect the appliance to the mains electricity supply as follows.

- 1 - If not already present, install a circuit-breaker (A) with overload cutout and differential safety breaker close to the appliance.
- 2 - Open the hatch (B).
- 3 - Undo the screws (C) to remove the guard (D).
- 4 - Undo the screws (E) to remove the lid (F).
- 5 - Move the box (G) forward until it reaches the stop.
- 6 - Connect the circuit-breaker (A) to the terminal board (H) of the appliance as shown in the diagram and in the electrical system diagram at the back of the manual.

Use a cable with at least H05RN-F characteristics.



### **i Important**

When connecting, take care over the connection of the neutral and earth wires; if they are not connected correctly, the burner does not light.

- 7 - Fit the lid (F) and secure it with the screws.
- 8 - Replace the guard (D).
- 9 - Close the door (B) when the operation is complete.

## ELECTRICAL CONNECTION (1G1FR4GD)

### **i Important**


The connection must be made by authorised, skilled personnel, in accordance with the relevant legal requirements, using appropriate and specified materials. The appliance is supplied with operating voltage 230V/1N 50Hz (220V/1N 60Hz available on request).

### **⚠ Caution - warning**

Before doing any work, cut off the mains electricity supply.

Connect the appliance to the mains electricity supply as follows.

- 1 - If not already present, install a circuit-breaker (A) with overload cutout and differential safety



breaker close to the appliance.

- 2 - Open the hatch (B).

- 3 - Undo the screws **(C)** to remove the lid **(D)**.
- 4 - Connect the circuit-breaker **(A)** to the terminal board **(E)** of the appliance as shown in the diagram and in the electrical system diagram at the back of the manual.

**Use a cable with at least H05RN-F characteristics.**

## **i Important**

**When connecting, take care over the connection of the neutral and earth wires; if they are not connected correctly, the burner does not light.**


- 5 - Fit the lid **(D)** and secure it with the screws.
- 6 - Close the door **(B)** when the operation is complete.

## **CONVERSION OF GAS SUPPLY**

The constructor has tested the appliance with its own mains gas, identified by the sticker applied to the nameplate.

If the type of gas to be connected is different from that used for testing, proceed as follows.


- 1 - Turn off the gas supply tap **(A)**.
- 2 - Change the burner nozzle (see page 26)
- 3 - Change the burner air bushing (see pag. 26)
- 4 - Change the pilot light nozzle (see page 27)
- 5 - Adjust the gas solenoid valves (see page 24)



- 6 - Remove the sticker from the nameplate and apply the new one to identify the gas being used.

## **i Important**

**On completion of the operation, make sure that there are no gas leaks or malfunctions.**



## **TESTING OF THE APPLIANCE**

## **i Important**

**Before it is put into service, the system must be tested to check the operating conditions of every single component and identify any malfunctions. In this stage, it is important to check that all health and safety requirements have been complied with in full.**

To test the system, make the following checks.

- 1 - Turn on the gas supply tap and check that the connections are right.
- 2 - Check that the mains gas is the same as that used for commissioning of the appliance, and carry out the conversion procedure if necessary (see page 23)

- 3 - Check that the burner is switching on correctly and its combustion.
- 4 - Check the gas pressure and flow-rate at minimum and maximum settings and adjust if necessary (see page 24)
- 5 - Check that the safety thermocouple is working correctly.
- 6 - Check that there are no gas leaks.

- 7 - Check that the nameplates specify the correct gas for the country of use.

After testing, if necessary instruct the user in all the skills necessary for putting the appliance into operation in conditions of safety, in accordance with legal requirements.

## ADJUSTMENTS

8

### RECOMMENDATIONS FOR ADJUSTMENTS



#### Important



**Before making any type of adjustment, activate all the safety devices provided and decide whether staff at work and those in the vicinity should be in-**

**formed. In particular, turn off the gas supply tap and prevent access to all devices which might cause unexpected health and safety hazards if turned on.**

### ADJUSTING GAS SOLENOID VALVE



#### Important

GB


**This adjustment is only required if the type of gas to be connected is different from that used for testing after the conversion procedure has been carried out (see page 23). Be-**

**fore making this adjustment, check that the gas supply pressure is the same as the rated pressure for the type of gas in use (see table at back of manual).**

Carry out this operation as described on both the gas solenoid valves.

#### Natural gas

- 1 - Turn off the gas supply tap.
- 2 - Open the hatch (A).
- 3 - Undo the screw (B) of the pressure connection.
- 4 - Connect the pressure gauge (C) to the pressure test point.
- 5 - Unscrew the cap (D) and if necessary fit the spring (F) and adjuster screw (E) (supplied on request).
- 6 - Turn the gas supply tap back on.



IDM-39603311600.tif

- 7 - Light the burner (see page 11) and turn the screw **(E)** until the pressure gauge shows the pressure recommended in the table of injectors at the back of the manual.


- 8 - Check the stability of the flame.

**After making the setting, seal the screw with paint.**

- 9 - Switch off the burner, turn off the gas supply tap and disconnect the pressure gauge.
- 10 - Restore the initial conditions after completing the operation.

### Liquid gas

- 1 - Turn off the gas supply tap.
- 2 - Open the hatch **(A)**.
- 3 - Unscrew the cap **(D)**.
- 4 - Remove the adjuster screw **(E)**, the spring **(F)** and replace them with the cap **(G)** (supplied on request).
- 5 - Screw the cap **(G)** fully down.
- 6 - Restore the initial conditions after completing the operation.




### ADJUSTING BURNER PRIMARY AIR

To carry out this operation, proceed as follows.

- 1 - Turn off the gas supply tap.
- 2 - Open the hatch **(A)**.
- 3 - Undo the locking screw **(B)**.
- 4 - Set the bush **(C)** at the distance **(D)** shown in the table.
- 5 - Tighten the screw **(B)**.
- 6 - Close the door **(A)**.

Gas family	Distance (D) (mm)
II (G 20/20mbar)	26±1
II (G 25/20-25mbar)	26±1
III (G 30-31/29-37mbar)	26±1
III (G 30-31/50mbar)	26±1



GB

## RECOMMENDATIONS FOR REPLACING PARTS


Before carrying out any replacement procedure, activate all the safety devices provided and decide whether staff at work and those in the vicinity should be informed. In particular, turn off the gas supply tap, cut off the electricity supply using the master switch and prevent access to all devices that might cause unexpected health and safety hazards if turned on. If worn parts have to be replaced,

use original spare parts only. The manufacturer declines all responsibility for injury or damage to components due to the use of non original parts, or extraordinary work on the appliance which may modify the safety requirements without the manufacturer's authorisation. When ordering components, follow the instructions provided in the parts catalogue.

## REPLACEMENT OF THE BURNER NOZZLE

To carry out this operation, proceed as follows.

- 1 - Turn off the gas supply tap.
- 2 - Open the door **(A)**.
- 3 - Unscrew the nozzle **(B)** and replace it with the one suitable for the type of gas in use (see table at back of manual).
- 4 - Close the door **(A)**.




IDM-39603311700.tif

## REPLACING THE BURNER AIR BUSHING

To carry out this operation, proceed as follows.

- 1 - Turn off the gas supply tap.
- 2 - Open the door **(A)**.
- 3 - Undo the screw **(B)**.
- 4 - Extract the bushing **(C)** and replace it with the one suitable for the type of gas in use (see table at back of manual).
- 5 - Adjust the position of the bushing **(C)** (see pag.23).
- 6 - Tighten the screw **(B)**.
- 7 - Close the door **(A)**.




IDM-39603311700.tif



## REPLACEMENT OF THE PILOT LIGHT INJECTOR

To carry out this operation, proceed as follows.


- 1 - Turn off the gas supply tap.
- 2 - Open the door (A).
- 3 - Unscrew the union (B).
- 4 - Extract the nozzle (C) and replace it with the one suitable for the type of gas in use (see table at back of manual).
- 5 - Screw the union (B) back in place and close the door (A).



## REPLACEMENT OF PILOT LIGHT UNIT COMPONENTS


To carry out this operation, proceed as follows.

- 1 - Turn off the gas supply tap.
- 2 - Open the hatch (A).
- 3 - Cut the band clamp (B) and disconnect the cable (C).
- 4 - Disconnect the gas supply line (D).
- 5 - Undo the screws (E) and remove the pilot light unit (F).
- 6 - Undo the screws (G) and replace the ignition plug (H) and/or the body of the pilot light (L).



To replace the thermocouple (M) proceed as follows.

- 1 - Undo the screws (N) to remove the guard (P).
- 2 - Unscrew the union (Q) and replace the thermocouple (M).
- 3 - Replace the guard (P).
- 4 - Reassemble the pilot light unit (F) and reconnect the gas supply line (D) and the cable (C).
- 5 - Close the hatch (A).



## DECOMMISSIONING THE APPLIANCE

When decommissioning the appliance, a series of procedures must be carried out to ensure that the appliance and its components are not a hindrance and are not easily accessible.

To ensure that the appliance cannot constitute hazards for people or the environment, all energy sources (electricity, etc.) must be disconnected and rendered unusable, and any liquids present must be drained (lubricants, fluids, etc.).

Place the appliance in a suitable area which is not easily accessible, with barriers to prevent anyone from accessing it.

When scrapping, sort all components by chemical characteristics and dispose of them separately in accordance with the relevant legal requirements.



### Important

**Do not dump non-biodegradable products, lubricating oils, and non-metallic components (rubber, PVC, resins, etc.) in the environment. Dispose of them in compliance with the relevant laws.**



# INHALTSVERZEICHNIS

## 1. TEIL



## 2. TEIL



Ref. Kapitel	Seite
1 ALLGEMEINES.....	3
2 TECHNISCHE INFORMATIONEN.....	5
3 SICHERHEIT .....	7
4 GEBRAUCH UND BETRIEB .....	9
5 WARTUNG .....	14
6 DEFEKTE.....	16
7 HANDHABUNG UND INSTALLATION .....	18
8 EINSTELLUNGEN .....	24
9 AUSTAUSCH VON BAUTEILEN .....	26
ANLAGEN .....	I+X

# SACHREGISTER

## A Allgemeine Beschreibung des Geräts 5

Allgemeine Sicherheitshinweise 7  
Anfordern, Kundendienst 4  
Anschluss des Rauchabzugs 21  
Auspacken und Verpackung 18  
Austausch der Luftdüse des Brenners, 26  
Austausch der Komponenten der Baugruppe Zündflammenbrenner 27  
Austausch von Bauteilen, Empfehlungen für den 26  
Auswechseln der Brennerdüse 26  
Auswechseln Düse Zündflammenbrenner 27

## B Becken, Körbe und

Korbaufhängergestell, Reinigung 15  
Bedienelemente, Beschreibung 10  
Beschreibung der Bedienelemente 10  
Brenner, Auswechseln der Düse 26  
Brenner, Einstellung der Primärluft 25  
Brennerdüse, Auswechseln 26

## D Düse Zündflammenbrenner, Auswechseln der 27

## E Ein- und ausschalten des brenners 11

Einstellung der Primärluft des Brenners 25  
Einstellung Gasmagnetventil 24  
Einstellungen, Empfehlungen für die 24

## Empfehlungen für den Austausch von Bauteilen 26

Empfehlungen für den gebrauch 9  
Empfehlungen für die Einstellungen 24  
Empfehlungen für die Installation und Handhabung 18  
Empfehlungen für die Wartung 14  
Entsorgung Gerät 27

## F Fehler, Tabelle der Meldungen 17 Fehlermeldungen, Tabelle 17 Fehlersuche 16

## G Gas, Anschluss 21

Gas, Einstellung Magnetventil 24  
Gas, Kontrolle Gasdruck 16  
Gasanschluss 21  
Gasdruck, Kontrolle 16  
Gasmagnetventil, Einstellung 24  
Gaszufuhr, Umstellung 23  
Gebrauch, Tipps für den 13  
Gerät, allgemeine Beschreibung 5  
Gerät, Entsorgung 27  
Gerät, Installation 19  
Gerät, längerer Stillstand 13  
Gerät, Reinigung 14  
Gerät, Testlauf 23  
Geräte in Reihenaufstellung, Montage 20

## H Handhabung und Hub 19 Handhabung und Installation, Empfehlungen für die 18

Hersteller und Gerät, Kennzeichnung 4  
Hinweisschilder, Sicherheit und Informationen 6  
Hub und Handhabung 19

## I Informationen für den Leser 3

Installation ausgebaute Komponenten 20  
Installation des Geräts 19  
Installation und Handhabung, Empfehlungen für die 18

## K Kennzeichnung, Hersteller und Gerät 4

Kontrolle des Gasdrucks 16  
Korbaufhängergestell, Becken und Körbe, Reinigung 15  
Körbe, Korbaufhängergestell und Becken, Reinigung 15  
Kundendienst anfordern 4

## L Längerer Stillstand des Geräts 13

## M Montage bei Reihenaufstellung 20

## N Nivellieren 20

## O Ölfiterung 12 Optionales Zubehör 7

## P Primärluft des Brenners, Einstellung 25

## R Raumbelüftung 19 Reinigung Becken, Körbe und Korbaufhängergestell 15

Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieses Dokuments ohne die Zustimmung des Herstellers ist verboten. Der Hersteller behält sich im Rahmen seiner Politik der kontinuierlichen Verbesserung das Recht zu Änderungen an dieser Dokumentation vor, ohne zu einer Benachrichtigung verpflichtet zu sein, sofern hierdurch die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird.

© 2002 - Texte, Illustrationen und Layout erstellt von: IDM esperti in comunicazione tecnica - Forlì (Italia) - Die Texte dürfen vom Hersteller ganz oder teilweise reproduziert werden, sofern der Autor genannt wird.

Reinigung des Geräts 14  
Rücksetzen des Geräts 13

**S** Sicherheitshinweise und  
Informationen 6

Sicherheitshinweise zur elektrischen  
Ausrüstung 8

Sicherheitshinweise zur  
Umweltbelastung 9

Sicherheitsvorrichtungen 6

Starten und Stoppen des  
Garzyklus 12

Stromanschluss (0G1FR3GD) 22  
Stromanschluss (1G1FR4GD) 22

**T** Tabelle der Fehlermeldungen 17  
Technische Daten 6

Testlauf zur Abnahme des Geräts 23

Tipps für den Gebrauch 13

Transport 18

Typenschild für Hersteller und  
Gerät 4

**U** Umstellung der  
Gasversorgung 23

**V** Verpackung und Auspacken 18

**W** Wartung, Empfehlungen für  
die 14

**Z** Zubehörausstattung 7  
Zündflammenbrenner, Austausch der  
Komponenten der Baugruppe 27  
Zündflammenbrenner, Auswechseln  
der Düse 26  
Zweck des Handbuchs 3

## INFORMATIONEN FÜR DEN LESER

Konsultieren Sie das Sachregister, das am Anfang des Handbuchs zu finden ist, um leichter unter bestimmten Themen von besonderem Interesse nachschlagen zu können.

Vorliegendes Handbuch ist in zwei Teile gegliedert.



**1. Teil:** Die hier enthaltenen Informationen sind nicht für eine spezifische Zielgruppe bestimmt, sondern enthalten sämtliche zum Gebrauch der Geräte erforderlichen Hinweise.



**2. Teil:** Diese Informationen wenden sich an eine bestimmte Zielgruppe. Sie sind für erfahrene Bediener bestimmt, die für Handhabung, Transport, Installation, Wartung, Reparatur und Entsorgung des Gerätes autorisiert sind und enthalten sämtliche hierzu erforderlichen Hinweise.

Benutzern wird daher nur die Konsultation des 1. Teils empfohlen, während der 2. Teil erfahrenen Bedienern gewidmet ist. Für die zweite Gruppe kann die Lektüre des 1. Teils bei Bedarf ebenfalls nützlich sein, um sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen.

## ZWECK DES HANDBUCHS

Vorliegendes Handbuch ist integraler Bestandteil des Gerätes. Es wurde vom Hersteller konzipiert, um Personen, die zu dessen Handhabung autorisiert sind, während der gesamten vorgesehenen Lebensdauer des Produktes die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Neben dem fachgerechten Umgang mit dem Produkt sind die Zielpersonen für vorliegende Anweisungen dazu aufgefordert, diese aufmerksam durchzulesen und rigoros anzuwenden.

Der Hersteller stellt diese Informationen im Original in der Landessprache (Italienisch) zur Verfügung. Sie können übersetzt werden, um gesetzlichen Anforderungen zu genügen oder kommerziellen Erfordernissen zu entsprechen.

Es lohnt sich, ein wenig Zeit zum Lesen des Handbuchs zu investieren, um Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit von Personen sowie finanzielle Schäden zu vermeiden.

Bewahren Sie dieses Handbuch für die gesamte Lebensdauer des Gerätes an einem bekannten und leicht zugänglichen Ort auf, damit es immer griffbereit zur Verfügung steht, wenn etwas nachgeschlagen werden muss.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne jegliche Pflicht einer vorherigen Mitteilung, Änderungen vorzunehmen.

Um bestimmte Textstellen von besonderer Bedeutung hervorzuheben oder auf wichtige Spezifikationen hinzuweisen, sind einige Symbole verwendet worden, die im Folgenden erläutert werden.



### Vorsicht - Achtung

**Weist darauf hin, dass bestimmte Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind, um die Gefährdung von Gesundheit und Sicherheit der Personen zu vermeiden und um keine Sachschäden zu verursachen.**



### Wichtig

**Weist auf besonders wichtige technische Informationen hin, die nicht vernachlässigt werden dürfen.**

## TYPENSCHILD FÜR HERSTELLER UND GERÄT

Das abgebildete Typenschild wird direkt auf dem Gerät aufgebracht. Es enthält sämtliche Angaben und Hinweise, die für den sicheren Betrieb unerlässlich sind.

### A) Ergänzungsschild

a<sub>1</sub>) Benutzerland

a<sub>2</sub>) Gerätekategorie

a<sub>3</sub>) Gastyp

a<sub>4</sub>) Gasdruck

a<sub>5</sub>) Gasabzugstyp

### B) Typenschild

b<sub>1</sub>) Gerätemodell

b<sub>2</sub>) Art der Anpassung

b<sub>3</sub>) Angabe des Herstellers

b<sub>4</sub>) Seriennummer

b<sub>5</sub>) Schutzgrad

b<sub>6</sub>) CE-Zeichen für Konformität

b<sub>7</sub>) Bezugsnormen

b<sub>8</sub>) Kennzahl der CE-Zertifizierung

b<sub>9</sub>) Produktfamilie

b<sub>10</sub>) Gastyp

b<sub>11</sub>) Angabe der Leistung (Kw)

b<sub>12</sub>) Gasverbrauch

b<sub>13</sub>) Testgasanzeige

b<sub>14</sub>) Spannung (V)

b<sub>15</sub>) Frequenz (Hz)

b<sub>16</sub>) Leistungsaufnahme (W)

b<sub>17</sub>) Abnahmespannungsanzeige

b<sub>18</sub>) WEEE-Symbol

b<sub>19</sub>) Baujahr


### C) Testgasschild

c<sub>1</sub>) Gastyp

c<sub>2</sub>) Gasdruck

Der Installateur muss das geeignete Schild (A) auswählen, neben dem Schild für das Benutzerland aufbringen und mit dem Kennzeichen für die betreffende Kategorie versehen (Typ A = Standardabzug – Typ B11 = hoher Abzug).

Wenn das verwendete Gas mit dem übereinstimmt, welches der Hersteller beim Testlauf verwendet hat, so ist es für die Abnahme ausreichend, das Schild (C) zu entfernen und die Anzeige (b<sub>13</sub>) auf dem Typenschild da anzubringen, wo die Angaben zum verwendeten Gas vorgesehen sind.



IDM-39614900100.tif

## KUNDENDIENST ANFORDERN

Wenden Sie sich für sämtliche anfallenden Bedarfssfälle an eines der autorisierten Kundenzentren.


Geben Sie bei jedem Kontakt mit dem Kundendienstzentrum nicht nur den aufgetretenen Schaden, sondern auch die Daten an, die auf dem Typenschild angeführt sind.

## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS


Die Friteuse – im Folgenden als Gerät bezeichnet – wurde zum Frittieren von Speisen konzipiert und gebaut und ist für Restaurationsbetriebe bestimmt.

Das Gerät wird bedarfsabhängig in verschiedenen Versionen hergestellt (siehe Abbildung).

0G1FR3GD (12 lt)




1G1FR4GD (12 lt + 12 lt)



IDM-39619000100.tif

### Hauptorgane

- A) Frittierbecken:** aus Edelstahl.
- B) Rauchabzug (Typ A):** zum Abführen der vom Brenner erzeugten Rauchgase
- E) Schalter:** um die Gaszufuhr zu aktivieren und zu deaktivieren.
- F) Kontrollleuchte Gaszufuhr:** zeigt die Gaszufuhr an.
- G) Kontrollleuchte Temperatur:** zeigt die Phase der Erhitzung des im Becken enthaltenen Öls an.
- H) Korbaufhängergestell:** zum Abstellen des Korbs beim Abtropfen der Speisen.
- L) Öffnungsklappe:** um Zugriff zum Innenraum des Gerätes zu erhalten
- M) Bedienknebel Brenner:** um die Gaszufuhr zu den Brennern einzustellen
- N) Ablasshahn:** zum Ablassen des im Becken enthaltenen Öls.
- P) Einstellbare Füße:** um das Gerät perfekt zu nivellieren
- Q) Kontrolltafel:** um die Betriebsfunktionen des Gerätes zu verwalten.
- R) Gasanschluss:** für den Anschluss der Gaszufuhr



IDM-39619100100.tif



DE

## TECHNISCHE DATEN

Siehe Tabellen und „Anschlusschema“ am Ende des Handbuchs.

## SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Das Gerät wird zwar mit sämtlichen planmäßigen Sicherheitsvorrichtungen geliefert, es kann jedoch notwendig sein, während Installation und Anschluss ggf. weitere ergänzende Maßnahmen zu ergreifen, um den Anforderungen der einschlägigen geltenden Gesetze zu entsprechen. Die Abbildung zeigt die Anordnung der Sicherheitsvorrichtungen.

**A) Gashahn:** um die Leitung für die Gaszufuhr zu öffnen oder abzusperren


**B) Sicherheitsthermoelement:** es unterbricht die Gaszufuhr, wenn die Flamme ausgeht

**C) Sicherheitsthermostat:** Er unterbricht die Gaszufuhr bei Überhitzung.



### Vorsicht - Achtung

**Stellen Sie jeden Tag durch Kontrollen sicher, dass die Sicherheitsvorrichtungen fachgerecht installiert sind und einwandfrei funktionieren.**



IDM-39619100200.tif

## SICHERHEITSHINWEISE UND INFORMATIONEN

Die Abbildung zeigt die Anordnung der aufgeklebten Sicherheitshinweise.

**A) Typenschild mit Angabe des Herstellers und der Gerätekenndaten.**

**B) Allgemeine Gefahr:** Vor Ausführung irgendeines Eingriffs zuerst das Handbuch aufmerksam lesen.


**C) Allgemeine Gefahr:** Beim Waschen des Geräts den Wasserstrahl nicht direkt auf die inneren Teile richten.

**D) Allgemeine Gefahr:** Fordert zur Beachtung der Vorschriften auf. „Im Falle der Missachtung der Vorschriften für die Installation und Inbetriebnahme wird keine Haftung übernommen.“

**E) Allgemeine Gefahr:** Fordert zur Beachtung der Vorschriften auf. „Gemäß den geltenden Bestimmungen installieren und nur in gut belüfteten Räumen betreiben.“

**F) Verbrennungsgefahr:** Vorsicht vor heißen Flächen.

**G) CE-Kennzeichnung:** Es bescheinigt die Konformität des Geräts mit der Richtlinie.



IDM-39619000300.tif


**H) WEEE-Symbol:** Es weist darauf hin, dass das Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.



## ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

Bei der Übergabe wird folgende Ausstattung geliefert:


- A)** Verschlussdeckel für Becken
- B)** Verlängerung des Ölflussrohres
- C)** Korb



## OPTIONALES ZUBEHÖR

Auf Wunsch kann das Gerät mit folgenden Zubehörteilen ausgestattet werden.

- A)** Hoher Abzugskamin Typ A
- B)** Hoher Kamin Typ A mit Zugunterbrecher bei Windbeeinflussung
- C)** Ölfiter
- D)** Ölsammler
- E)** „Kit“ zur Gasumstellung
- F)** Satz Körbe (KCFR12)
- G)** Einbausatz für Brückenmontage (siehe Seite 20)



## SICHERHEIT

3

### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Der Hersteller hat bei Entwicklung und Fertigung dieses Produkts besondere Sorgfalt auf Aspekte verwendet, die eine Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit der Personen, die dieses Gerät handhaben, hervorrufen können. Dabei wurden nicht nur die einschlägigen geltenden Gesetzesanforderungen berücksichtigt, sondern auch die „Regeln der guten Bautechnik“ befolgt. Das Ziel vorliegender Informationen besteht darin, die Benutzer aufzuklären, damit diese der Vermeidung jeglicher Gefahren besondere Aufmerksamkeit widmen. Umsicht ist nach wie vor unersetzlich. Die Sicherheit ist auch in den Händen aller Bedienpersonen, die das Gerät handhaben.
- Lesen Sie die Anweisungen des mitgelieferten Handbuchs und der Hinweisaufkleber aufmerksam durch und halten Sie sich insbesondere an die Sicherheitshinweise.
- Bei Transport, Handhabung und Installation vorsichtig zu Werke gehen, damit das Gerät nicht herabfällt oder Stöße erleidet und seine Komponenten beschädigt werden.
- Die installierten Sicherheitsvorrichtungen dürfen weder um- bzw. ausgebaut, noch deaktiviert oder anderweitig umgangen werden. Die Nichtbeachtung oben stehender Forderung kann schwerwiegende Gefahren für Sicherheit und Gesundheit von Personen hervorrufen.
- Auch nach angemessener Aufarbeitung der Dokumentation kann es bei der ersten Verwendung erforderlich sein, einige Probemanöver zu simulieren, um sich mit den Bedienelementen, insbesondere Zündung und Abschaltung, sowie den wichtigsten Funktionen vertraut zu machen.
- Setzen Sie das Gerät nur für die vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszwecke ein. Der missbräuchliche Einsatz des Geräts kann schwerwiegende Gefahren für Sicherheit und Gesundheit von Personen und finanzielle Verluste hervorrufen.

- Sämtliche Wartungsarbeiten, die präzise Fachkenntnisse oder besondere Fähigkeiten erfordern, dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal mit nachweislicher Erfahrung in diesem speziellen Gebiet des Eingriffs durchgeführt werden.
- Alle Teile, die direkt oder indirekt mit den Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und alle umliegenden Bereiche sorgfältig reinigen, um die Hygiene zu gewährleisten und die Lebensmittel gegen jede Art von Kontamination zu schützen.
- Zur Reinigung ausschließlich lebensmitteltaugliche Reinigungsmitteln verwenden. Keinesfalls aggressive, entflammbare oder gesundheits-schädliche Reinigungsmittel verwenden.
- Die Reinigung immer bei Bedarf und auf jeden Fall nach jedem Gebrauch des Geräts ausführen.
- Zum Reinigen des Geräts mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln die von den Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Atemschutzmaske, Schutzbrille usw.) tragen.
- Stellen Sie nach jeder Verwendung sicher, dass die Brenner ausgeschaltet sind, wobei die Bedienknebel deaktiviert, und die Anschlussleitungen abgetrennt sein müssen.
- Soll das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden, alle seine inneren und äußeren Teile und den umliegende Bereich (nach den Angaben des Herstellers) gründlich reinigen und alle Versorgungsleitungen abklemmen.
- Beim täglichen Gebrauch des Geräts ist die ständige Anwesenheit des Bedienungspersonals erforderlich.
- Beim Waschen des Geräts den Wasserstrahl nicht direkt auf die inneren Teile des Geräts richten.
- Keine entzündlichen Gegenstände oder Materialien in der Nähe des Geräts aufbewahren.



### Wichtig

**Die maximal zulässige Last beträgt 2,5 Kg Wanne zum Bakken.**

## SICHERHEITSHINWEISE ZUR ELEKTRISCHEN AUSTRÜSTUNG

Die elektrische Ausrüstung wurde nach Maßgabe der geltenden einschlägigen Bestimmungen projektiert und konstruiert. Die Bestimmungen ziehen die Betriebsbedingungen auf Grundlage der jeweiligen Umgebung in Betracht.

Die Liste führt die Bedingungen auf, die für den ordnungsgemäßen Betrieb der elektrischen Ausrüstung erfüllt sein müssen.

- Die Raumtemperatur darf 5°C nicht unterschreiten.
- Die relative Feuchte muss zwischen 50% (bei 40°C) und 90% (bei 20°C) betragen.
- Die Installationsumgebung darf keine Quelle elektromagnetischer Störungen und Strahlungen (Röntgenstrahlen, Laserstrahlen usw.) sein.
- Die Umgebung darf keine Bereiche mit Konzentrationen explosionsfähiger Gase oder Stäube und/oder mit Brandgefahr aufweisen.

- Die zur Produktionstätigkeit und zur Wartung verwendeten Produkte und Materialien dürfen keine kontaminierenden und korrosiven Stoffe (Säuren, chemische Substanzen, Salze usw.) enthalten und dürfen nicht mit den elektrischen Komponenten in Kontakt kommen und/oder in sie eindringen.

- Während des Transports und der Lagerung muss die Umgebungstemperatur zwischen -25°C und 55°C betragen. Die elektrische Ausrüstung darf jedoch Temperaturen bis 70°C ausgesetzt werden, sofern dies nicht über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden geschieht.

Sollten eine oder mehrere der genannten, für den ordnungsgemäßen Betrieb der elektrischen Ausrüstung unabdingbaren Bedingungen nicht erfüllt werden können, müssen schon bei der Vertragsverhandlung die zur Schaffung der geeigneten Voraussetzungen erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen vereinbart werden (z.B. Verwendung spezieller elektrischer Komponenten, Installation von Klimageräten usw.).

## SICHERHEITSHINWEISE ZUR UMWELTBELASTUNG

Alle Betriebe müssen den Einfluss, den ihre Tätigkeiten (Produkte, Dienstleistungen usw.) auf die Umwelt haben, durch geeignete Verfahren bestimmen und steuern.

Die Verfahren zur Bestimmung der signifikanten Auswirkungen auf die Umwelt müssen die nachstehenden Faktoren berücksichtigen:

- Emissionen in die Atmosphäre
- Abwässer
- Abfallwirtschaft
- Bodenverunreinigung
- Nutzung der Rohstoffe und natürlichen Ressourcen
- Ortsgebundene Probleme in Hinblick auf die Umweltbelastung

Zu diesem Zweck gibt der Hersteller einige Hinweise, die von jedem, der zur Interaktion mit dem Gerät während seines vorgesehenen Lebenszyklus berechtigt ist, beachtet werden müssen, um die Umweltbelastung auf ein Minimum zu reduzieren.

- Alle Verpackungsteile müssen nach den gesetzlichen Bestimmungen im Betreiberland entsorgt werden.
- Beim Betrieb und bei der Wartung ist darauf zu achten, dass keine umweltbelastenden Stoffe (Öle, Fette usw.) in die Umwelt gelangen. Abfälle müssen nach den geltenden einschlägigen Bestimmungen getrennt entsorgt werden.
- Wenn das Gerät endgültig außer Betrieb genommen wird, müssen alle seine Komponenten in Abhängigkeit von ihren Eigenschaften getrennt entsorgt werden.

### Sicherheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie 2002/96/EG)



#### Wichtig

**Umweltschädliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Die Entsorgung in Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vornehmen.**

Gemäß der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) muss der Betreiber bei der endgültigen Außerbetriebnahme die Geräte bei den hierfür vorgesehenen Rücknahmestellen abgeben oder im Moment des Erwerbs neuer Geräte unzerlegt an den Verkäufer zurückgeben.

Alle Geräte, die in Einklang mit der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG entsorgt werden müssen, müssen mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet sein (siehe Seite 4)



#### Wichtig

**Die gesetzwidrige Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zieht Sanktionen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in dem Mitgliedstaat nach sich, in dem die Zuwiderhandlung begangen wurde.**

**Elektro- und Elektronik-Altgeräte können gefährliche Stoffe enthalten, die schädlich für die Gesundheit der Personen und für die Umwelt sein können. Daher müssen sie unbedingt vorschriftsmäßig entsorgt werden.**



## GEBRAUCH UND BETRIEB

4

### EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH



#### Wichtig

**Das Auftreten von Unfällen bei der Verwendung von Geräten hängt von vielen Faktoren ab, die nicht immer zu vermeiden und zu steuern sind. Einige Unfälle können von unvorhersehbaren Raumbedingungen abhängen, andere sind vor allem benutzerbedingt. Der Gebrauch des Gerätes ist Benutzern vorbehalten, die autorisiert sind und sich angemessen informiert haben. Darüber hinaus kann es bei der ersten Verwendung erforderlich sein, einige Vorgänge zu simulieren, um sich mit den Bedienelementen und den wichtigsten Funktionen vertraut zu ma-**

**chen. Beschränken Sie sich auf die vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszwecke, ohne Änderungen an den Vorrichtungen vorzunehmen, um nicht vorgesehene Leistungen herbeizuführen. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Sicherheitsvorrichtungen installiert sind und einwandfrei funktionieren. Neben Beachtung oben stehender Anforderungen müssen die Benutzer sämtliche Sicherheitsnormen befolgen und die Beschreibung der Bedienelemente sowie der Inbetriebnahme aufmerksam durchlesen.**

## BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Das Gerät ist mit Bedienelementen zur Aktivierung der wichtigsten Funktionen ausgestattet.

**A)Schalter:** um die Stromzufuhr des Gerätes zu aktivieren und zu deaktivieren.

**B)Schalter Brenner:** zum Ein- und Ausschalten des entsprechenden Brenners und Zündflammenbrenners.

**C)Kontrollleuchte Stromzufuhr:** eingeschaltet zeigt sie an, dass die Stromzufuhr des Gerätes aktiviert ist.

**D)Kontrollleuchte Temperatur:** das Leuchten zeigt an, dass das Öl die Einstelltemperatur noch nicht erreicht hat; bei Erreichen der Temperatur erlischt die Kontrollleuchte.

**E)Kontrolltafel:** um folgende Funktionen zu verwalten

- e<sub>1</sub>)Temperaturanzeige**
  - Sie zeigt während der Programmierung die eingestellte Temperatur an.
  - Beim Kochen zeigt es den Öltemperaturwert an.

**e<sub>2</sub>)Temperaturtaste:** um den Garzyklus zu beginnen.

**e<sub>3</sub>)Stromkontrollleuchte:** eingeschaltet zeigt sie an, dass sich die Kontrolltafel in Stand-by befindet.

**e<sub>4</sub>)Taste für die Temperaturwahl:** bei der Programmierung erhöht sie die Temperatur.

**e<sub>5</sub>)Taste für die Temperaturwahl**

- Bei der Programmierung verringert sie die Temperatur.
- Bei Gebrauch deaktiviert sie das akustische Signal.


**e<sub>6</sub>)Vorheiztaste**

- um die Funktion für die Beibehaltung der Temperatur auf 100°C (melting) zu aktivieren und zu deaktivieren.

**e<sub>7</sub>)Temperaturhaltekontrollleuchte:** eingeschaltet zeigt sie an, dass die Temperaturhaltefunktion aktiv ist, in Erwartung, dass der Garzyklus beginnt.



DE



IDM-39619100300.tif

## EIN- UND AUSSCHALTEN DES BRENNERS

Verfahren Sie zum Zünden und Abschalten der beiden Brenner folgendermaßen:

### Zündung




**Vor dem Gebrauch einen Leer-Garzyklus bei einer Temperatur zwischen 150-165°C vornehmen.**


- 1 - Das Gerät mit seinem Trennschalter an das Hauptstromnetz anschließen.
- 2 - Öffnen Sie den Gashahn.
- 3 - Den Schalter **(A)** im Uhrzeigersinn drehen (Pos. 1), um die Stromzufuhr des Gerätes zu aktivieren.
- 4 - Die Kontrollleuchte Gaszufuhr **(B)** schaltet sich ein.
- 5 - Öffnen Sie die Klappe **(C)**.
- 6 - Zum Zünden des Zündflammenbrenners den Bedienknebel **(D)** drücken und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (Pos. 3).
- 7 - Halten Sie den Bedienknebel etwa 15 Sekunden lang gedrückt, damit das Thermoelement in Aktion treten kann.
- 8 - Den Schalter **(D)** drücken und gegen den Uhrzeigersinn (Pos. 4) drehen, um den Brenner einzuschalten.
- 9 - Schließen Sie die Klappe **(C)**.

### Abschaltung

- 1 - Öffnen Sie die Klappe **(C)**.
- 2 - Den Schalter **(D)** drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen (Pos. 5), um den Brenner auszuschalten.  
Der Zündflammenbrenner bleibt für die folgenden Zündungen des Brenners eingeschaltet.
- 3 - Den Schalter **(D)** drücken und im Uhrzeigersinn (Pos. 6) drehen, um den Zündflammenbrenner auszuschalten.
- 4 - Schließen Sie die Klappe **(C)**.
- 5 - Den Schalter **(A)** gegen den Uhrzeigersinn (Pos. 2) drehen, um die Gaszufuhr zu unterbrechen.  
Die Kontrollleuchte **(E)** erlischt.
- 6 - Schließen Sie den Gaszufuhrhahn
- 7 - Das Gerät mit seinem Trennschalter vom Hauptstromnetz trennen.



IDM-39619100400.tif



IDM-39603615500.tif

DE

## STARTEN UND STOPPEN DES GARZYKLUS

Für das Starten und Stoppen auf die angegebene Weise vorgehen.

### Starten

- 1 - Die Brenner einschalten (siehe Seite 11)
- 2 - Die Taste **(A)** und dann die Taste **(B)** drücken, um die "Melting"-Phase für das Öl vorzunehmen.

**Wenn die Vorheiztemperatur erreicht wird, schaltet sich das akustische Signal ein.**

- 3 - Die Taste **(C)** drücken, um die "Melting"-Phase zu deaktivieren.


Diese Temperatur wird bis zum Kochbeginn bei 100°C gehalten.

- 4 - Die Taste **(D)** drücken, um die Temperatureinschaltung zu aktivieren.
- 5 - Die Tasten (C-D) drücken, um die Kochtemperatur einzugeben.

**Die auf der Kontrolltafel eingegebenen Daten bleiben solange gespeichert, bis die Gaszufuhr deaktiviert wird.**

- 6 - Die Taste **(A)** drücken, um die Temperaturhaltephase zu unterbrechen.
- 7 - Die Taste **(B)** drücken, um den Garzyklus zu starten.

**Die Kontrolllampen (E-F) blinken bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur und**



**leuchten dann ständig.**

- 8 - Für die Anzeige der eingegebenen Temperatur während des Garens die Taste **(D)** drücken.

### Stoppen

- 1 - Die Taste **(B)** drücken, um den Garzyklus zu stoppen.



### Wichtig

**Wird die Stromversorgung für weniger als 20-40 Sekunden unterbrochen, startet der Garzyklus automatisch wieder.**

**Bei einer Unterbrechung von mehr als 40 Sekunden, muss man die Taste (B) drücken, um den Garzyklus wieder zu starten.**

## ÖLFILTERUNG


Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise vorgehen.



### Wichtig

**Vor diesem Vorgang das Gerät 10÷15 Min. abkühlen lassen, damit das Öl eine Temperatur zwischen 50÷120°C erreicht.**

- 1 - Öffnen Sie die Klappe **(A)**.
- 2 - Die Verlängerung **(B)** in den Hahn **(C)** stecken.
- 3 - Das auf Anfrage erhältliche Sonderzubehör Behälter **(D)** und Filter **(E)** unter der Verlängerung **(B)** anordnen.
- 4 - Den Hahn **(C)** aufdrehen, um das Becken zu leeren.
- 5 - Nach beendetem Vorgang den Hahn **(C)** wieder zudrehen.






## Vorsicht - Achtung

Das Öl vorschriftsmäßig entsprechend den im Benutzungsland geltenden Bestimmungen entsorgen.

### RÜCKSETZEN DES GERÄTS

Wenn der Sicherheitsthermostat anspricht, muss das Gerät in der angegebenen Weise wieder in den normalen Betriebszustand versetzt werden.

- 1 - Das Öl um 30-40°C abkühlen lassen.
- 2 - Öffnen Sie die Klappe (A).
- 3 - Den Taster (B) des ausgelösten Sicherheitsthermostaten drücken, um die Gaszufuhr wieder freizugeben.



## Wichtig

Zum Identifizieren des ausgelösten Thermostaten kontrollieren, welcher Brenner sich ausgeschaltet hat, und die entsprechende Taste drücken.

- 4 - Schließen Sie die Klappe (A).

### LÄNGERER STILLSTAND DES GERÄTS

Verfahren Sie folgendermaßen, falls das Gerät längere Zeit nicht eingesetzt werden soll:


- 1 - Schließen Sie den Gaszufuhrhahn
- 2 - Reinigen Sie das Gerät und die angrenzenden Zonen akkurat.

- 3 - Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Lebensmittelöl auf die Edelstahlfächen auf.
- 4 - Führen Sie sämtliche Wartungsarbeiten aus.
- 5 - Lassen Sie das Gerät unbedeckt stehen, wobei die Garräume offen bleiben.

### TIPPS FÜR DEN GEBRAUCH

Um eine korrekte Anwendung des Gerätes zu gewährleisten, sollten folgende Ratschläge befolgt werden:

- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller angegebene Zubehör.
- Setzen Sie die Körbe auf angemessene Weise ein.
- Vor dem Füllen des Beckens sicherstellen, dass der Ablasshahn (A) geschlossen ist.
- Sicherstellen, dass der Ölstand nie unter die angezeigte Mindestmarke (B) sinkt.
- Man sollte reine, aus einer Samensorte stammende Pflanzenöle oder spezielle Mischöle für Friteusen benutzen.



- Zum Schmelzen von Hartfett ein separates Gefäß verwenden, um das Gerät nicht zu beschädigen.
- Vor Benutzung des Geräts warten, bis das Öl die richtige Temperatur erreicht hat.
- Den Korb langsam eintauchen, um eine Schaumbildung zu vermeiden.
- Das Frittieröl oft filtern, um die Frittierrückstände zu beseitigen.



### Wichtig

**Das Frittieröl im Kühlen und im Dunkeln aufbewahren und häufig filtern, um den Zersetzungsprozess zu verlangsamen. Die Verwendung von zersetztem Öl zum Frittieren ist gesundheitsschädlich.**

- Das Gerät nicht verwenden, wenn kein Öl im Becken ist, da sonst Schäden an der Gerätestruktur entstehen können.
- Das Korbaufhängergestell zum Abtropfen des Frittierguts benutzen.
- Wird die Benutzung des Geräts für kurze Zeit unterbrochen, die Öltemperatur niedriger schalten oder das Gerät ausschalten, um unnützen Energieverbrauch und die Alterung des Öls zu vermeiden.
- Das Öl auswechseln, wenn es zwischen 160-180 °C Rauch produziert oder wenn es eine dunkle Farbe annimmt.
- Regelmäßig mit einem Polarimeter den Anteil an polaren Bindungen prüfen.
- Die maximale Zuladung beträgt 1 kg pro Becken.

## WARTUNG

5

### EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WARTUNG



Sorgen Sie dafür, dass das Gerät im Zustand maximaler Leistungsfähigkeit bleibt, indem Sie die vom Hersteller vorgesehenen planmäßigen Wartungsarbeiten durchführen. Gute Wartung zahlt sich durch optimale Leistungen, längere Betriebsdauer und eine konstante Wahrung der Sicherheitsanforderungen aus.

Folgende Elemente sind nach jedem Einsatz und bei Bedarf zu reinigen:

- Die Pfannenwände (siehe Seite 15)
- Das Zubehör (siehe Seite 15)
- Das Gerät und die angrenzenden Zonen (siehe S. 14)

Nach jeweils 100 Betriebsstunden müssen folgende Arbeiten von erfahrenen und autorisierten Bedienern ausgeführt werden:

- Kontrolle des Gasdrucks und der Dichtigkeit der Anlage
- Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Sicherheits-Thermoelements
- Überprüfung der Funktionsfähigkeit und, bei Bedarf, Reinigung des Abzugsrohrs
- Funktionsprüfung des Sicherheitsthermostats
- Funktionsprüfung der elektrischen Anlage



### Vorsicht - Achtung

**Vor Ausführung eines Wartungseingriffs alle vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen einschalten und in Erwägung ziehen, ob die angemessene Unterrichtung des ausführenden Personals und der in der Nähe tätigen Personen erforderlich ist. Den Gashahn schließen, die Spannungsversorgung mit dem Trennschalter unterbrechen und den Zugang zu allen Einrichtungen verhindern, die, wenn sie aktiviert werden, zur Entstehung von unerwarteten Gefahrensituationen führen und die Sicherheit und der Gesundheit von Personen beeinträchtigen könnten.**

### REINIGUNG DES GERÄTS

Da das Gerät zur Zubereitung von Speisen für den Menschen eingesetzt wird, ist besondere Sorgfalt auf die Hygiene geboten. Das Gerät und dessen näheres Umfeld müssen konstant sauber gehalten werden.



### Wichtig

**Vor Beginn jeglicher Reinigungsarbeiten stets den Gashahn schließen, die Spannungsversorgung mit dem Trennschalter unterbrechen und das Gerät abkühlen lassen.**



Achten Sie auch auf folgende Empfehlungen:

- 1 - Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteteile ausschließlich lauwarmes Wasser, Reinigungsmittel für Lebensmittelzwecke und keine Scheuermittel.
- 2 - Die Elemente, die in direkten oder indirekten Kontakt mit den Lebensmitteln kommen, und die angrenzenden Bereiche sorgfältig reinigen.
- 3 - Auf die Reinigung der Bereiche achten, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen (Bekken, Körbe und Bodengitter). Wenn möglich, empfiehlt sich die Reinigung im Geschirrspüler.



### **Vorsicht - Achtung**


**Verwenden Sie keine Produkte, die Stoffe enthalten, welche für die menschliche Gesundheit schädlich und gefährlich sind (Lösemittel, Benzin, usw.).**

- 4 - Spülen Sie die Oberflächen mit Trinkwasser nach und trocknen Sie sie ab.
- 5 - Nur die äußeren Teile dürfen mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- 6 - Behandeln Sie die Edelstahlfächen vorsichtig, um sie nicht zu beschädigen. Insbesondere sollte der Gebrauch von ätzenden Produkten, Scheuermitteln und spitzen Gegenständen vermieden werden.
- 7 - Essensreste müssen so schnell wie möglich entfernt werden, bevor sie eintrocknen und hart werden.
- 8 - Entfernen Sie die Kalkablagerung, die sich auf einigen Geräteflächen bilden können.

## **REINIGUNG BECKEN, KÖRBE UND KORBAUFHÄNGERGESTELL**

Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise verfahren.

- 1 - Das Gerät ausschalten und abkühlen lassen (siehe Seite 11)
- 2 - Mit dem Trennschalter die Stromzufuhr unterbrechen.
- 3 - Die Körbe und das Korbaufhängergestell (A) herausnehmen und reinigen.
- 4 - Das Öl ablassen und filtrieren (siehe Seite 12)
- 5 - Ein geeignetes, lebensmittelechtes Reinigungsmittel in das Becken gießen.
- 6 - Mit Trinkwasser nachspülen und das Becken leeren.
- 7 - Dann ein spezifisches Mittel oder eine Wasser-Essig-Lösung eingießen, um die Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.
- 8 - Das Becken ausspülen, leeren und abtrocknen.
- 9 - Die Zubehörteile nach dem Gebrauch mit einem geeigneten Fettlöser reinigen. Wir empfehlen die Reinigung im Geschirrspüler.



DE




### **Wichtig**

**Wenn zur regelmäßigen Reinigung Wasser verwendet wird, muss man vor dem erneuten Einfüllen des Öls sicherstellen, dass sich keine Wasserreste im Becken, auf dem Zubehör und in der Ablassleitung befinden.**

## KONTROLLE DES GASDRUCKS

Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise verfahren.

- 1 - Schließen Sie den Gaszufuhrhahn
- 2 - Öffnen Sie die Klappe **(A)**.
- 3 - Drehen Sie die Schrauben **(B)** aus dem Druckprüfpunkt.
- 4 - Schließen Sie das Manometer **(C)** an den Druckprüfpunkt an.
- 5 - Öffnen Sie den Gashahn wieder.
- 6 - Mit dem Schalter **(D)** den Brenner einschalten (siehe Seite 11)
- 7 - Einen Leer-Garzyklus bei der Höchsttemperatur vornehmen und sicherstellen, dass der angezeigte Druck mit den Werten in der Tabelle am Ende des Handbuchs übereinstimmt.
- 8 - Den Brenner ausschalten, den Gasabsperrhahn schließen und das Manometer abklemmen.
- 9 - Stellen Sie nach Abschluss der Operation die Anfangsbedingungen wieder her.



## DEFEKTE

6

### FEHLERSUCHE

Vor der Inbetriebnahme wurde das Gerät einem vorläufigen Testlauf unterzogen.

Die im Folgenden aufgeführten Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eventuelle Anomalien oder Funktionsstörungen, die während des Betriebs auftreten können, aufzufinden und zu beheben.

Einige dieser Probleme können vom Benutzer selbst behoben werden; alle anderen erfordern präzise Fachkenntnisse oder besondere Fähigkeiten und dürfen daher ausschließlich von qualifiziertem Personal mit nachweislicher Erfahrung in diesem speziellen Gebiet des Eingriffs durchgeführt werden.

Probleme	Ursachen	Lösungen
Gasgeruch.	Bei Löschen der Flamme entstehender gelegentlicher Gasaustritt.	Schließen Sie den Gashahn und lüften Sie den Raum.
Der Zündflammenbrenner lässt sich nicht einschalten.	Die Funkenzündeinrichtungen funktionieren nicht.	Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Zündeinrichtungen. Zünden Sie den Brenner manuell mit freier Flamme.
	Durch längeren Stillstand hervorgerufene Luftblasen in den Leitungen.	Versuchen Sie erneut und länger, den Zündungsvorgang zu starten.

**f Wichtig**  
Kontaktieren Sie den Kundendienst.

Probleme	Ursachen	Lösungen
Der Zündflammenbrenner bleibt nicht eingeschaltet.	Das Thermoelement ist nicht ausreichend aufgeheizt.	Versuchen Sie erneut und länger, den Zündungsvorgang zu starten.
Der Zündflammenbrenner lässt sich anzünden, aber der Brenner bleibt ausgeschaltet.		Kontrollieren Sie den Zustand des Thermostats und aktivieren Sie eventuell die Freigabevorrichtung für die Zündung.
Die Flamme ist gelb.	Der Brenner ist verschmutzt, das Gasabzugsrohr ist verstopft, Kondenswassertropfen.	<b>i Wichtig</b> <b>Kontaktieren Sie den Kundendienst.</b>
Das Gerät heizt nicht.		Den Zustand des Thermostaten prüfen und die eventuelle Freigabevorrichtung aktivieren.
	Fernschalter ohne Strom oder defekt.	Die Fernschalterspule prüfen oder ersetzen.
Das Bedienfeld schaltet sich nicht ein.	Leiterplatte ohne Stromversorgung.	Prüfen und nötigenfalls die Phasenleiter vertauschen.

#### TABELLE DER FEHLERMELDUNGEN

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
EO	Sonde hat Kurzschluss; elektrischer Anschluss defekt.	<b>i Wichtig</b> <b>Kontaktieren Sie den Kundendienst.</b>
EOC	Elektrische Kontrollvorrichtung defekt.	<b>i Wichtig</b> <b>Kontaktieren Sie den Kundendienst.</b>
E2	Verlust von auf der Leiterplatte eingegebenen Daten.	Das Gerät ausschalten und wieder einschalten; wenn das Problem anhält, den Kundendienst rufen.
AL1	Es wurden die zulässigen Temperaturhöchstwerte überschritten; Sonde unterbrochen.	Warten, bis sich das Öl abgekühlt hat; wenn das Problem anhält, den Kundendienst rufen.



DE

## EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION UND HANDHABUNG

**Wichtig**

Beachten Sie die Hinweise des Herstellers, die direkt auf der Verpackung, auf dem Gerät selbst oder in der Gebrauchsanweisung zu finden sind, wenn Sie das Gerät handhaben und installieren. Die für diese Operatio-

nen autorisierte Person wird bei Bedarf einen „Sicherheitsplan“ aufstellen müssen, um die Unversehrtheit der direkt an dem Vorgang beteiligten Personen zu gewährleisten.

## VERPACKUNG UND AUSPACKEN


Die Verpackung wird möglichst platzsparend und unter Berücksichtigung des eingesetzten Transportmittels realisiert.

Zur Vereinfachung des Transports können einige Komponenten für die Spedition ausgebaut und mit einer geeigneten Schutzverpackung versehen werden.



Auf der Verpackung sind sämtliche erforderlichen Angaben zur Be- und Entladung angegeben. Kontrollieren Sie beim Auspacken die Unversehrtheit und die exakte Übereinstimmung der Stückmengen.

Das Verpackungsmaterial muss fachgerecht und unter Beachtung der einschlägigen geltenden Gesetzesbestimmungen entsorgt werden.




IDM-3960200170.tif

## TRANSPORT

Der Transport kann auch in Abhängigkeit vom Bestimmungsort anhand verschiedener Transportmittel erfolgen.

Folgendes Schema zeigt die gängigsten Lösungen. Für die Dauer des Transportes muss das Liefergut fachgerecht an das Transportmittel befestigt werden, um unerwünschte Bewegungen zu vermeiden.




IDM-3960200180.tif

## HANDHABUNG UND HUB

Das Gerät kann mit einem Hubmittel bewegt werden, das mit Gabeln oder Haken ausgestattet ist und die geeignete Traglast besitzt. Vor diesem Vorgang ist der Schwerpunkt der Last zu überprüfen.

### **Wichtig**

**Achten Sie beim Einsatz des Hubmittels auf das Gaszufuhrrohr.**




## INSTALLATION DES GERÄTS

Es müssen sämtliche Phasen der Installation, schon von der Umsetzung des allgemeinen Projekts an, berücksichtigt werden. Die für diese Operationen autorisierte Person wird vor Einleitung dieser Phasen den Installationsstandort bestimmen und bei Bedarf einen „Sicherheitsplan“ aufstellen, um die Unversehrtheit der direkt am Vorgang beteiligten Personen zu gewährleisten und die gesetzlichen Bestimmungen zu befolgen. Dies betrifft insbesondere die Vorschriften für nicht ortsfeste Arbeitsräume.

Der Installationsort muss folgenden Anforderungen entsprechen: Anschlüsse für die verschiedenen Versorgungsleitungen, Abführungsvorrichtungen für Produktionsrückstände, angemessene Beleuchtung. Darüber hinaus müssen sämtliche hygienischen und gesundheitsrechtlichen Anforderungen erfüllt sein, um eine Kontamination der Nahrungsmittel zu vermeiden.

Bestimmen Sie, falls notwendig, die exakte Position für jedes Gerät bzw. jede Gerätekomponente. Für eine korrekte Positionierung können die Koordinaten



ten aufgezeichnet werden.

Installieren Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 5 cm zur Wand, falls diese nicht für Temperaturen von mindestens 150°C ausgelegt ist.


### **Wichtig**

**Das Gerät nicht an brennbaren Wänden aufstellen.**

## RAUMBELÜFTUNG

Der Raum, in dem das Gerät installiert wird, muss über Zuluftöffnungen verfügen, um den einwandfreien Betrieb des Geräts und den Luftaustausch im Raum selbst zu gewährleisten.

Die Zuluftöffnungen müssen ausreichend groß bemessen und durch Gitter geschützt und so positioniert sein, dass sie nicht verdeckt werden können.




## INSTALLATION AUSGEBAUTER KOMPONENTEN

Bei der Lieferung sind einige Komponenten des Gerätes ausgebaut und müssen bei der Installation wieder eingebaut werden. Dazu gehören insbesondere die Füße (A).

### NIVELLIEREN

Regulieren Sie die Füße (A), um das Gerät waagrecht aufzustellen.




IDM-3960200220.tif

## MONTAGE BEI REIHENAUFSTELLUNG

Verfahren Sie folgendermaßen, um Geräte (nebeneinander) in einer Reihe aufzustellen.


- 1 - Den Schalter (A) abziehen.
- 2 - Die Schrauben (B) ausschrauben und die Blenden (C) ausbauen.
- 3 - Bekleben Sie die Geräteanten, die nebeneinander angeordnet werden sollen, mit einem Schutzband.
- 4 - Beschichten Sie die Seitenwände, die nebeneinander aufgestellt werden sollen, mit einer Dichtungsmasse für Lebensmittelzwecke.
- 5 - Die Geräte aneinander reihen.
- 6 - Das Gerät mit den Schrauben und Muttern (D-E) anschließen.
- 7 - Entfernen Sie überflüssige Dichtungsmasse und Klebeband.
- 8 - Beschichten Sie die Innenseite des Deckels (F) mit der Dichtungsmasse und montieren Sie den Deckel, um die Befestigungszone zu bedecken.
- 9 - Die Blenden (C) und die Schalter (A) nach Abschluss der Arbeit wieder anbringen.



IDM-39618301100.tif

Für die in Reihe aufgestellten Geräte sind auf Anfrage verschiedene Ausstattungssätze lieferbar.

**G)**Einbausatz für Brückenmontage




IDM-39608202500.tif

## GASANSCHLUSS

### **i Wichtig**

Diese Arbeit darf nur von zugelassenen und erfahrenen Fachleuten ausgeführt werden. Der Anschluss muss fachgerecht und vorschriftsmäßig ausgeführt werden und allen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Nach Ausführung des Anschlusses muss vor der Inbetriebnahme des Geräts durch eine allgemeine Kontrolle sichergestellt werden, dass nirgends Gas austritt.

Schließen Sie den Zufuhrschlauch an das Anschlussrohr des Geräts an. Bringen Sie hierbei einen Absperrhahn (A) an der Anschlussstelle an, um bei Bedarf die Gaszufuhr abzusperren können.



IDM-3960200230.tif

### **i Wichtig**

Der Absperrhahn (A) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Er muss in einer leicht zugänglichen Position installiert werden und sein Zustand (offen oder geschlossen) muss sofort erkennbar sein.



## ANSCHLUSS DES RAUCHABZUGS

### **i Wichtig**


Den Anschluss in Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und unter Verwendung des hierfür geeigneten und vorgeschriebenen Materials ausführen.

Anschluss unter einer Abzugshaube mit Zwangsansaugung

1 - Das Gerät unter der Haube (A) positionieren.

### **i Wichtig**

Die Einschaltung des Ventilators der Absauganlage muss das automatische Öffnen des Gashahns bewirken.



IDM-39603312400.tif

## STROMANSCHLUSS (0G1FR3GD)

### **i Wichtig**

Der Anschluss muss von autorisiertem Fachpersonal in Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und unter Verwendung von geeignetem und vorschriftsmäßigem Material ausgeführt werden. Das Gerät wird mit einer Betriebsspannung von 230V/1N 50Hz oder auf Anfrage von 220V/1N 60Hz geliefert.




### **Vorsicht - Achtung**

Vor Ausführung irgendeines Eingriffs die Hauptstromversorgung unterbrechen.

Den Anschluss des Geräts an das Stromnetz in der angegebenen Weise ausführen.

- 1 - Falls nicht schon vorhanden, einen Trennschalter (A) mit thermomagnetischem Auslöser und FI-Block in der Nähe des Geräts installieren.
- 2 - Öffnen Sie die Klappe (B).
- 3 - Durch Lösen der Schrauben (C) die Schutzabdeckung (D) abnehmen.
- 4 - Die Schrauben (E) lösen, um den Deckel (F) abzunehmen.
- 5 - Das Gehäuse (G) bis zum Anschlag verschieben.
- 6 - Den Trennschalter (A) nach den Angaben in der Abbildung und im Schaltplan am Ende des Handbuchs an die Klemmenleiste (H) des Geräts anschließen.



Ein Kabel verwenden, dessen Eigenschaften mindestens die vom Typ H05RN-F erfüllen müssen.

### **i Wichtig**

Bei der Ausführung des Anschlusses auf den Anschluss des Neutral- und des Schutzleiters achten. Wenn diese Anschlüsse nicht richtig ausgeführt werden, kann der Brenner nicht gezündet werden.

- 7 - Den Deckel (F) montieren und mit den Schrauben befestigen.
- 8 - Die Schutzabdeckung (D) wieder anbringen.
- 9 - Abschließend die Tür (B) wieder schließen.

## STROMANSCHLUSS (1G1FR4GD)

### **i Wichtig**

Der Anschluss muss von autorisiertem Fachpersonal in Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und unter Verwendung von geeignetem und vorschriftsmäßigem Material ausgeführt werden. Das Gerät wird mit einer Betriebsspannung von 230V/1N 50Hz oder auf Anfrage von 220V/1N 60Hz geliefert.




### **Vorsicht - Achtung**

Vor Ausführung irgendeines Eingriffs die Hauptstromversorgung unterbrechen.

Den Anschluss des Geräts an das Stromnetz in der angegebenen Weise ausführen.

- 1 - Falls nicht schon vorhanden, einen Trennschal-



ter (A) mit thermomagnetischem Auslöser und FI-Block in der Nähe des Geräts installieren.

- 2 - Öffnen Sie die Klappe (B).



- 3 - Die Schrauben (C) lösen, um den Deckel (D) abzunehmen.
- 4 - Den Trennschalter (A) nach den Angaben in der Abbildung und im Schaltplan am Ende des Handbuchs an die Klemmenleiste (E) des Geräts anschließen.

**Ein Kabel verwenden, dessen Eigenschaften mindestens die vom Typ H05RN-F erfüllen müssen.**

## **i Wichtig**



**Bei der Ausführung des Anschlusses auf den Anschluss des Neutral- und des Schutzleiters achten. Wenn diese Anschlüsse nicht richtig ausgeführt werden, kann der Brenner nicht gezündet werden.**

- 5 - Den Deckel (D) montieren und mit den Schrauben befestigen.
- 6 - Abschließend die Tür (B) wieder schließen.

## **UMSTELLUNG DER GASVERSORGUNG**

Der werkseitig durchgeführte Testlauf ist mit dem Gastyp des örtlichen Gaswerks durchgeführt worden. Der Gastyp des Testlaufs ist aus dem Aufkleber ersichtlich, der auf dem Typenschild angebracht wurde. Falls Sie das Gerät an eine Gaszufuhr anderen Typs anschließen müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 - Schließen Sie den Gaszufuhrhahn (A)
- 2 - Die Brennerdüse austauschen (siehe Seite 26)
- 3 - Die Luftdüse des Brenners austauschen (siehe Seite 27)
- 4 - Die Düse des Zündflammenbrenners austauschen (siehe Seite 27)
- 5 - Die Gasmagnetventile einstellen (siehe Seite 24)
- 6 - Entfernen Sie den alten Aufkleber vom Typenschild und ersetzen Sie ihn durch den neuen Aufkleber, um den verwendeten Gastyp anzuzeigen.



## **i Wichtig**

**Stellen Sie nach Abschluss dieses Vorgangs sicher, dass kein Gas austritt und keine Funktionsstörungen auftreten.**

## **TESTLAUF ZUR ABNAHME DES GERÄTS**

## **i Wichtig**

**Vor der Inbetriebnahme muss ein Testlauf der Anlage durchgeführt werden, um den Betriebszustand jeder einzelnen Komponente zu überprüfen und eventuelle Anomalien zu ermitteln. In dieser Phase ist es besonders wichtig, dass sämtliche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen vorschriftsmäßig eingehalten werden.**

Für den Testlauf der Abnahme sind folgende Kontrollen durchzuführen:

- 1 - Öffnen Sie den Gashahn, um die Dichtigkeit der Anschlüsse zu überprüfen.
- 2 - Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gas mit der Gerätespezifikation übereinstimmt und nehmen Sie gegebenenfalls eine Umstellung vor (siehe Seite 23)

- 3 - Sicherstellen, dass Zündung und Verbrennung beim Brenner ordnungsgemäß funktionieren.
- 4 - Überprüfen Sie Gasdruck und –durchsatz bei minimaler und maximaler Zufuhr und regulieren Sie, falls notwendig, die Einstellungen (siehe Seite 24)
- 5 - Überprüfen Sie die einwandfreie Funktionsfähigkeit des Sicherheits- Thermoelements.
- 6 - Stellen Sie sicher, dass kein Gas austritt.

- 7 - Überprüfen Sie, dass die Typenschilder mit den Aufklebern bezüglich des im Benutzerland verwendeten Gastyps beschriftet sind.

Nach Abschluss des Testlaufs ist der Benutzer gegebenenfalls auf angemessene Weise in den Gebrauch des Gerätes einzuweisen, um sämtliche Kenntnisse zu erwerben, die zur Inbetriebnahme des Gerätes unter Sicherheitsbedingungen gemäß geltender Gesetzesvorschriften erforderlich sind.

## EINSTELLUNGEN

8

### EMPFEHLUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNGEN



#### Wichtig



**Vor Ausführung einer beliebigen Einstellung alle vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen einschalten und in Erwägung ziehen, ob eine angemessene Unterrichtung des ausführenden Personals und der in der Nähe tätigen Personen erforderlich ist.**

**Den Gasabsperrhahn schließen und den Zugang zu allen Einrichtungen verhindern, die, wenn sie aktiviert werden, zur Entstehung von unerwarteten Gefahrensituationen führen und die Sicherheit und Gesundheit von Personen beeinträchtigen könnten.**

### EINSTELLUNG GASMAGNETVENTIL



#### Wichtig


**Diese Einstellung muss nur ausgeführt werden, wenn die anzuschließende Gasart von der Prüfgasart verschieden ist, d.h. also im Anschluss an eine Gasumstellung (siehe S. 23). Vor dieser Einstellung muss**

**man sicherstellen, dass der Druck im Gasnetz dem für die jeweilige Gasart vorgeschriebenen Nenndruck entspricht (siehe die Tabelle am Ende des Handbuchs).**

Diesen Vorgang in der angegebenen Weise bei beiden Gasmagnetventilen ausführen.

#### Methan

- 1 - Schließen Sie den Gaszufuhrhahn
- 2 - Öffnen Sie die Klappe (A).
- 3 - Drehen Sie die Schrauben (B) aus dem Druckprüfpunkt.
- 4 - Schließen Sie das Manometer (C) an den Druckprüfpunkt an.
- 5 - Den Deckel (D) ausschrauben und falls erforderlich die Feder (F) und die Stellschraube (E) (auf Anfrage lieferbar) einsetzen.



IDM-39603311600.tif


- 6 - Öffnen Sie den Gashahn wieder.
- 7 - Den Brenner zünden (siehe Seite. 11) und die Schraube **(E)** regeln, bis am Druckmesser der Wert in der Düsentabelle (am Ende des Handbuchs) abgelesen wird.
- 8 - Überprüfen Sie die Stabilität der Flamme.  
**Versiegeln Sie die Schraube nach Ab-**

#### **schluss der Einstellung mit Lack.**

- 9 - Den Brenner ausschalten, den Gasabsperrhahn schließen und das Manometer abklemmen.
- 10 - Stellen Sie nach Abschluss der Operation die Anfangsbedingungen wieder her.

#### **Flüssiggas**

- 1 - Schließen Sie den Gaszufuhrhahn
- 2 - Öffnen Sie die Klappe **(A)**.
- 3 - Den Verschluss **(D)** ausschrauben.
- 4 - Die Stellschraube **(E)** und die Feder **(F)** entfernen, dann den Deckel **(G)** (auf Anfrage lieferbar) auswechseln.
- 5 - Den Verschluss **(G)** aufschrauben.
- 6 - Stellen Sie nach Abschluss der Operation die Anfangsbedingungen wieder her.




#### **EINSTELLUNG DER PRIMÄRLUFT DES BRENNERS**

Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise vorgehen.

- 1 - Den Gasabsperrhahn schließen.
- 2 - Die Türklappe **(A)** öffnen.
- 3 - Die Klemmschraube **(B)** lockern.
- 4 - Die Buchse **(C)** auf den in der Tabelle angegebenen Abstand **(D)** positionieren.
- 5 - Die Schraube **(B)** anziehen.
- 6 - Die Tür **(A)** schließen.

Gasfamilie	Abstand (D) (mm)
II (G 20/20mbar)	26±1
II (G 25/20-25mbar)	26±1
III (G 30-31/29-37mbar)	26±1
III (G 30-31/50mbar)	26±1



DE

## HINWEISE ZUM AUSTAUSCH VON TEILEN


Vor Ausführung eines Austauschs alle vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen einschalten und in Erwägung ziehen, ob eine angemessene Unterweisung des ausführenden Personals und der in der Nähe tätigen Personen erforderlich ist. Den Gasabsperrhahn schließen, die Spannungsversorgung mit dem Trennschalter des Geräts unterbrechen und den Zugang zu allen Einrichtungen verhindern, die, wenn sie aktiviert werden, zur Entstehung von unerwarteten Gefahrensituationen führen und die Sicherheit und Gesundheit von Personen beein-

trächtigen könnten. Zum Ersetzen von verschlissenen Komponenten ausschließlich Originalersatzteile verwenden. Für Schäden an Personen oder Komponenten aufgrund der Verwendung von anderen als Originalersatzteilen und aufgrund der nicht vom Hersteller genehmigten Ausführung von Eingriffen, die die Sicherheitsmerkmale verändern, wird keine Haftung übernommen. Zum Bestellen von Komponenten die Anweisungen im Ersatzteilkatalog befolgen.

## AUSWECHSELN DER BRENNERDÜSE

Verfahren Sie wie im Folgenden beschrieben:

- 1 - Schließen Sie den Gashahn.
- 2 - Öffnen Sie die Klappe (A).
- 3 - Schrauben Sie die Düse (B) heraus und ersetzen Sie sie mit dem für den betreffenden Gastyp geeigneten Ersatzteil (siehe Tabelle am Ende des Handbuchs).
- 4 - Schließen Sie die Klappe (A).




IDM-39603311700.tif

## AUSTAUSCH DER LUFTDÜSE DES BRENNERS

Verfahren Sie wie im Folgenden beschrieben:

- 1 - Schließen Sie den Gashahn.
- 2 - Öffnen Sie die Klappe (A).
- 3 - Die Schraube (B) lockern.
- 4 - Die Düse (C) herausziehen und durch die für die Gasart geeignete Düse ersetzen (siehe die Tabelle am Ende des Handbuchs).
- 5 - Die Position der Luftdüse (C) einstellen (siehe Seite 25).
- 6 - Ziehen Sie die Schraube (B) fest.
- 7 - Schließen Sie die Klappe (A).




IDM-39603314700.tif

## AUSWECHSELN DES ZÜNDFLAMMENBRENNERS

Verfahren Sie wie im Folgenden beschrieben:


- 1 - Schließen Sie den Gashahn.
- 2 - Öffnen Sie die Klappe (A).
- 3 - Drehen Sie das Verbindungsstück (B) heraus.
- 4 - Nehmen Sie die Düse (C) heraus und ersetzen Sie sie mit dem für den betreffenden Gastyp geeigneten Bauteil (siehe Tabelle am Ende des Handbuchs).
- 5 - Schrauben Sie das Verbindungsstück (B) wieder ein und schließen Sie die Klappe (A).



## AUSTAUSCH DER KOMPONENTEN DER BAUGRUPPE ZÜNDFLAMMENBRENNER


Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise verfahren.

- 1 - Schließen Sie den Gaszufuhrhahn.
- 2 - Öffnen Sie die Klappe (A).
- 3 - Den Kabelbinder (B) durchschneiden und das Kabel (C) abklemmen.
- 4 - Die Gasleitung (D) abschrauben.
- 5 - Die Schrauben (E) ausschrauben und die Baugruppe Zündflammenbrenner (F) ausbauen.
- 6 - Die Schrauben (G) ausschrauben und die Zündkerze (H) und/oder den Körper des Zündflammenbrenners (L) austauschen.



Zum Austauschen des Thermoelements (M) wie angegeben verfahren.

- 1 - Durch Lösen der Schrauben (N) die Schutzabdeckung (P) abnehmen.
- 2 - Den Anschluss (Q) lösen und das Thermoelement (M) austauschen.
- 3 - Die Schutzabdeckung (P) wieder anbringen.
- 4 - Die Baugruppe Zündflammenbrenner (F) wieder einbauen und die Gasleitung (D) und das Kabel (C) wieder anschließen.
- 5 - Schließen Sie die Klappe (A).



## ENTSORGUNG DES GERÄTES

Bei der Außerbetriebnahme müssen einige Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass das Gerät und seine Komponenten kein Hindernis darstellen und nicht leicht zugänglich sind.

Damit das Gerät keine Gefahr für Personen und für die Umwelt darstellt, müssen alle Verbindungen mit den Energiequellen (Strom usw.) getrennt und unbrauchbar gemacht und alle ggf. vorhandenen Flüssigkeiten (Schmiermittel, Öle usw.) abgelassen werden.

Das Gerät in einem nicht leicht zugänglichen geeigneten Bereich abstellen, der mit geeigneten Mitteln abgegrenzt wurde, um Unbefugten den Zugang zu verwehren.

Bei der Verschrottung die Komponenten in Abhängigkeit von ihren chemischen Eigenschaften trennen und für ihre getrennte Entsorgung nach den einschlägigen geltenden gesetzlichen Bestimmungen sorgen.)



### Wichtig

**Nicht biologisch abbaubare Produkte, Schmieröle und nicht eisenhaltige Komponenten (Gummi, PVC, Kunstharz usw.) dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Sie müssen nach den einschlägigen geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.**



# INDEX



## INDEX ANALYTIQUE

FR

veilleuse pilote 27  
Remplacement de la buse du brûleur  
26  
Remplacement des composants du  
groupe veilleuse pilote 27  
Remplacement des pièces,  
recommandations pour le 26  
Remplacement de la douille air du  
brûleur, 26  
Rétablissement des fonctions de

l'appareil 13

**S** sécurité et information, signaux  
de 6  
sécurité, dispositifs de 6  
Signalisations des alarmes, tableau  
17  
Signaux de sécurité et information 6

**T** Tableau signalisations des

alarmes 17

Transformation de l'alimentation 23

Transport 18

**U** Utilisation, conseils d' 13

**V** Veilleuse pilotvla pièce 19



## INFORMATIONS POUR LE LECTEUR

Pour retrouver facilement les sujets qui vous intéressent, consulter l'index analytique au début du manuel.

Ce manuel est divisé en deux parties.



**1e partie:** elle contient toutes les informations nécessaires aux destinataires hétérogènes, c'est-à-dire les utilisateurs de l'appareil.



**2e partie:** elle contient toutes les informations nécessaires aux destinataires homogènes, c'est-à-dire tous les opérateurs experts et autorisés à manutentionner, transporter, installer, vérifier, réparer et démolir l'appareil.

Les utilisateurs doivent consulter uniquement la 1e partie, les opérateurs experts la 2e partie. Ceux-ci peuvent lire aussi la 1e partie pour avoir, si nécessaire, une vision plus complète des informations.

## BUT DU MANUEL

Ce manuel, qui fait partie intégrante de l'appareil, a été rédigé par le fabricant pour fournir les informations nécessaires à ceux qui sont autorisés à interagir avec celui-ci pendant sa vie.

Les destinataires des informations doivent non seulement adopter une bonne technique d'utilisation, mais ils doivent aussi lire attentivement les indications et les appliquer de façon rigoureuse.

Ces informations sont fournies par le fabricant dans sa langue d'origine (italien) et peuvent être traduites dans d'autres langues pour satisfaire les exigences législatives et/ou commerciales.

Un peu de temps consacré à la lecture de ces informations, permettra d'éviter des risques à la santé et à la sécurité des personnes et des dommages économiques.

Conserver ce manuel pour toute la durée de vie de l'appareil, dans un lieu connu et facilement accessible, pour l'avoir toujours à disposition au moment

où l'on doit le consulter.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans l'obligation de fournir préalablement une communication.

Pour mettre en évidence certaines parties de texte très importantes ou pour indiquer certaines caractéristiques, des symboles ont été utilisés dont le sens est décrit ci-après.

**Attention**

**Indique qu'il faut adopter des comportements appropriés pour ne pas mettre en péril la santé et la sécurité des personnes et ne pas provoquer de dommages économiques.**

**Important**

**Indique des informations techniques d'une grande importance à ne pas négliger.**

FR

## IDENTIFICATION DU FABRICANT ET DE L'APPAREIL

La plaque d'identification représentée, est appliquée directement sur l'appareil. Elle reporte les références et les indications indispensables à la sécurité.

### A) Plaque complémentaire

- a<sub>1</sub>) Pays d'utilisation
  - a<sub>2</sub>) Catégorie de l'appareil
  - a<sub>3</sub>) Type de gaz
  - a<sub>4</sub>) Pression du gaz
  - a<sub>5</sub>) Type d'évacuation des fumées
- ### B) Plaque d'identification
- b<sub>1</sub>) Modèle de l'appareil
  - b<sub>2</sub>) Type de personnalisation
  - b<sub>3</sub>) Identification du fabricant
  - b<sub>4</sub>) Numéro de série
  - b<sub>5</sub>) Indice de protection
  - b<sub>6</sub>) Marquage CE de conformité
  - b<sub>7</sub>) Norme de référence
  - b<sub>8</sub>) Numéro certificat CE
  - b<sub>9</sub>) Type de famille de produit
  - b<sub>10</sub>) Type de gaz
  - b<sub>11</sub>) Puissance déclarée (kW)

- b<sub>12</sub>) Consommation de gaz
  - b<sub>13</sub>) Indicateur du gaz d'essai
  - b<sub>14</sub>) Tension (V)
  - b<sub>15</sub>) Fréquence (Hz)
  - b<sub>16</sub>) Puissance électrique absorbée (W)
  - b<sub>17</sub>) Indicateur de tension d'essai
  - b<sub>18</sub>) Symbole DEEE
  - b<sub>19</sub>) Date de fabrication
- ### C) Plaque du gaz d'essai
- c<sub>1</sub>) Type de gaz
  - c<sub>2</sub>) Pression du gaz

L'installateur devra choisir et appliquer la plaque (A), à côté de la plaque d'identification relative au pays d'utilisation et devra reporter la catégorie d'appartenance (Type A = évacuation standard – Type B11 = évacuation haute).

Si le gaz d'utilisation est celui utilisé par le fabricant pour l'essai, il faut enlever la plaque (C) et appliquer l'indicateur (b<sub>13</sub>) sur la plaque d'identification en correspondance des données du gaz d'utilisation.



The diagram shows a detailed view of the identification plate. Section A (left) includes fields for 'Cat.' (G20, G25, G30, G31) and 'Type' (A, B11). Section B (middle) is a large table with fields for 'Modèle', 'Personnalisation', 'Fabricant', 'Numéro de série', 'Indice de protection', 'Marquage CE', 'Norme de référence', 'Numéro certificat CE', 'Type de famille de produit', 'Type de gaz', and 'Puissance déclarée'. Section C (right) includes fields for 'Type de gaz' and 'Pression du gaz'. A hand is shown pointing to the 'Type' field in section B.

IDM-39614900100.tif

## DEMANDE D'ASSISTANCE


Pour toute exigence, s'adresser à l'un des centres autorisés.

Pour toute demande d'assistance technique, indiquer les données reportées sur la plaque d'identification et le type de défaut relevé.

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL


La friteuse, que l'on appellera maintenant appareil, a été conçue et fabriquée pour la friture d'aliments dans le domaine de la restauration professionnelle.

En fonction des exigences d'utilisation, l'appareil est réalisé en plusieurs versions (voir figure).



### Organes principaux

- A) Cuve de friture** : en acier inox.
- B) Évacuation des fumées (Type A)** : pour évacuer les fumées générées par le brûleur
- E) Manette de commande** : pour activer et désactiver l'alimentation du gaz.
- F) Voyant de réseau** : pour signaler l'activation de l'alimentation du gaz.
- G) Voyant de la température** : pour signaler la phase de réchauffement de l'huile contenue dans la cuve.
- H) Support porte-panier** : pour poser le panier pendant l'égouttement des aliments.
- L) Porte** : pour accéder à la zone interne de l'appareil
- M) Manette de commande du brûleur** : pour régler l'alimentation du gaz au brûleur
- N) Robinet de vidage** : pour évacuer l'huile contenue dans la cuve.
- P) Pieds réglables** : pour permettre une mise à niveau parfaite de l'appareil
- Q) Panneau de contrôle** : pour gérer les fonctions opérationnelles de l'appareil.
- R) Raccord alimentation du gaz** : pour raccorder l'alimentation du gaz



FR

## DONNÉES TECHNIQUES

Voir tableaux et « Fiche des raccordements » à la fin du manuel.

## DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Même si l'appareil est complet de tous les dispositifs de sécurité, lors de l'installation et du raccordement, ils devront, si nécessaire, être intégrés avec d'autres pour respecter les lois en vigueur.

L'illustration indique la position des dispositifs.

**A) Robinet d'alimentation du gaz :** pour ouvrir et fermer le raccordement à la ligne d'alimentation du gaz


**B) Thermocouple de sécurité :** il bloque l'alimentation du gaz en cas d'extinction de la flamme

**C) Thermostat de sécurité :** pour bloquer l'alimentation du gaz dans le cas de surchauffe



### Attention

Vérifier quotidiennement que les dispositifs de sécurité soient parfaitement installés et efficaces.



## SIGNAUX DE SÉCURITÉ ET INFORMATION

L'illustration indique la position des signaux appliqués.

**A) Plaque d'identification du fabricant et de l'appareil.**

**B) Danger générique :** avant tout type d'intervention, lire attentivement ce manuel.


**C) Risque générique :** pendant le lavage de l'appareil ne pas diriger de jets d'eau sous pression sur les pièces intérieures.

**D) Risque générique :** rappelle l'attention sur le respect des normes. « Installer conformément aux normes en vigueur et n'utiliser que dans des pièces bien aérées ».

**E) Risque générique :** rappelle l'attention sur le respect des normes. « Nous déclinons toute responsabilité pour le non-respect des normes d'installation et de mise en service ».

**F) Risque de brûlure :** attention aux surfaces chaudes.

**G) Marquage CE :** indique que l'appareil est conforme à la norme.




**H) Symbole DEEE :** indique que l'appareil doit faire l'objet d'une collecte sélective.

## DOTATION D'ACCESSOIRES

À la livraison sont fournis en équipement :

- A)** Couverture de la cuve
- B)** Rallonge vidange de l'huile
- C)** Panier




IDM-39603312000.tif

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Sur demande l'appareil peut être équipé des accessoires suivants.

- A)** Mitre haute type **A**
- B)** Mitre haute type **A** avec dispositif coupe-vent
- C)** Filtre de l'huile
- D)** Récipient de recueil de l'huile
- E)** « Kit » de transformation du gaz
- F)** « Kit » paniers (KCFR12)
- G)** Kit pour installation « en pont » (voir page 20)



IDM-39603310500.tif

## SÉCURITÉ

3

### AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

- Le fabricant, lors de la conception et de la fabrication, a fait très attention aux aspects qui peuvent provoquer des risques à la sécurité et à la santé des personnes qui interagissent avec l'appareil. Non seulement il a respecté les lois en vigueur à ce sujet, mais il a adopté toutes les « règles de la bonne technique de fabrication ». Le but de ces informations est de sensibiliser les utilisateurs à faire très attention pour prévenir tout risque. Mais la prudence est irremplaçable. La sécurité est aussi dans les mains de tous les opérateurs qui interagissent avec l'appareil.
- Lire attentivement les instructions reportées dans ce manuel et celles appliquées directement, en particulier respecter celles concernant la sécurité.
- Ne pas heurter ou faire tomber l'appareil au cours des opérations de transport, manutention et installation, pour éviter d'endommager ses composants.
- Ne pas modifier, ne pas éluder, ne pas éliminer ou by-passer les dispositifs de sécurité installés. Le non-respect de cette condition peut entraîner des risques graves pour la sécurité et la santé des personnes.
- Même après s'être documenté opportunément, à la première utilisation, si nécessaire, simuler quelques manœuvres d'essai pour localiser les commandes, en particulier celles relatives à l'alumage et à l'extinction.
- Utiliser l'appareil uniquement pour les usages prévus par le fabricant. L'utilisation de l'appareil pour des usages impropres peut entraîner des risques pour la sécurité et la santé des personnes ainsi que des dommages économiques.

FR

- Tous les entretiens qui demandent une compétence technique précise ou des capacités particulières ne peuvent être exécutés que par du personnel qualifié, ayant une expérience reconnue et acquise dans le secteur spécifique d'intervention.
- Nettoyer soigneusement toutes les pièces qui peuvent être en contact direct ou indirect avec les aliments et toutes les zones avoisinantes, pour maintenir l'hygiène et protéger les aliments de toute contamination.
- Effectuer le nettoyage exclusivement avec des produits détergents pour usage alimentaire. Il est absolument interdit d'utiliser des produits de nettoyage corrosifs, inflammables ou qui contiennent des substances nocives à la santé des personnes.
- Effectuer le nettoyage lorsque cela s'avère nécessaire et, de toute façon, après chaque utilisation de l'appareil.
- Porter les équipements de protection individuels (gants, masques, lunettes, etc.), comme prévu par les lois en vigueur en matière de sécurité et de santé, à chaque désinfection et nettoyage de l'appareil avec des produits détergents. .
- À la fin de chaque utilisation, s'assurer que les brûleurs sont éteints, avec les manettes de commande désactivées et les lignes d'alimentation interrompues.
- En cas d'inactivité prolongée, nettoyer soigneusement l'intérieur et l'extérieur de l'appareil et tout ce qui l'entoure (comme indiqué par le fabricant) et débrancher toutes les lignes d'alimentation.
- Un opérateur doit être constamment présent pendant l'utilisation quotidienne de l'appareil.
- Pendant le lavage de l'appareil ne pas diriger de jets d'eau sous pression sur les pièces intérieures.
- Ne pas laisser d'objets ou de matières inflammables près de l'appareil.



### **i Important**

**La charge maximale admissible est de 2,5 Kg pour chaque cuve.**

## **AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE**

L'équipement électrique a été conçu et construit conformément aux normes en vigueur en la matière. Ces normes tiennent en considération les conditions de fonctionnement selon le milieu environnant.

La liste reporte les conditions nécessaires pour le fonctionnement correct de l'équipement électrique.

- La température ambiante ne doit pas être inférieure à 5°C.
- L'humidité relative doit être comprise entre 50% (relevée à 40°C) et 90% (relevée à 20°C).
- Le lieu d'installation ne doit pas être une source de perturbations électromagnétiques et de radiations (rayons X, laser, etc.).
- Le lieu d'installation ne doit pas présenter de zones avec concentration de gaz et de poussières à risque d'explosion et/ou d'incendie.
- Les produits et les matériels utilisés pendant le travail et les opérations d'entretien ne doivent pas contenir d'agents contaminants et corrosifs

(acides, substances chimiques, sels, etc.) et ne doivent pas pouvoir pénétrer dans les composants électriques et/ou entrer en contact avec eux.

- Au cours du transport et du stockage, la température du milieu ambiant doit être comprise entre -25°C et 55°C. L'équipement électrique peut être exposé à une température jusqu'à 70°C, à condition que le temps d'exposition ne soit pas supérieur à 24 heures.

S'il n'est pas possible de respecter une ou plusieurs des conditions parmi celles énumérées, indispensables pour le fonctionnement correct de l'équipement électrique, il faut fixer au moment de l'établissement du contrat les solutions supplémentaires qui pourraient être adoptées pour créer les conditions les plus appropriées (par exemple, composants électriques spécifiques, appareils de conditionnement, etc.).

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Chaque organisation a pour but d'appliquer des procédures pour trouver et contrôler l'influence des propres activités (produits, services, etc.) sur l'environnement.

Les procédures pour évaluer les impacts significatifs sur l'environnement doivent tenir compte des facteurs suivants.

- Émissions dans l'atmosphère
- Évacuations des liquides
- Gestion des déchets
- Contamination du sol
- Utilisation des matières premières et des ressources naturelles
- Problèmes locaux relatifs à l'impact environnemental

Pour cela le fabricant fournit quelques indications qui devront être considérées par tous ceux autorisés à interagir avec l'appareil au cours de sa vie prévue, pour prévenir l'impact environnemental.

- Tous les éléments de l'emballage doivent être éliminés conformément aux lois en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Lors de l'utilisation et de l'entretien, éviter de déverser dans l'atmosphère des produits polluants (huiles, graisses, etc.) et effectuer la collecte différenciée des déchets en fonction de la composition des différentes pièces et en respectant les lois en vigueur en la matière.
- Si l'on veut supprimer l'appareil, sélectionner tous les composants en fonction de leurs caractéristiques et effectuer la collecte différenciée.

**Sécurité pour l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (Directive DEEE 2002/96/CE)**

### Important

**Ne pas évacuer les matières polluantes dans l'atmosphère. Effectuer l'élimination dans le respect des lois en vigueur en la matière.**

En référence à la Directive DEEE 2002/96/CE (déchets d'équipements électriques et électroniques), l'utilisateur, lorsqu'il veut éliminer les appareils, doit les transporter vers des points de collecte agréés, ou les remettre encore installés au vendeur lors d'un nouvel achat.

Tous les appareils qui doivent être éliminés conformément à la Directive DEEE 2002/96/CE, sont marqués d'un symbole spécial (voir page 4)

### Important

**L'évacuation abusive des déchets d'équipements électriques et électroniques est passible de sanctions conformément aux lois en vigueur dans le territoire où l'infraction a été commise.**



**Les déchets des équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses avec des effets potentiellement nocifs sur l'environnement et sur la santé des personnes. L'évacuation et l'élimination doivent être faites de façon correcte.**

## UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

4

### RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

#### Important

**L'incidence des accidents dérivant de l'utilisation d'appareils dépend de beaucoup de facteurs que l'on ne peut pas toujours prévenir et contrôler. Certains accidents peuvent dépendre de facteurs ambiants non prévisibles, d'autres dépendent surtout des comportements des utilisateurs. Ceux-ci, non seulement devront être autorisés et opportunément documentés, si nécessaire, à la première utilisation, mais ils devront simuler quelques manœuvres pour localiser les commandes et les fonctions principales.**

Utiliser seulement comme prévu par le fabricant et ne modifier aucun dispositif pour obtenir des performances différentes de celles prévues. Avant l'utilisation, vérifier si les dispositifs de sécurité sont parfaitement installés et efficaces. Les utilisateurs doivent s'engager à satisfaire ces conditions, doivent appliquer toutes les normes de sécurité et lire attentivement la description des commandes et la mise en marche.

## DESCRIPTION DES COMMANDES

Sur l'appareil sont disposées les commandes pour activer les fonctions principales.

**A) Manette de commande:** pour activer et désactiver l'alimentation électrique de l'appareil.

**B) Manette de commande du brûleur:** pour allumer et éteindre le brûleur correspondant et la veilleuse pilote.

**C) Voyant de réseau:** allumé, il signale l'activation de l'alimentation électrique de l'appareil.

**D) Voyant de la température :** si allumé, il signale que l'huile n'a pas atteint la température programmée ; lorsque la température est atteinte, le voyant s'éteint.

**E) Panneau de contrôle:** pour gérer les fonctions suivantes

**e<sub>1</sub>) Afficheur de la température**

- Lors de la sélection, il indique la valeur de la température sélectionnée.
- Lors de la cuisson, il indique la valeur de la température de l'huile.

**e<sub>2</sub>) Bouton de la température:** pour faire partir le cycle de cuisson.

**e<sub>3</sub>) Voyant alimentation électrique:** allumé, il signale que le panneau de contrôle est en stand-by.

**e<sub>4</sub>) Bouton de sélection de la température:** lors de la programmation il augmente la température.

**e<sub>5</sub>) Bouton de sélection de la température**

- Lors de la programmation il diminue la température.
- Lors de l'utilisation, il désactive le signal sonore.


**e<sub>6</sub>) Bouton de préchauffage**

- pour activer et désactiver la fonction de maintien de la température à 100°C (melting).

**e<sub>7</sub>) Voyant de maintien de la température:** allumé, il signale que la fonction de maintien de la température est active, dans l'attente de commencer le cycle de cuisson.



Symbole d'activation de l'appareil



IDM-39619100300.tif



## ALLUMAGE ET EXTINCTION DU BRÛLEUR


Pour l'allumage et l'extinction des brûleurs, procéder comme suit pour les deux brûleurs.

### Allumage

#### **i Important**

**Avant l'utilisation effectuer un cycle de cuisson à vide à une température comprise entre 150-165°C.**

- 1 - Agir sur l'interrupteur sectionneur de l'appareil pour activer le branchement à la ligne électrique principale.
- 2 - Ouvrir le robinet d'alimentation du gaz.
- 3 - Tourner la manette **(A)** en sens horaire (pos. **1**) pour activer l'alimentation électrique de l'appareil.  
Le voyant de réseau **(B)** s'allume.
- 4 - Ouvrir la porte **(C)**.
- 5 - Presser et tourner la manette **(D)** en sens anti-horaire (pos. **3**) pour allumer la veilleuse pilote.
- 6 - Continuer à appuyer sur la manette pendant environ 15 s pour permettre l'intervention du thermocouple.
- 7 - Presser et tourner la manette **(D)** en sens anti-horaire (pos. **4**) pour allumer le brûleur.
- 8 - Refermer la porte **(C)**.




IDM-39619100400.tif



### Extinction

- 1 - Ouvrir la porte **(C)**.
- 2 - Presser et tourner la manette **(D)** en sens anti-horaire (pos. **5**) pour éteindre le brûleur.  
La veilleuse pilote restera allumée pour des rallumages successifs du brûleur.
- 3 - Presser et tourner la manette **(D)** en sens horaire (pos. **6**) pour éteindre la veilleuse pilote.
- 4 - Refermer la porte **(C)**.
- 5 - Tourner la manette **(A)** en sens anti-horaire (pos. **2**) pour désactiver l'alimentation de réseau du gaz.  
Le voyant de réseau **(E)** s'éteint.
- 6 - Fermer le robinet d'alimentation du gaz.
- 7 - Agir sur l'interrupteur sectionneur de l'appareil pour désactiver le branchement à la ligne électrique principale.



IDM-39603615500.tif

FR

## MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU CYCLE DE CUISSON

Pour la mise en marche et l'arrêt, procéder comme indiqué.

### Mise en marche

- 1 - Allumer les brûleurs (voir page 11)
- 2 - Presser la touche (A) puis la touche (B) pour effectuer la phase de "melting" de l'huile.

**Quand la température de préchauffage est atteinte, le signal sonore se met en marche.**

- 3 - Presser la touche (C) pour désactiver la phase de "melting".

Cette température est maintenue à 100°C jusqu'au début de la cuisson.


- 4 - Presser la touche (D) pour activer le mode d'introduction de la température.
- 5 - Presser les touches (C-D) pour sélectionner la température de cuisson.

**Les données introduites dans le panneau de contrôle restent mémorisées tant que l'alimentation du gaz n'est pas désactivée.**

- 6 - Presser la touche (A) pour interrompre la phase de maintien de la température.

- 7 - Presser la touche (B) pour faire partir le cycle de cuisson.

**Les voyants (E-F) clignotent jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte puis ils restent allumés fixes.**



- 8 - Pour afficher la température sélectionnée, pendant la cuisson, presser la touche (D).

### Arrêt

- 1 - Presser la touche (B) pour arrêter le cycle de cuisson.

### Important

**En cas d'interruption de l'alimentation électrique pendant moins de 20-40 secondes, le cycle de cuisson repart automatiquement. Si l'interruption est supérieure à 40 secondes, presser la touche (B) pour reprendre le cycle de cuisson.**


## FILTRAGE DE L'HUILE

Pour cette opération, procéder comme suit.

### Important

**Avant d'effectuer cette opération, laisser refroidir l'appareil pendant 10÷15 min. de façon à ce que l'huile atteigne une température comprise entre 50÷120°C.**

- 1 - Ouvrir la porte (A).
- 2 - Introduire la rallonge (B) dans le robinet (C).
- 3 - Positionner sous la rallonge (B) le récipient (D) et le filtre (E), tous deux fournis sur demande.
- 4 - Ouvrir le robinet (C) pour vider la cuve.
- 5 - L'opération étant terminée, fermer le robinet (C).






## Attention

**Ne pas écouler l'huile dans l'atmosphère, mais effectuer son élimination conformément aux lois en vigueur dans le pays d'utilisation.**

## RÉTABLISSEMENT DES FONCTIONS DE L'APPAREIL

Dans le cas d'intervention du thermostat de sécurité, il faut rétablir les conditions initiales de fonctionnement de l'appareil dans le mode indiqué.

- 1 - Laisser refroidir l'huile de 30-40°C.
- 2 - Ouvrir la porte (A).
- 3 - Appuyer sur le bouton (B) du thermostat de sécurité intervenu pour réactiver l'alimentation du gaz.



## Important

**Pour identifier le thermostat qui est intervenu, voir quel brûleur s'est éteint et agir sur le bouton correspondant.**

- 4 - Refermer la porte (A).

## INUTILISATION PROLONGÉE DE L'APPAREIL

Si l'appareil reste inactif pendant longtemps, procéder comme suit.


- 1 - Fermer le robinet d'alimentation du gaz.
- 2 - Nettoyer soigneusement l'appareil et les zones limitrophes

- 3 - Étaler un voile d'huile alimentaire sur les surfaces en acier inox.
- 4 - Exécuter toutes les opérations d'entretien.
- 5 - Laisser l'appareil découvert et les chambres de cuisson ouvertes.

## CONSEILS D'UTILISATION

Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, suivre ces conseils.

- Utiliser exclusivement les accessoires indiqués par le fabricant.
- Utiliser les paniers de façon appropriée.
- Avant de remplir la cuve, vérifier que le robinet de vidange (A) soit fermé.
- Vérifier que le niveau de l'huile ne descende jamais au-dessous du minimum indiqué (B)
- Utiliser des huiles monograines ou des mélanges d'huiles spécifiques pour friteuses.
- Utiliser un récipient à part pour fondre les graisses solides afin de ne pas endommager l'appareil.



- Avant d'utiliser l'appareil attendre que l'huile ait atteint la température.
- Plonger le panier lentement pour éviter la formation d'écume.
- Filtrer souvent l'huile de friture pour éliminer les résidus.



### Important

**Conserver l'huile de friture dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. La filtrer souvent pour réduire sa vitesse de dégradation. L'utilisation d'huile usagée pour la friture est dangereuse pour la santé.**

- Ne pas utiliser l'appareil sans huile à l'intérieur de la cuve pour ne pas provoquer d'endommagements à la structure de l'appareil.

- Utiliser le support porte-panier pour égoutter la friture.
- Quand on interrompt l'utilisation de l'appareil pour une brève période, réduire la température de l'huile au minimum ou éteindre pour éviter des consommations inutiles et le vieillissement de l'huile.
- Remplacer l'huile si elle produit de la fumée entre 160-180° C ou lorsqu'elle devient foncée.
- Mesurer régulièrement le pourcentage de composés polaires avec un polarimètre.
- La charge maximale recommandée est de 1 Kg pour chaque cuve.

## ENTRETIEN

5

### RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN



Maintenir l'appareil en parfait état de fonctionnement en effectuant les opérations d'entretien programmé prévues par le fabricant. Un bon entretien permettra d'obtenir les meilleures performances, une plus longue durée et un maintien constant des conditions de sécurité requises.



### Attention

**Avant toute intervention d'entretien, activer tous les dispositifs de sécurité prévus et évaluer s'il est nécessaire d'informer les opérateurs travaillant sur l'appareil et ceux à proximité. En particulier fermer le robinet d'alimentation du gaz, couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur sectionneur de l'appareil et empêcher l'accès à tous les dispositifs qui pourraient, s'ils sont activés, provoquer des conditions de danger inattendu pour la sécurité et la santé des personnes.**

Après chaque utilisation et lorsque cela s'avère nécessaire, nettoyer:

- La cuve de cuisson (voir page 15)
- Les accessoires (voir page 15)
- L'appareil et ce qui l'entoure (voir page 14)

Tous les 100 heures de fonctionnement faire faire, par des opérateurs experts et autorisés, les opérations suivantes:

- Contrôle de la pression du gaz et de l'étanchéité de l'installation
- Vérification de l'efficacité du thermocouple de sécurité
- Vérification de l'efficacité de la mitre et son nettoyage éventuel
- Vérifier l'efficacité du thermostat de sécurité
- Vérifier le bon fonctionnement de l'installation électrique.

### NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Étant donné que l'appareil est utilisé pour la préparation de produits alimentaires pour l'homme, il faut faire attention à tout ce qui concerne l'hygiène; l'appareil et tout ce qui l'entoure doivent toujours être très propres.



### Important

**Avant de commencer toute opération de nettoyage, fermer le robinet d'alimentation du gaz, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur sectionneur et laisser refroidir l'appareil.**

Il est également recommandé.

- 1 - De n'utiliser que de l'eau tiède, des produits détergents pour usage alimentaire, du matériel non abrasif pour nettoyer les parties de l'appareil.
- 2 - Nettoyer soigneusement les éléments qui sont en contact direct ou indirect avec les aliments et toutes les zones avoisinantes.
- 3 - Faire très attention au nettoyage des zones alimentaires (cuve, paniers et filets de fond). Lorsque cela est possible, le lavage en lave-vaisselle est conseillé.



### Attention

**Ne pas utiliser de produits qui contiennent des substances dangereuses pour la santé des personnes (solvants, essences, etc.).**

- 4 - De rincer les surfaces avec de l'eau potable et les essuyer.
- 5 - Utiliser des jets d'eau sous pression uniquement sur les parties extérieures.
- 6 - De faire attention aux surfaces en acier inox pour ne pas les endommager. En particulier, éviter l'utilisation de produits corrosifs, ne pas utiliser de matériel abrasif ou d'outils tranchants.
- 7 - De nettoyer rapidement les résidus d'aliment pour éviter qu'ils durcissent.
- 8 - De nettoyer les dépôts calcaires qui peuvent se former sur certaines surfaces de l'appareil.

## NETTOYAGE DE LA CUVE, DES PANIERS ET DE LA STRUCTURE DE SUPPORT DES PANIERS


Pour cette opération, procéder comme suit.

- 1 - Eteindre et laisser refroidir l'appareil (voir page 11)
- 2 - Agir sur l'interrupteur sectionneur pour désactiver l'alimentation électrique.
- 3 - Enlever et nettoyer les paniers et la structure de support des paniers (**A**).
- 4 - Vider et filtrer l'huile (voir page 12)
- 5 - Vaporiser l'intérieur de la cuve avec un produit approprié pour usage alimentaire.
- 6 - Rincer avec de l'eau potable et vider la cuve.
- 7 - Verser dans la cuve un produit spécifique ou une solution d'eau et de vinaigre pour éliminer les résidus de détergent.
- 8 - Rincer, vider et essuyer la cuve.
- 9 - Nettoyer les accessoires après leur utilisation avec un dégraissant approprié. Le lavage en lave-vaisselle est conseillé.



### Important

**Après le lavage périodique à l'eau, s'assurer qu'il n'y a plus de traces d'eau dans la cuve, sur les accessoires et dans le conduit d'évacuation avant de remettre l'huile.**




FR

## CONTRÔLE DE LA PRESSION DU GAZ

Pour cette opération, procéder comme suit.

- 1 - Fermer le robinet d'alimentation du gaz.
- 2 - Ouvrir la porte **(A)**.
- 3 - Dévisser la vis **(B)** de la prise de pression.
- 4 - Raccorder le manomètre **(C)** à la prise de pression.
- 5 - Rouvrir le robinet d'alimentation du gaz.
- 6 - Agir sur la manette **(D)** pour allumer le brûleur (voir page 11)
- 7 - Effectuer un cycle de cuisson à vide à la température maximum et vérifier que la pression indiquée soit conforme aux valeurs reportées sur le tableau (voir à la fin du manuel).
- 8 - Éteindre le brûleur, fermer le robinet d'alimentation du gaz et débrancher le manomètre.
- 9 - Rétablir les conditions initiales lorsque l'opération est terminée.



## PANNES

6

### DÉPANNAGE

Avant sa mise en service, l'appareil a été essayé. Les informations reportées ci-après ont pour but d'aider à l'identification et à la correction d'éventuels pannes et dysfonctionnements qui pourraient se présenter en cours d'utilisation.

Certains de ces problèmes peuvent être résolus par

l'utilisateur, pour tous les autres il faut une compétence technique précise ou des capacités particulières; ils doivent donc être exécutés exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience reconnue et acquise dans le secteur spécifique d'intervention.

FR

Inconvénients	Causes	Solutions
Odeur de gaz.	Fuite occasionnelle due à l'extinction de la flamme.	Fermer le robinet d'alimentation du gaz et aérer la pièce.
La veilleuse pilote ne s'allume pas.	Les dispositifs d'allumage à étincelle ne fonctionnent pas.	Vérifier l'efficacité des dispositifs d'allumage. Allumer manuellement avec flamme nue. <b>Important</b> <b>Se mettre en contact avec le service assistance.</b>
	Présence d'air dans les tuyauteries due à une inactivité prolongée.	Insister avec l'allumage.

Inconvénients	Causes	Solutions
La veilleuse pilote ne reste pas allumée.	Le thermocouple n'est pas suffisamment chaud.	Insister avec l'allumage.
La veilleuse pilote s'allume mais le brûleur reste éteint.		Contrôler l'état du thermostat et activer l'éventuel dispositif de consentement à l'allumage.
La flamme est jaune.	Brûleur sale, tuyaux de fumée obstrués, rechute de vapeur d'eau condensée.	<b>i Important</b> <b>Se mettre en contact avec le service assistance.</b>
L'appareil ne chauffe pas.		Contrôler l'état du thermostat et activer l'éventuel dispositif de consentement de l'allumage.
	Télerupteur non alimenté ou endommagé.	Contrôler ou remplacer la bobine du télerupteur.
Le panneau de contrôle ne s'allume pas.	Carte électronique non alimentée électriquement.	Vérifier ou inverser le branchement des phases.

#### TABLEAU SIGNALISATIONS DES ALARMES

Alarme	Cause	Solution
EO	Sonde en court-circuit, branchement électrique défectueux.	<b>i Important</b> <b>Se mettre en contact avec le service assistance.</b>
EOC	Dispositif électrique de contrôle défectueux	<b>i Important</b> <b>Se mettre en contact avec le service assistance.</b>
E2	Perte de données introduites sur la carte électronique	Eteindre et rallumer l'appareil; si nécessaire, appeler le service assistance
AL1	Les valeurs de température maximums consenties ont été dépassées, sonde interrompue	Attendre que l'huile se refroidisse; si nécessaire, appeler le service assistance



FR

## RECOMMANDATIONS POUR LA MANUTENTION ET L'INSTALLATION

**i Important**

Effectuer la manutention et l'installation en respectant les informations fournies par le fabricant, reportées directement sur l'emballage, sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation. Celui qui est autorisé à

effectuer ces opérations devra, si nécessaire, organiser un « plan de sécurité » pour sauvegarder la sécurité des personnes directement impliquées.

## EMBALLAGE ET DÉBALLAGE

L'emballage est réalisé, en limitant les encombrements, même en fonction du type de transport adopté.


Pour faciliter le transport, l'expédition peut être faite avec certains composants démontés et opportunément protégés et emballés.



Sur l'emballage sont reportées toutes les informations nécessaires au chargement et au déchargement.

Lors du déballage, contrôler le bon état et la quantité exacte de composants.

Le matériau d'emballage doit être éliminé conformément aux lois en vigueur.




IDM-3960200170.tif

## TRANSPORT

Le transport, en fonction aussi du lieu de destination, peut être effectué avec des moyens différents. Le schéma représente les solutions les plus courantes.

Pendant le transport, afin d'éviter des déplacements intempestifs, fixer au moyen de transport de façon appropriée.



IDM-3960200180.tif




## MANUTENTION ET LEVAGE

L'appareil peut être manutentionné avec un dispositif de levage à fourches ou à crochet d'une capacité de charge appropriée. Avant d'effectuer cette opération, contrôler la position du centre de gravité de la charge.

### **i Important**

**En introduisant le dispositif de levage, faire attention au tuyau d'alimentation du gaz.**




IDM-3960200190.tif

## MISE EN PLACE DE L'APPAREIL

Toutes les phases de mise en place doivent être prises en considération, dès la réalisation du projet général. Avant de commencer ces phases, outre la définition de la zone de mise en place, celui qui est autorisé à effectuer ces opérations devra, si nécessaire, faire un « plan de sécurité » pour sauvegarder l'intégrité des personnes directement impliquées et appliquer de façon rigoureuse toutes les lois, avec une attention toute particulière à celles sur les chantiers mobiles.

La zone d'installation doit être équipée de tous les raccordements d'alimentation, d'évacuation des résidus de production; elle doit être suffisamment éclairée et avoir toutes les conditions hygiéniques et sanitaires requises par les lois en vigueur, pour éviter la contamination des aliments.

Si nécessaire, repérer la position exacte de chaque appareil ou sous-ensemble en traçant les coordonnées pour les positionner correctement.



IDM-39603311200.tif

La mise en place doit être faite à une distance de la paroi non inférieure à 5 cm si celle-ci ne résiste pas à une température d'au moins 150°C.


### **i Important**

**Ne pas positionner l'appareil à côté de murs qui pourraient s'enflammer.**

## VENTILATION DE LA PIÈCE

Dans la pièce où l'appareil est installé, il doit y avoir des prises d'air pour garantir le fonctionnement correct de l'appareil et pour le changement d'air dans la pièce même.

Les prises d'air doivent avoir des dimensions adéquates, être protégées par des grilles et placées de façon à ne pas être obstruées.




IDM-39619100600.tif

## INSTALLATION DES PARTIES DÉMONTÉES

L'appareil est livré avec quelques composants démontés; les monter lors de la mise en place. En particulier, monter les pieds d'appui **(A)**.

## MISE À NIVEAU


Agir sur les pieds d'appui **(A)** pour mettre de niveau l'appareil.



## MONTAGE DES APPAREILS EN BATTERIE

Pour monter les appareils en batterie (les uns à côté des autres), procéder comme suit.


- 1 - Enlever la manette **(A)**.
- 2 - Dévisser les vis **(B)** et démonter les tableaux de commandes **(C)**.
- 3 - Appliquer, sur les bords à rapprocher, du ruban adhésif de protection.
- 4 - Appliquer, sur les côtés à rapprocher, de l'adhésif pour usage alimentaire.
- 5 - Rapprocher les appareils.
- 6 - Unir les appareils avec les vis et les écrous **(D-E)**.
- 7 - Enlever l'adhésif en surplus et le ruban adhésif.
- 8 - Appliquer l'adhésif à l'intérieur du couvercle **(F)**, et monter pour couvrir la zone de fixation.
- 9 - Remonter les tableaux de commandes **(C)** et les manettes **(A)** lorsque l'opération est terminée.



FR

Pour les appareils en batterie, différents kits d'installation sont disponibles, sur demande:


**G)** Kit pour installation « en pont »



## RACCORDEMENT DU GAZ

### **i Important**

La personne autorisée à effectuer cette opération devra avoir les capacités et l'expérience acquise et reconnue dans le secteur spécifique; elle devra effectuer le raccordement dans les règles de l'art et tenir compte de toutes les exigences imposées par les normes et les lois. Après raccordement, avant de se servir de l'appareil, il faudra vérifier par un contrôle général qu'il n'y ait pas de fuites de gaz.



IDM-3960200230.tif

Pour effectuer le raccordement, raccorder le tuyau de réseau et le tuyau de raccord de l'appareil, en interposant un robinet d'arrêt (A), pour interrompre, si nécessaire, l'alimentation du gaz.

### **i Important**

Le robinet (A), qui n'est pas fourni avec l'appareil, doit être installé dans une position facilement accessible; on doit voir immédiatement son état (ouvert ou fermé).



## RACCORDEMENT ÉVACUATION DES FUMÉES

### **i Important**


Effectuer le raccordement conformément aux lois en vigueur à ce sujet en utilisant le matériel approprié et prescrit.

Raccordement à une mitre à tirage naturel

- 1 - Positionner l'appareil sous la hotte (A).

### **i Important**

L'allumage du ventilateur du système d'aspiration forcée doit entraîner l'ouverture automatique du robinet d'alimentation du gaz.



IDM-39603312400.tif

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (0G1FR3GD)

### **i Important**


Le branchement doit être fait par du personnel autorisé et qualifié, conformément aux lois en vigueur à ce sujet en utilisant le matériel approprié et prescrit. L'appareil est fourni avec tension de fonctionnement à 230V/1N 50Hz, ou sur demande à 220V/1N 60Hz.

### **⚠ Attention**

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique générale.

Effectuer le branchement de l'appareil au réseau électrique d'alimentation comme suit.

- 1 - Installer, s'il n'est pas présent, un interrupteur sectionneur **(A)** près de l'appareil avec déclencheur magnétothermique et bloc différentiel.
- 2 - Ouvrir la porte **(B)**.
- 3 - Dévisser les vis **(C)** et démonter la protection **(D)**.
- 4 - Dévisser les vis **(E)** et démonter le couvercle **(F)**.
- 5 - Déplacer en avant la boîte **(G)** jusqu'à la butée d'arrêt.
- 6 - Connecter l'interrupteur sectionneur **(A)** au bornier **(H)** de l'appareil comme indiqué sur la figure et dans le schéma électrique à la fin du manuel.



Utiliser un câble avec des caractéristiques similaires au type H05RN-F.

### **i Important**

Au moment du branchement, faire attention à la connexion des câbles de neutre et de terre ; si elle n'est pas effectuée correctement, le brûleur ne s'allume pas.

- 7 - Monter le couvercle **(F)** et le fixer avec les vis.
- 8 - Remonter la protection **(D)**.
- 9 - Refermer la porte **(B)** lorsque l'opération est terminée.

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (1G1FR4GD)

### **i Important**


Le branchement doit être fait par du personnel autorisé et qualifié, conformément aux lois en vigueur à ce sujet en utilisant le matériel approprié et prescrit. L'appareil est fourni avec tension de fonctionnement à 230V/1N 50Hz, ou sur demande à 220V/1N 60Hz.

### **⚠ Attention**

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique générale.

Effectuer le branchement de l'appareil au réseau électrique d'alimentation comme suit.

- 1 - Installer, s'il n'est pas présent, un interrupteur



sectionneur **(A)** près de l'appareil avec déclencheur magnétothermique et bloc différentiel.

- 2 - Ouvrir la porte **(B)**.

- 3 - Dévisser les vis (C) et démonter le couvercle (D).
- 4 - Connecter l'interrupteur sectionneur (A) au bornier (E) de l'appareil comme indiqué sur la figure et dans le schéma électrique à la fin du manuel.

**Utiliser un câble avec des caractéristiques similaires au type H05RN-F.**

## **i Important**

**Au moment du branchement, faire attention à la connexion des câbles de neutre et de terre ; si elle n'est pas effectuée correctement, le brûleur ne s'allume pas.**


- 5 - Monter le couvercle (D) et le fixer avec les vis.
- 6 - Refermer la porte (B) lorsque l'opération est terminée.

## **TRANSFORMATION DE L'ALIMENTATION**

L'appareil a été essayé par le fabricant avec le gaz de réseau, signalé par l'adhésif collé sur la plaque d'identification.

Si le type de gaz à raccorder est différent de celui d'essai, procéder comme suit.

- 1 - Fermer le robinet d'alimentation du gaz (A).
- 2 - Remplacer la buse du brûleur (voir page 26)
- 3 - Remplacer la douille air du brûleur (voir page 26)
- 4 - Remplacer la buse de la veilleuse pilote (voir page 27)
- 5 - Régler les électrovalves du gaz (voir page 24)




IDM-3960200240.tif

- 6 - Enlever l'adhésif collé sur la plaque d'identification et appliquer le nouveau pour mettre en évidence le gaz utilisé.

## **i Important**

**Lorsque l'opération est terminée, s'assurer qu'il n'y ait pas de fuites de gaz ou d'anomalies de fonctionnement.**



IDM-3960200250.tif

FR

## **ESSAI DE L'APPAREIL**

## **i Important**

**Avant la mise en service, l'essai de l'installation doit être fait pour évaluer les conditions opérationnelles de chaque composant et trouver les éventuelles anomalies. Au cours de cette opération, vérifier si toutes les conditions de sécurité et d'hygiène ont été rigoureusement respectées.**

Pour l'essai, effectuer les vérifications suivantes

- 1 - Ouvrir le robinet d'alimentation du gaz et vérifier l'étanchéité des raccords
- 2 - Vérifier que le gaz de réseau corresponde à celui pour la mise en marche de l'appareil et, si nécessaire, effectuer la transformation (voir page 23)

- 3 - Vérifier l'allumage régulier et la combustion du brûleur.
- 4 - Vérifier et, si nécessaire, régler la pression et le débit du gaz au minimum et au maximum (voir page 24)
- 5 - Vérifier le fonctionnement correct du thermocouple de sécurité.
- 6 - Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites de gaz.

- 7 - Vérifier que les plaques reportent les indications du gaz relatif au pays d'utilisation.

L'essai étant terminé, si nécessaire, instruire opportunément l'utilisateur, pour qu'il acquiert toutes les compétences nécessaires à la mise en service de l'appareil en toute sécurité, comme prévu par les lois en vigueur.

## REGLAGES

8

### RECOMMANDATIONS POUR LES REGLAGES



#### Important



**Avant toute intervention de réglage, activer tous les dispositifs de sécurité prévus et évaluer s'il est nécessaire d'informer le personnel travaillant sur l'appareil et celui à proximité.**

**En particulier, fermer le robinet d'alimentation du gaz et empêcher l'accès à tous les dispositifs qui pourraient, s'ils étaient activés, provoquer des conditions de danger inattendu et de risque pour la sécurité et la santé des personnes.**

### RÉGLAGE DE L'ÉLECTROVALVE DU GAZ



#### Important


**Ce réglage n'est effectué que si le type de gaz à raccorder est différent de celui d'essai et après avoir effectué la transformation de l'alimentation (voir page 23). Avant d'effectuer ce**

**réglage, vérifier que la pression du gaz d'alimentation soit conforme à la valeur de la pression nominale relative au même type de gaz (voir tableau à la fin du manuel).**

Effectuer cette opération sur les deux électrovalves du gaz, comme indiqué.

#### Méthane

- 1 - Fermer le robinet d'alimentation du gaz.
- 2 - Ouvrir la porte (A).
- 3 - Dévisser la vis (B) de la prise de pression.
- 4 - Raccorder le manomètre (C) à la prise de pression.
- 5 - Dévisser le bouchon (D) et, si nécessaire, introduire le ressort (F) et la vis de réglage (E) (fournis sur demande).
- 6 - Rouvrir le robinet d'alimentation du gaz.



IDM-39603311600.tif


- 7 - Allumer le brûleur (voir page 11) et régler la vis (E) jusqu'à lire sur le manomètre la pression reportée sur le tableau des injecteurs à la fin du manuel.
- 8 - Vérifier la stabilité de la flamme.

**Après le réglage sceller la vis avec du vernis.**

- 9 - Éteindre le brûleur, fermer le robinet d'alimentation du gaz et débrancher le manomètre.
- 10 - Rétablir les conditions initiales lorsque l'opération est terminée.

### Gaz liquide

- 1 - Fermer le robinet d'alimentation du gaz.
- 2 - Ouvrir la porte (A).
- 3 - Dévisser le bouchon (D).
- 4 - Enlever la vis de réglage (E), le ressort (F) et les remplacer par le bouchon (G) (fourni sur demande).
- 5 - Visser à fond le bouchon (G).
- 6 - Rétablir les conditions initiales lorsque l'opération est terminée.




### RÉGLAGE AIR PRIMAIRE DU BRÛLEUR

Pour cette opération, procéder comme suit.

- 1 - Fermer le robinet d'alimentation du gaz.
- 2 - Ouvrir la porte (A).
- 3 - Desserrer la vis de blocage (B).
- 4 - Régler la position de la bague (C) à la distance (D) reportée sur le tableau.
- 5 - Serrer la vis (B).
- 6 - Fermer la porte (A).

Famille de gaz	Distance (D) (mm)
II (G 20/20mbar)	26±1
II (G 25/20-25mbar)	26±1
III (G 30-31/29-37mbar)	26±1
III (G 30-31/50mbar)	26±1



FR

## RECOMMANDATIONS POUR LE REMPLACEMENT DE PIÈCES


Avant d'effectuer tout remplacement, activer les dispositifs de sécurité prévus et évaluer s'il faut informer les opérateurs travaillant sur l'appareil et ceux à proximité. En particulier fermer le robinet d'alimentation du gaz, couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur sectionneur de l'appareil et empêcher l'accès à tous les dispositifs qui pourraient, s'ils sont activés, provoquer des conditions de danger inattendu pour la sécurité et la santé des personnes.

S'il faut remplacer des composants usés, utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages à des personnes ou à des composants dérivant de l'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine et d'interventions extraordinaires qui peuvent modifier les conditions requises de sécurité, sans son autorisation. Pour la demande de composants, suivre les indications reportées dans le catalogue des pièces de rechange.

## REPLACEMENT DE LA BUSE DU BRULEUR

Pour cette opération, procéder comme suit.

- 1 - Fermer le robinet d'alimentation du gaz.
- 2 - Ouvrir la porte (A).
- 3 - Dévisser la buse (B) et la remplacer par celle adaptée au type de gaz utilisé (voir tableau à la fin du manuel).
- 4 - Refermer la porte (A).




IDM-39603311700.tif

## REPLACEMENT DE LA DOUILLE AIR DU BRÛLEUR

Pour cette opération, procéder comme suit.

- 1 - Fermer le robinet d'alimentation du gaz.
- 2 - Ouvrir la porte (A).
- 3 - Desserrer les vis (B).
- 4 - Extraire la douille (C) et la remplacer par celle adaptée au type de gaz utilisé (voir tableau à la fin du manuel).
- 5 - Régler la position de la douille (C) (voir page 25).
- 6 - Serrer la vis (B).
- 7 - Refermer la porte (A).




IDM-39603314700.tif



## REPLACEMENT DE LA BUSE DE LA VEILLEUSE PILOTE

Pour cette opération, procéder comme suit.


- 1 - Fermer le robinet d'alimentation du gaz.
- 2 - Ouvrir la porte (A).
- 3 - Dévisser le raccord (B).
- 4 - Extraire la buse (C) et la remplacer par celle adaptée au type de gaz utilisé (voir tableau à la fin du manuel).
- 5 - Revisser le raccord (B) et refermer la porte (A).



## REPLACEMENT DES COMPOSANTS DU GROUPE VEILLEUSE PILOTE


Pour cette opération, procéder comme suit.

- 1 - Fermer le robinet d'alimentation du gaz.
- 2 - Ouvrir la porte (A).
- 3 - Couper le collier (B) et déconnecter le câble (C).
- 4 - Débrancher le tuyau d'alimentation du gaz (D).
- 5 - Dévisser les vis (E) et démonter le groupe veilleuse pilote (F).
- 6 - Dévisser les vis (G) et remplacer la bougie (H) et/ou le corps veilleuse pilote (L).



Pour remplacer le thermocouple (M), suivre les instructions données.

- 1 - Dévisser les vis (N) et démonter la protection (P).
- 2 - Dévisser le raccord (Q) et remplacer le thermocouple (M).
- 3 - Remonter la protection (P).
- 4 - Remonter le groupe veilleuse pilote (F) et raccorder de nouveau le tuyau d'alimentation du gaz (D) et le câble (C).
- 5 - Refermer la porte (A).



## ELIMINATION DE L'APPAREIL

Au moment de l'élimination, il faut effectuer une série d'opérations pour faire en sorte que l'appareil et ses composants ne constituent pas une gêne et ne soient pas facilement accessibles.

Pour éviter que l'appareil puisse constituer un danger pour les personnes et l'environnement, il faut débrancher et rendre inutilisables toutes les sources d'alimentation (électrique, etc.) et vider tous les liquides éventuellement présents (lubrifiants, huiles, etc.).

Déposer l'appareil dans une zone adaptée, qui n'est pas facilement accessible et qui est opportunément délimitée pour éviter son accès à quiconque.

Lors de la démolition, sélectionner tous les composants en fonction de leurs caractéristiques chimiques et effectuer la collecte différenciée en respectant les lois en vigueur en la matière.

### Important

**Ne pas évacuer dans l'atmosphère des produits non biodégradables, huiles lubrifiantes et composants non ferreux (caoutchouc, PVC, résines, etc.). Effectuer leur élimination dans le respect des lois en vigueur en la matière.**



# INDICE

## 1ª PARTE



## 2ª PARTE



ref. capítulos	pág
1 INFORMACIONES DE CARÁCTER GENERAL .....	3
2 INFORMACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO .....	5
3 SEGURIDAD .....	7
4 USO Y FUNCIONAMIENTO .....	9
5 MANTENIMIENTO .....	14
6 AVERÍAS .....	16
7 DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN .....	18
8 REGULACIONES .....	24
9 SUSTITUCIÓN DE PIEZAS .....	26
ANEXOS .....	I÷X

# INDICE ANALÍTICO

**A** Accesorios bajo pedido 7  
 Advertencias generales sobre seguridad 7  
 Advertencias sobre seguridad relativas a impacto ambiental 9  
 Advertencias sobre seguridad relativas a los equipos eléctricos 8  
 Aire primario quemador de plano, regulación 6  
 Aire primario quemador, regulación 25  
 Alarmas, tabla de señalización de las 17  
 Alimentación, transformación 23  
 Aparato, limpieza 14  
 Asistencia, modalidad para requerir 4  
 Averías, localización 16

**B** Búsqueda de averías 16

**C** Cestos, soporte del enganche cestos y cuba, limpieza 15  
 Conexión a la salida de humos 21  
 Conexión eléctrica (0G1FR3GD) 22  
 Conexión eléctrica (1G1FR4GD) 22  
 Consejos para el uso 13  
 Control de la presión del gas 16  
 Cuba, cestos y soporte del enganche cestos, limpieza 15

**D** Datos técnicos 6  
 Descripción de los mandos 10  
 Descripción general del equipo 5  
 Desembalaje y embalaje 18  
 Desguace del equipo 27

Desplazamiento e instalación, recomendaciones para el 18  
 Desplazamiento y elevación 19  
 Dispositivos de seguridad 6  
 Dotación de accesorios 7

**E** Electroválvula gas, regulación 24  
 Elevación y desplazamiento 19  
 Embalaje y desembalaje 18  
 Encendido y apagado del quemador 11  
 Enlace gas 21  
 Equipo y fabricante, identificación 4  
 Equipo, descripción general 5  
 Equipo, desguace 27  
 Equipo, instalación del 19  
 Equipo, período prolongado de inactividad del 13  
 Equipo, prueba de funcionamiento 23  
 Equipos en batería, montaje 20

**F** Fabricante y equipo, identificación 4  
 Filtración aceite 12

**G** Gas, control de la presión del 16  
 Gas, enlace 21  
 Gas, regulación electroválvula 24

**I** Identificación fabricante y equipo 4  
 Informaciones previas 3  
 Instalación del equipo 19  
 Instalación piezas desmontadas 20  
 Instalación y desplazamiento, recomendaciones para el 18

Inyector quemador, sustitución 26  
 Inyector testigo piloto, sustitución 26

**L** Limpieza aparato 14  
 Limpieza cuba, cestos y soporte del enganche cestos 15

**M** Mandos, descripción 10  
 Mantenimiento, recomendaciones para efectuar el 14  
 Modalidad para requerir asistencia 4  
 Montaje de equipos en batería 20

**N** Nivelación 20

**O** Objetivo del manual 3

**P** Período prolongado de inactividad del equipo 13  
 Presión del gas, control de la 16  
 Prueba de funcionamiento del equipo 23  
 Puesta en marcha y detención del ciclo de cocción 12

**Q** Quemador de plano, regulación aire primario 6  
 Quemador, regulación aire primario 25  
 Quemador, sustitución inyector 26

**R** Reactivación aparato 13  
 Recomendaciones de uso 9  
 Recomendaciones para efectuar el mantenimiento 14  
 Recomendaciones para efectuar la

Está prohibida la reproducción, incluso parcial, del presente documento sin la autorización expresa del constructor. El constructor, en la óptica de mejorar continuamente sus productos, se reserva el derecho a modificar esta documentación sin que por ello esté obligado a dar previo aviso y siempre que las modificaciones no representen una fuente de potencial peligro para la seguridad del usuario.

© 2002 – Autores de los textos, ilustraciones y compaginación: IDM esperti in comunicazione tecnica – Forlì (Italia)– El constructor tendrá derecho a reproducir, de forma total o parcial, los textos del presente documento siempre y cuando cite al autor.

sustitución de las piezas 26  
Recomendaciones para efectuar las regulaciones 24  
Recomendaciones para el desplazamiento y la instalación 18  
Regulación aire primario quemador 25  
Regulación electroválvula gas 24  
Regulaciones, recomendaciones para efectuar las 24

**S** Seguridad, dispositivos de 6  
Señalización de las alarmas, tabla de

17  
Señalizaciones de seguridad e información 6  
Soporte del enganche cestos, cuba y cestos, limpieza 15  
Sustitución componentes grupo testigo piloto 27  
Sustitución inyector quemador 26  
Sustitución casquillo aire quemador, 26  
Sustitución inyector testigo piloto 27  
Sustitución piezas, recomendaciones para efectuar la 26

**T** Tabla de señalización de las alarmas 17  
Testigo piloto, sustitución componentes grupo 27  
Testigo piloto, sustitución inyector 26  
Transformación alimentación 23  
Transporte 18

**U** Uso, consejos para el 13

**V** Ventilación del ambiente 19

## INFORMACIONES PREVIAS

Para ubicar fácilmente los temas específicos de interés, consúltese el índice analítico que se encuentra al inicio del manual.

Este manual comprende dos partes.



**1a parte:** contiene todas las informaciones útiles para destinatarios heterogéneos, esto es, los usuarios del equipo.



**2a parte:** contiene todas las informaciones necesarias para destinatarios homogéneos, esto es, todos los operadores expertos y autorizados para realizar las operaciones de desplazamiento, transporte, instalación, mantenimiento, reparación y desguace del equipo.

Los usuarios deben consultar sólo la 1a parte; en cambio, la 2a parte está destinada a los operadores expertos. En caso de ser necesario, estos últimos pueden leer también la 1a parte, a fin de obtener una visión más completa de todas las informaciones.

## OBJETIVO DEL MANUAL

El presente manual, que es parte integrante del equipo, ha sido confeccionado por el fabricante para suministrar las informaciones necesarias al personal autorizado, a fin de interactuar con el equipo durante el arco de vida previsto para éste.

Además de adoptar una buena técnica de uso, los destinatarios de las informaciones deben leerlas atentamente y aplicarlas de manera rigurosa.

Estas informaciones son suministradas por el fabricante en su propio idioma (italiano) pero pueden ser traducidas a otros idiomas, a fin de satisfacer requerimientos de carácter legislativo y/o comercial.

Dedicarle breve tiempo a la lectura de estas informaciones permitirá evitar riesgos a la salud y a la seguridad de las personas, además de daños económicos.

Conservar este manual durante toda la vida útil del equipo en un lugar conocido y fácilmente accesible, a fin de tenerlo a disposición cuando sea necesario consultarlo.

El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al equipo sin la obligación de comunicarlo previamente.

Para destacar determinadas partes relevantes del texto o para indicar algunas especificaciones importantes, se han empleado algunos símbolos, cuyo significado se ilustrará a continuación.



### Precaución - advertencia

Indica que es necesario adoptar comportamientos adecuados, a fin de no crear situaciones de riesgo para la salud y/o la seguridad de las personas ni provocar daños económicos.



### Importante

Indicación de informaciones técnicas de particular importancia que no deben olvidarse.

## IDENTIFICACIÓN FABRICANTE Y EQUIPO

La placa de identificación fijada directamente en el equipo reproduce todas las referencias e indicaciones indispensables para la seguridad de servicio.

### A) Placa complementaria

- a<sub>1</sub>) País de uso
  - a<sub>2</sub>) Categoría del equipo
  - a<sub>3</sub>) Tipo de gas
  - a<sub>4</sub>) Presión del gas
  - a<sub>5</sub>) Tipo de salida humos
- ### B) Placa de identificación
- b<sub>1</sub>) Modelo del aparato
  - b<sub>2</sub>) Tipo de personalización
  - b<sub>3</sub>) Identificación fabricante
  - b<sub>4</sub>) Número de matrícula
  - b<sub>5</sub>) Índice de protección
  - b<sub>6</sub>) Aprobación CE de conformidad
  - b<sub>7</sub>) Norma de referencia
  - b<sub>8</sub>) Número certificado CE
  - b<sub>9</sub>) Tipo de familia del producto
  - b<sub>10</sub>) Tipo de gas
  - b<sub>11</sub>) Potencia declarada (kW)

- b<sub>12</sub>) Consumo de gas
  - b<sub>13</sub>) Indicador gas prueba de funcionamiento
  - b<sub>14</sub>) Tensión (V)
  - b<sub>15</sub>) Frecuencia (Hz)
  - b<sub>16</sub>) Potencia eléctrica absorbida (W)
  - b<sub>17</sub>) Indicador tensión de prueba
  - b<sub>18</sub>) Símbolo RAEE
  - b<sub>19</sub>) Fecha de fabricación
- ### C) Placa gas prueba de funcionamiento
- c<sub>1</sub>) Tipo de gas
  - c<sub>2</sub>) Presión del gas

El instalador deberá seleccionar y fijar la placa (A) al lado de la placa de identificación relativa al país de uso y deberá marcar la categoría a la cual pertenece (Tipo A = descarga estándar - Tipo B11 = descarga alta)

Si el gas de uso es el mismo usado por el fabricante para la prueba de funcionamiento es necesario extraer la placa (C) y fijar el indicador (b<sub>13</sub>) en la placa de identificación, en correspondencia con los datos del gas de uso.



El diagrama muestra tres placas de identificación:

- Placa A (Placa complementaria):** Incluye campos para 'Cat.' (G20, G25, G30, G31), 'Tipo-Modelo' y 'Presión'. Las etiquetas a<sub>1</sub> a a<sub>5</sub> indican los campos correspondientes.
- Placa B (Placa de identificación):** Incluye campos para 'Modelo', 'Tipo de personalización', 'Identificación fabricante', 'Número de matrícula', 'Índice de protección', 'Aprobación CE', 'Norma de referencia', 'Número certificado CE', 'Tipo de familia del producto', 'Tipo de gas', 'Potencia declarada', 'Consumo de gas', 'Indicador gas prueba de funcionamiento', 'Tensión', 'Frecuencia', 'Potencia eléctrica absorbida', 'Indicador tensión de prueba', 'Símbolo RAEE' y 'Fecha de fabricación'. Las etiquetas b<sub>1</sub> a b<sub>19</sub> indican los campos correspondientes.
- Placa C (Placa gas prueba de funcionamiento):** Incluye campos para 'Tipo de gas' y 'Presión del gas'. Las etiquetas c<sub>1</sub> y c<sub>2</sub> indican los campos correspondientes.

IDM-39614900100.tif

ES

## MODALIDAD PARA REQUERIR ASISTENCIA

En caso de ser necesario, dirigirse a uno de los centros autorizados.


Para solicitar asistencia técnica deberán indicarse los datos reproducidos en la placa de identificación y el tipo de desperfecto que se ha verificado.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO


La freidora, que de ahora en adelante llamaremos aparato, ha sido proyectada y fabricada para freír alimentos en el sector de la restauración profesional.

El aparato es producido en varias versiones en función de los requerimientos específicos de uso (véase figura).

0G1FR3GD (12 lt)




1G1FR4GD (12 lt + 12 lt)



IDM-39619000100.tif

### Órganos principales

- A)Cuba de freído:** fabricada en acero inox.
- B)Salida de humos (Tipo A):** para evacuar los humos generados por el quemador
- E)Mando de control:** para activar e interrumpir la alimentación del gas.
- F)Testigo red:** para señalar la activación de la alimentación gas.
- G)Testigo temperatura:** para señalar la fase de calentamiento del aceite presente en la cuba.
- H)Soporte enganche para cesto:** para colocar el cesto durante la fase de coladura de los alimentos.
- L)Portezuela:** para acceder a la zona interior del equipo
- M)Mando del quemador:** para regular la alimentación de gas al quemador
- N)Grifo de descarga:** para descargar el aceite presente en el interior de la cuba.
- P)Pies regulables:** para permitir una perfecta nivelación del equipo
- Q)Panel de control:** para gestionar las funciones operativas del aparato.
- R)Enlace de alimentación gas:** para conectar la alimentación del gas



IDM-39619100100.tif



ES

## DATOS TÉCNICOS

Véase tablas y "Ficha de enlaces" al final del manual.

## DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Aunque el equipo cuente con todos los dispositivos de seguridad, en los casos en que así lo determinen las leyes vigentes en materia, se deberá complementar con otros dispositivos en las fases de instalación y enlace.

La ilustración indica la posición de los dispositivos.


**A) Grifo alimentación gas:** para abrir y cerrar el enlace de la línea de alimentación del gas

**B) Termopar de seguridad:** interrumpe la alimentación del gas en caso de apagarse la llama

**C) Termostato de seguridad:** para interrumpir la alimentación del gas en caso de recalentamiento



**Precaución - advertencia**  
Controlar periódicamente que los equipos de seguridad se encuentren en perfecto estado y estén correctamente instalados.



IDM-39619100200.tif

## SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN

La ilustración indica la posición de las señalizaciones fijadas en el equipo.

**A) Placa de identificación fabricante y aparato.**

**B) Peligro genérico:** antes de efectuar cualquier tipo de intervención leer atentamente el manual.


**C) Peligro genérico:** durante el lavado del aparato no dirigir chorros de agua a presión hacia sus partes internas.

**D) Peligro genérico:** tiene por objeto recordar la necesidad de respetar las normas. "Instalar en conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente y utilizar sólo en ambientes adecuadamente aireados".

**E) Peligro genérico:** tiene por objeto recordar la necesidad de respetar las normas. "Se declina toda responsabilidad en caso de inobservancia de las normas de instalación y puesta en funcionamiento".

**F) Peligro de quemaduras:** prestar atención a las superficies calientes.

**G) Aprobación CE:** indica que el aparato reúne los requisitos establecidos por la normativa.



IDM-39619000300.tif


**H) Símbolo RAEE:** indica que las piezas del aparato deben clasificarse de modo selectivo.



## DOTACIÓN DE ACCESORIOS

El aparato se suministra equipado con los siguientes elementos:

- A)** Tapa cuba
- B)** Alargador descarga aceite
- C)** Cesto




IDM-39603312000.tif

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Bajo pedido, el equipo puede ser suministrado con los accesorios que a continuación se indican.

- A)** Chimenea alta tipo A
- B)** Chimenea alta tipo A con dispositivo rompetiro anti-viento
- C)** Filtro aceite
- D)** Recogedor aceite
- E)** "Kit" transformación gas
- F)** "Kit" cestos (KCFR12)
- G)** Kit para la instalación "de puente" (véase pág. 20)



IDM-39603310500.tif

## SEGURIDAD

3

### ADVERTENCIAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD

- Durante las fases de diseño y producción el fabricante ha prestado especial atención a los factores que pueden provocar riesgos en cuanto a seguridad y salud de las personas que interactúan con el equipo. Además del respeto de las leyes vigentes en materia, se han adoptado todas las "reglas de la buena técnica de fabricación". El objetivo de estas informaciones es sensibilizar a los usuarios para que presten especial atención, a fin de prevenir todo tipo de riesgos. La prudencia es de todas maneras insustituible. La seguridad está también en manos de todos los operadores que interactúan con el equipo.
- Leer atentamente las instrucciones contenidas en este manual suministrado adjunto y aquellas que están expuestas directamente; en especial observar aquellas relativas al dispositivo de seguridad.
- Durante su transporte, desplazamiento e instalación se debe impedir que el aparato sufra golpes o caídas a fin de evitar que sus componentes se dañen.
- Está absolutamente prohibido alterar, eludir, eliminar y soslayar los dispositivos de seguridad instalados. La inobservancia de esta norma puede determinar graves riesgos para la seguridad y la salud de las personas.
- En el primer uso, incluso después de haberse documentado adecuadamente, es conveniente simular algunas maniobras de prueba, a fin de identificar los mandos, especialmente los relativos al encendido y apagado y sus principales funciones.

- Utilizar el equipo sólo para los usos previstos por el fabricante. Usos impropios del mismo pueden causar riesgos en cuanto a seguridad y salud de las personas, además de daños económicos.
- Todas las intervenciones de mantenimiento que requieren de una competencia técnica precisa o de una capacidad especial, deben ser efectuadas exclusivamente por personal calificado y con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico de la intervención.
- Limpiar cuidadosamente todas las piezas destinadas a entrar en contacto directo o indirecto con los alimentos y todas las zonas adyacentes, a fin de garantizar la higiene y proteger los alimentos mismos contra todo fenómeno de contaminación.
- Las operaciones de limpieza deben ejecutarse utilizando exclusivamente detergentes para uso alimentario. No usar absolutamente productos de limpieza corrosivos, inflamables o que contengan sustancias nocivas para la salud de las personas.
- Las operaciones de limpieza deben ejecutarse cada vez que se estime necesario y, en todo caso, después de cada uso del aparato.
- Al aplicar productos detergentes para la limpieza e higienización del aparato, deberán utilizarse siempre dispositivos de protección individual (guantes, mascarillas, gafas, etc.), en conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes sobre seguridad y salud.
- Al final de cada utilización, controlar que los quemadores estén apagados, con los mandos desactivados y las líneas de alimentación desconectadas.
- En caso de preverse un prolongado período de inactividad del aparato, efectuar una cuidadosa limpieza de todas sus partes internas y externas y del ambiente circunstante (de la manera indicada por el fabricante) y desconectar todas sus líneas de alimentación.
- Durante el uso cotidiano del aparato se requiere la presencia constante del operador.
- Durante el lavado del aparato no dirigir chorros de agua a presión hacia sus partes internas.
- No dejar objetos ni material inflamable en proximidad del aparato.



### **i Importante**

**La carga máxima admisible es de 2,5 Kg por cuba.**

## **ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD RELATIVAS A LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS**

Los equipos eléctricos han sido proyectados y fabricados en conformidad con lo dispuesto por las respectivas normas vigentes. Dichas normas consideran las condiciones de funcionamiento según el ambiente circunstante.

En la lista se indican las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos eléctricos.

- La temperatura ambiente no debe ser inferior a 5 °C.
- La humedad relativa debe estar comprendida entre el 50 % (medida a 40 °C) y el 90 % (medida a 20 °C).
- El ambiente de instalación no debe ser fuente de interferencias electromagnéticas ni de radiaciones (rayos X, láser, etc.).
- El ambiente no debe comprender zonas con concentración de gases o polvos potencialmente explosivos ni zonas sujetas a riesgo de incendio.

- Los productos y materiales utilizados durante la actividad productiva y las operaciones de mantenimiento no deben contener agentes contaminantes ni corrosivos (ácidos, sustancias químicas, sales, etc.) ni ser capaces de penetrar o entrar en contacto con los componentes eléctricos.
- Durante el transporte y almacenamiento la temperatura del ambiente debe estar comprendida entre -25 y 55 °C. No obstante, los equipos eléctricos pueden ser expuestos a una temperatura de hasta 70 °C, siempre que el tiempo de exposición no supere 24 horas.

De no ser posible la observancia de una o más de una de las condiciones indicadas como indispensables para el correcto funcionamiento de los equipos eléctricos, deberán indicarse durante la fase contractual inicial las soluciones adicionales a adoptar a fin de alcanzar las condiciones más adecuadas (por ejemplo, componentes eléctricos específicos, aparatos de acondicionamiento, etc.).

## ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD RELATIVAS A IMPACTO AMBIENTAL

Toda organización tiene el deber de aplicar procedimientos que le permitan conocer y controlar la influencia de sus propias actividades (productos, servicios, etc.) en el ambiente.

Dichos procedimientos -que permiten identificar impactos significativos en el ambiente- deben considerar los factores que a continuación se indican.

- Emisiones en la atmósfera
- Descargas de líquidos
- Gestión de residuos
- Contaminación del suelo
- Uso de materias primas y de recursos naturales
- Problemáticas locales relativas al impacto ambiental

Es por ello que, con el fin de prevenir el impacto ambiental, el fabricante entrega algunas instrucciones que deberán ser respetadas por todas las personas autorizadas para interactuar con el aparato en el arco de su vida útil.

- Todos los elementos que componen el embalaje deberán ser eliminados en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en el país del usuario.
- Durante el uso y mantenimiento no abandonar en el ambiente productos contaminantes (aceites, grasas, etc.). Su eliminación deberá efectuarse de modo selectivo, en función de la composición de los diferentes materiales y en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en esta materia.
- Al efectuar el desguace del aparato, seleccionar todos los componentes en función de sus características y clasificarlos de modo selectivo, según su grado de posible eliminación o reciclaje.

**Eliminación segura de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE 2002/96/CE)**

### **Importante**

**No abandonar material contaminante en el ambiente. Efectuar su eliminación en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en esta materia.**

Conforme con la Directiva RAEE 2002/96/CE (sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), al efectuar la eliminación de los equipos el usuario deberá entregarlos en instalaciones de recogida específicas y autorizadas, o bien -en el momento de efectuar una nueva compra- deberá entregarlos aún montados al distribuidor.

Todos los aparatos que deben ser eliminados de modo selectivo y en conformidad con lo dispuesto por la Directiva RAEE 2002/96/CE, aparecen identificados mediante un símbolo específico (véase pág. 4)

### **Importante**

**La eliminación abusiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos será sancionada en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en el territorio en que se ha cometido la infracción.**

**Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas con efectos potencialmente nocivos no sólo para el ambiente, sino también para la salud de las personas. Se aconseja efectuar su eliminación de modo correcto.**



## USO Y FUNCIONAMIENTO

4

### RECOMENDACIONES DE USO

#### **Importante**

**El porcentaje de accidentes derivados del uso de equipos depende de muchos factores que no siempre se logran prevenir y controlar. Algunos accidentes pueden depender de factores ambientales no previsibles, otros dependen sobre todo de los comportamientos de los usuarios. Éstos, además de hallarse autorizados y adecuadamente documentados, cuando sea necesario, a propósito del primer uso, deberán simular algunas maniobras a fin de identificar los mandos y las funciones principales.**

**Se deben ejecutar sólo operaciones propias de los usos previstos por el fabricante. No alterar los equipos con el fin de obtener prestaciones diferentes de las previstas. Antes del uso, controlar que los dispositivos de seguridad estén instalados de forma correcta y eficaz. Los usuarios, además de obligarse a cumplir estos requisitos, deben aplicar todas las normas de seguridad y leer con atención la descripción de los mandos y de la puesta en servicio.**

## DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

Para activar las funciones principales, en el equipo se han instalado los siguientes mandos.

**A)Mando de control:** para activar e interrumpir la alimentación eléctrica del aparato.

**B)Mando de control quemador:** para encender y apagar el respectivo quemador y el testigo piloto.

**C)Testigo red:** su encendido indica que ha sido conectada la alimentación eléctrica del aparato.

**D)Testigo temperatura:** encendido indica que el aceite no ha alcanzado la temperatura programada; una vez alcanzada dicha temperatura este testigo se apaga.

**E)Panel de control:** para gestionar las funciones que a continuación se indican

**e<sub>1</sub>)Monitor temperatura**

- Durante la fase de programación, visualiza el valor de la temperatura programada.
- Durante la cocción indica el valor de la temperatura del aceite.

**e<sub>2</sub>)Pulsador temperatura:** para activar el ciclo de cocción.

**e<sub>3</sub>)Testigo alimentación eléctrica:** su encendido indica que el panel de control se encuentra en stand-by.

**e<sub>4</sub>)Pulsador programación temperatura:** durante la programación aumenta la temperatura.


**e<sub>5</sub>)Pulsador programación temperatura**

- Durante la programación reduce la temperatura.
- Durante el uso desactiva el aviso sonoro.

**e<sub>6</sub>)Pulsador de precalentamiento**

- para activar y desactivar la función de mantenimiento de la temperatura a 100°C (melting).

**e<sub>7</sub>)Testigo mantenimiento temperatura:** su encendido indica que la función de mantenimiento de la temperatura está activada a la espera de comenzar el ciclo de cocción.



IDM-39619100300.tif

## ENCENDIDO Y APAGADO DEL QUEMADOR


Para el encendido y el apagado, efectuar en ambos quemadores las siguientes operaciones.

### Encendido

#### **i** Importante


**Antes del uso efectúe un ciclo de cocción en vacío a una temperatura comprendida entre 150-165 °C.**

- 1 - Con el interruptor aislador del aparato, activar la conexión a la línea eléctrica principal.
- 2 - Abrir el grifo de alimentación del gas.
- 3 - Gire el mando **(A)** en sentido horario (pos. **1**) para conectar la alimentación eléctrica del aparato.  
Se enciende el testigo de red **(B)**.
- 4 - Abrir la portezuela **(C)**.
- 5 - Presionar y girar el mando **(D)** en sentido antihorario (pos. **3**) para encender el testigo piloto.
- 6 - Mantener presionado el mando durante aprox. 15 s para obtener la intervención del termopar.
- 7 - Presionar y girar el mando **(D)** en sentido antihorario (pos. **4**) para encender el quemador.
- 8 - Cerrar la portezuela **(C)**.



### Apagado

- 1 - Abrir la portezuela **(C)**.
- 2 - Presione y gire el mando **(D)** en sentido antihorario (pos. **5**) para apagar el quemador.  
El testigo piloto permanecerá encendido para los sucesivos encendidos del quemador.
- 3 - Presionar y girar el mando **(D)** en sentido horario (pos. **6**) para apagar el testigo piloto.
- 4 - Cerrar la portezuela **(C)**.
- 5 - Gire el mando **(A)** en sentido antihorario (pos. **2**) para interrumpir la alimentación de red del gas.  
Se apaga el testigo de red **(E)**.
- 6 - Cerrar el grifo de alimentación del gas.
- 7 - Con el interruptor aislador del aparato desactivar la conexión a la línea eléctrica principal.



## PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN DEL CICLO DE COCCIÓN

Para la puesta en marcha y detención proceda de la manera que a continuación se indica.

### Puesta en marcha

- 1 - Encienda los quemadores (véase pág. 11)
- 2 - Presione la tecla **(A)** y a continuación la tecla **(B)** para activar la fase de "melting" del aceite.

**Al alcanzarse la temperatura de precalentamiento se activa el aviso sonoro.**

- 3 - Presione la tecla **(C)** para desactivar la fase de "melting".

Esta temperatura es mantenida a 100°C hasta comenzar el ciclo de cocción.


- 4 - Presione la tecla **(D)** para activar la modalidad de conexión temperatura.
- 5 - Presione las teclas **(C-D)** para programar la temperatura de cocción.

**Los datos programados en el panel de control permanecen memorizados hasta interrumpirse la alimentación del gas.**

- 6 - Presione la tecla **(A)** para interrumpir la fase de mantenimiento temperatura.
- 7 - Presionar el botón **(B)** para activar el ciclo de cocción.

**Los testigos (E-F) centellean hasta alcanzarse la temperatura programada y a continuación permanecen encendidos con luz fija.**

- 8 - Para visualizar, durante la fase de cocción, la



temperatura programada presione la tecla **(D)**.

### Detención

- 1 - Presione la tecla **(B)** para interrumpir el ciclo de cocción.

### **i** Importante

**En caso de interrupción de la alimentación eléctrica durante un lapso inferior a 20-40 segundos, el ciclo de cocción se reanuda de modo automático.**

**En caso de interrupción superior a 40 segundos, será necesario presionar la tecla **(B)** para reanudar el ciclo de cocción.**




## FILTRACIÓN ACEITE

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.

### **i** Importante

**Antes de ejecutar esta operación dejar enfriar el aparato durante 10÷15 min. para obtener que el aceite reduzca su temperatura a un valor comprendido entre 50÷120°C.**

- 1 - Abrir la portezuela **(A)**.
- 2 - Conecte el alargador **(B)** en el grifo **(C)**.
- 3 - Posicione bajo el alargador **(B)** el recipiente **(D)** y el filtro **(E)**, ambos suministrados bajo pedido.
- 4 - Abrir el grifo **(C)** para vaciar la cuba.
- 5 - Para concluir, cerrar el grifo **(C)**.






## Precaución - advertencia

No derrame el aceite en el ambiente. Su eliminación deberá efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas vigentes en el país de uso.

## REACTIVACIÓN APARATO

En caso de intervención del termostato de seguridad será necesario restablecer las condiciones iniciales de funcionamiento del aparato, procediendo para ello de la manera que a continuación se indica.

- 1 - Dejar enfriar el aceite en la medida de 30-40°C.
- 2 - Abrir la portezuela (A).
- 3 - Presionar el botón (B) del termostato de seguridad que ha intervenido a fin de restablecer la alimentación del gas.



## Importante

Para identificar cuál es el termostato que ha intervenido, se debe controlar cuál es el quemador que se ha apagado e intervenir en el respectivo botón.

- 4 - Cerrar la portezuela (A).

## PERÍODO PROLONGADO DE INACTIVIDAD DEL EQUIPO

En caso de que el equipo deba permanecer inactivo durante un período prolongado de tiempo, se deberán efectuar las siguientes operaciones.


- 1 - Cerrar el grifo de alimentación del gas.
- 2 - Limpiar prolijamente el equipo y las zonas adyacentes.

- 3 - Esparcir sobre las superficies de acero inoxidable una capa delgada de aceite comestible.
- 4 - Efectuar todas las operaciones de mantenimiento.
- 5 - Dejar el equipo descubierto y las cámaras de cocción abiertas.

## CONSEJOS PARA EL USO

A fin de garantizar un uso correcto del equipo, aplicar las siguientes recomendaciones.

- Utilizar exclusivamente los accesorios indicados por el fabricante.
- Utilizar adecuadamente los cestos.
- Antes de llenar la cuba, controlar que el grifo de descarga (A) esté cerrado.
- Verificar que el nivel del aceite no se reduzca nunca a menos del mínimo indicado (B).
- Usar aceites monosemilla o mezclas de aceites específicos para freidoras.
- A fin de no dañar el aparato, utilizar un recipiente separado para fundir las grasas sólidas.



ES

- Esperar que el aceite alcance la temperatura requerida antes de utilizar el aparato.
- Sumergir el cesto lentamente a fin de evitar la formación de espuma.
- Filtrar frecuentemente el aceite de freído para eliminar los residuos de freidura.



### Importante

**Conservar el aceite de freído en frío y en la oscuridad y filtrarlo frecuentemente a fin de retardar su paulatina degradación. Freír utilizando aceite degradado es dañino para la salud de las personas.**

- No utilizar el aparato sin aceite en el interior de la cuba a fin de impedir que se dañe la estructura del aparato mismo.

- Utilizar el soporte del enganche cesto para colar la fritura.
- Al interrumpir el uso del aparato durante un breve período reducir al mínimo la temperatura del aceite o bien apagar el aparato para evitar inútiles consumos y envejecimiento del aceite mismo.
- Sustituir el aceite cuando produzca humo entre 160-180 °C, o bien cuando adquiera un color oscuro.
- Usar periódicamente un polarímetro para medir el porcentaje de compuestos polares.
- La carga máxima recomendada es de 1 kilogramos por cuba.

## MANTENIMIENTO

5

### RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO



Mantener el equipo en condiciones de máximo rendimiento, con las operaciones de mantenimiento programado previstas por el fabricante. Un mantenimiento bien efectuado permitirá obtener mejores prestaciones, mayor duración de servicio y un mantenimiento constante de los requisitos de seguridad.



Siempre al final del servicio y cada vez que sea necesario, limpiar:

- La cuba de cocción (véase pág. 15)
- Los accesorios (véase pág. 15)
- El equipo y el medio ambiente (véase pág. 14)

Cada 100 horas de servicio, operadores expertos y autorizados deben efectuar las siguientes operaciones.

- Controlar presión gas y hermeticidad del sistema
- Controlar la eficacia del termopar de seguridad
- Controlar la eficacia de la chimenea y eventualmente, efectuar una limpieza
- Control de la eficiencia del termostato de seguridad
- Controlar la eficiencia del sistema eléctrico



### Precaución - advertencia

**Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, activar todos los dispositivos de seguridad previstos e informar oportunamente tanto el personal encargado como los operadores que trabajan cerca del aparato. En especial, cerrar la llave de alimentación del gas, desconectar la alimentación eléctrica mediante el interruptor aislador e impedir el acceso a todos los dispositivos que, de ser activados, podrían provocar situaciones de peligro, con reducción de la seguridad y riesgo para la salud de las personas.**

ES

### LIMPIEZA APARATO

Atendida la circunstancia de que el equipo es utilizado para la preparación de productos alimenticios para el consumo humano, es necesario prestar especial atención a todo lo referente a la higiene, manteniendo siempre limpio tanto el equipo como el ambiente que lo rodea.



### Importante

**Antes de realizar cualquier operación de limpieza, cerrar siempre la llave de alimentación del gas, desconectar la alimentación eléctrica por medio del interruptor aislador y dejar que el aparato se enfíe.**



Se recomienda observar las siguientes precauciones.

- 1 - Para limpiar las piezas del equipo usar sólo agua tibia, productos detergentes para uso alimenticio y material no abrasivo.
- 2 - Limpiar cuidadosamente los elementos que entran en contacto directa o indirectamente con los alimentos así como todas las zonas vecinas.
- 3 - Prestar particular atención a la limpieza de las zonas alimentarias (cuba, cestos y rejillas de cestos). De ser posible, se aconseja lavar en lavavajillas.



### **Precaución - advertencia**

**No usar productos que contengan sustancias nocivas y/o peligrosas para la salud de las personas (disolventes, bencinas, etc.).**

## **LIMPIEZA CUBA, CESTOS Y SOPORTE DEL ENGANCHE CESTOS**

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.


- 1 - Apagar y dejar enfriar el aparato (véase pág. 11)
- 2 - Operar con el interruptor aislador para interrumpir la alimentación eléctrica.
- 3 - Retirar y limpiar los cestos y el soporte del enganche cestos **(A)**.
- 4 - Descargar y filtrar el aceite (véase pág. 12)
- 5 - Aplicar en el interior de la cuba un producto detergente apropiado para uso alimenticio.
- 6 - Enjuagar con agua potable y vaciar la cuba.
- 7 - Aplicar en el interior de la cuba un producto específico o una solución de agua y vinagre para eliminar los residuos de detergente.
- 8 - Enjuagar, vaciar y secar la cuba.
- 9 - Limpiar los accesorios después del uso utilizando un desengrasante adecuado. Se aconseja efectuar el lavado en lavavajillas.



### **Importante**

**En caso de utilizar agua para efectuar la limpieza periódica, antes de reintroducir el aceite controlar la ausencia de trazas de agua en la cuba, en los accesorios y en el conducto de evacuación.**

- 4 - Enjuagar las superficies con agua potable y secarlas.
- 5 - Utilizar chorros de agua a presión sólo en las partes externas.
- 6 - Prestar atención a las superficies de acero inoxidable, a fin de no dañarlas y, en especial, evitar el uso de productos corrosivos; no utilizar material abrasivo ni utensilios cortantes.
- 7 - Limpiar oportunamente los residuos de comida, a fin de evitar que se endurezcan.
- 8 - Limpiar los depósitos calcáreos que pueden formarse en algunas superficies del equipo.




**ES**

## CONTROL DE LA PRESIÓN DEL GAS

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.

- 1 - Cerrar el grifo de alimentación del gas.
- 2 - Abrir la portezuela **(A)**.
- 3 - Desenroscar el tornillo **(B)** de la toma de presión.
- 4 - Conectar el manómetro **(C)** a la toma de presión.
- 5 - Volver a abrir la llave de alimentación del gas.
- 6 - Opere con el mando **(D)** para encender el quemador (véase pág. 11)
- 7 - Efectúe un ciclo de cocción en vacío a temperatura máxima y verifique que la presión indicada sea conforme con los valores que aparecen en la tabla expuesta en la parte conclusiva del manual.
- 8 - Apagar el quemador, cerrar la llave de alimentación gas y desconectar el manómetro.
- 9 - Restablecer las condiciones iniciales, una vez concluida la operación.



## AVERÍAS

6

### BÚSQUEDA DE AVERÍAS

Antes de la puesta en servicio, el equipo ha sido sometido a prueba de funcionamiento.

Las siguientes informaciones tienen por objeto facilitar la identificación y corrección de eventuales anomalías y disfunciones que podrían presentarse durante el uso.



Algunos de estos problemas pueden ser resueltos por el usuario, pero otros requieren una competencia técnica precisa o determinadas capacidades, razón por la cual deben ser resueltos exclusivamente por personal calificado con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico de intervención.

ES

Inconvenientes	Causas	Remedios
Olor de gas.	Fuga ocasional debida al apagado de la llama.	Cerrar el grifo de alimentación del gas y ventilar el local.
El testigo piloto no se enciende.	Los dispositivos de encendido con chispa no funcionan.	Controlar la eficacia de los dispositivos de encendido. Encender manualmente con la llama libre. <b>Importante</b> <b>Contactar el servicio de asistencia.</b>
	Presencia de aire en las tuberías debida a un período prolongado de inactividad.	Insistir con la operación de encendido.

Inconvenientes	Causas	Remedios
El testigo piloto no se mantiene encendido.	El termopar no se ha calentado suficientemente.	Insistir con la operación de encendido.
El testigo piloto se enciende pero el quemador permanece apagado.		Controlar el estado del termostato y activar el eventual equipo que habilita el encendido.
La llama presenta color amarillo.	Quemador sucio, tubos de humo obstruidos, caída de condensación.	<b>i Importante</b> <b>Contactar el servicio de asistencia.</b>
El aparato no calienta		Controle el estado del termostato y active el eventual dispositivo que habilita el encendido
	Telerruptor no alimentado o averiado	Controle o sustituya la bobina del telerruptor
La tarjeta electrónica no se enciende	Conexión eléctrica errónea	Controle o invierta la conexión de las fases

### TABLA DE SEÑALIZACIÓN DE LAS ALARMAS

Alarma	Causa	Solución	 
EO	Sonda en cortocircuito; conexión eléctrica errónea.	<b>i Importante</b> <b>Contactar el servicio de asistencia.</b>	
EOC	Dispositivo eléctrico de control averiado.	<b>i Importante</b> <b>Contactar el servicio de asistencia.</b>	
E2	Pérdida de datos programados en la tarjeta electrónica	Apagar y volver a encender el aparato. Si el problema persiste sírvase contactar con el servicio de asistencia.	
AL1	Se han superado los valores máximos de temperatura permitidos; sonda interrumpida.	Espere que el aceite se enfríe; si el problema persiste sírvase contactar con el servicio de asistencia.	

## RECOMENDACIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO Y LA INSTALACIÓN

**Importante**

Efectuar el desplazamiento e instalación respetando las indicaciones proporcionadas por el fabricante, reproducidas directamente sobre el embalaje, en el equipo y en las instrucciones de uso.

La persona autorizada para efectuar estas operaciones deberá, si fuera necesario, organizar un "plan de seguridad", a fin de salvaguardar la incolumidad de las personas directamente involucradas.

## EMBALAJE Y DESEMBALAJE

El embalaje se realiza, limitando sus dimensiones, según el tipo de transporte adoptado.


A fin de facilitar el transporte, la expedición puede ser efectuada con algunos de sus componentes desmontados y adecuadamente protegidos y embalados.



Sobre el embalaje están reproducidas todas las informaciones necesarias para efectuar la carga y descarga del equipo.

En fase de desembalaje, controlar su integridad y la cantidad exacta de sus componentes.

El material de embalaje debe ser eliminado adecuadamente, de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.




IDM-3960200170.tif

## TRANSPORTE

El transporte, en función también del lugar de destinación, puede ser efectuado mediante diversos medios.

El esquema representa las soluciones más utilizadas.

A fin de evitar desplazamientos intempestivos, durante el transporte, es importante anclar adecuadamente el equipo al medio utilizado.




IDM-3960200180.tif

## DESPLAZAMIENTO Y ELEVACIÓN

El equipo puede ser desplazado con un equipo de elevación de horquillas o de gancho, de capacidad adecuada. Para ejecutar esta operación se debe controlar atentamente el centro de gravedad de la carga.

### **i** Importante

**Proceder con cautela al introducir el equipo de elevación a fin de no dañar el tubo de alimentación del gas.**




IDM-3960200190.tif

## INSTALACIÓN DEL EQUIPO

Durante la realización del proyecto general, deben ser consideradas todas las fases de la instalación. Antes de comenzar dichas fases, además de establecer la zona de instalación, la persona autorizada a efectuar estas operaciones deberá, si fuera necesario, aplicar un "plan de seguridad" a fin de salvaguardar la incolumidad de las personas directamente involucradas, aplicando rigurosamente todas las normas vigentes, especialmente aquellas relativas a las obras móviles de construcción. La zona de instalación debe estar provista de todos los enlaces de alimentación y de descarga de los residuos de producción; también debe estar adecuadamente iluminada. Además, debe reunir todos los requisitos higiénicos y sanitarios contemplados por las normas vigentes a fin de evitar la contaminación de los alimentos.

Si fuera necesario, identificar la posición exacta de cada equipo o subconjunto, trazando las coordenadas de correcto posicionamiento.



IDM-39603311200.tif

Si la pared no resiste temperaturas de 150° C se deberá instalar el equipo a una distancia igual o superior a 5 cm de la misma.


### **i** Importante

**No colocar el aparato próximo a paredes sujetas a riesgo de combustión.**

## VENTILACIÓN DEL AMBIENTE

El ambiente destinado a la instalación, deberá disponer de tomas de aire adecuadas como para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y deberá ventilarse oportunamente para que cambie el aire dentro del mismo.

Las tomas de aire deberán ser de tamaño adecuado, estar protegidas por rejillas y colocadas de manera que no se puedan tapar.




IDM-39619100600.tif

## INSTALACIÓN PIEZAS DESMONTADAS

El equipo es suministrado con algunos componentes desmontados; durante la fase de instalación se debe efectuar el respectivo montaje. En especial, montar las patas de apoyo **(A)**.

### NIVELACIÓN

Operar con las patas de apoyo **(A)** para nivelar el equipo.




IDM-3960200220.tif

## MONTAJE DE EQUIPOS EN BATERÍA

Para montar los equipos en batería (uno al lado del otro) aplicar las siguientes instrucciones.


- 1 - Retirar el mando **(A)**.
- 2 - Desenroscar los tornillos **(B)** y desmontar los paneles de mando **(C)**.
- 3 - Poner cinta adhesiva de protección sobre los bordes a juntar.
- 4 - Poner material sellador para uso alimenticio sobre los lados a juntar.
- 5 - Aproximar los aparatos.
- 6 - Conectar los aparatos mediante los tornillos y las tuercas **(D-E)**.
- 7 - Extraer el exceso de material sellador y la cinta adhesiva.
- 8 - Aplicar material sellador en el interior de la tapa **(F)** y montar para cubrir la zona de fijación.
- 9 - Una vez concluida la operación, reinstalar los paneles de mando **(C)** y los mandos **(A)**.



IDM-39618301100.tif

En el caso de equipos en batería se encuentran disponibles, bajo pedido, los siguientes kits:

**ES G)** Kit para la instalación "de puente"




IDM-39608202500.tif

## ENLACE GAS

### **i** Importante

El personal autorizado para ejecutar esta operación debe poseer capacidad y haber adquirido experiencia efectiva en el sector específico; la conexión deberá ejecutarse respetando rigurosamente todos los requisitos establecidos por las normativas vigentes. Una vez efectuada la conexión, antes de poner en funcionamiento el aparato se deberá efectuar un control general a fin de constatar la ausencia de fugas de gas.

Para efectuar el enlace, conectar el tubo de red con el tubo de conexión del equipo, instalando un grifo de interceptación (A), a fin de interrumpir, cuando sea necesario, la alimentación del gas.



IDM-3960200230.tif

### **i** Importante

El grifo (A), que no es suministrado junto con el equipo, debe ser instalado en una posición de fácil acceso, que permita una inmediata identificación de su estado (abierto o cerrado).



## CONEXIÓN A LA SALIDA DE HUMOS

### **i** Importante

Llevar a cabo la conexión respetando las leyes vigentes en materia y utilizar siempre el material adecuado y previsto por el constructor.


**Conexión debajo de la campana con aspiración forzada**

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes

- 1 - Colocar el aparato debajo de la campana (A) (véase figura).

### **i** Importante

El ventilador de la instalación de aspiración forzada deberá encenderse automáticamente tras la abertura de la llave de alimentación del gas.



IDM-39603312400.tif

## CONEXIÓN ELÉCTRICA (0G1FR3GD)

### **i** Importante

La conexión deberá asignarse al personal autorizado y experto, que deberá respetar las leyes vigentes en materia y utilizar siempre materiales adecuados y previstos por el constructor. El aparato se suministra con tensión de funcionamiento de 230V/1N 50Hz o bien, bajo pedido, de 220V/1N 60Hz.




### **Precaución - advertencia**

Antes de realizar cualquier operación se deberá desconectar la alimentación eléctrica general.

Conectar el aparato a la red eléctrica de alimentación respetando las siguientes instrucciones.

- 1 - En caso de no estar presente, instalar un interruptor seccionador (A) en proximidad del aparato con desconector magnetotérmico y bloqueo diferencial.
- 2 - Abrir la portezuela (B).
- 3 - Desenroscar los tornillos (C) para desmontar la protección (D).
- 4 - Desenroscar los tornillos (E) y desmontar la tapa (F).
- 5 - Desplace hacia adelante la caja (G) hasta llegar al tope.
- 6 - Conectar el interruptor seccionador (A) a la bornera (H) del aparato de la manera ilustrada en la figura y en el esquema eléctrico al final del manual.



Utilizar un cable con características no inferiores a aquél de tipo H05RN-F.

### **i** Importante

Durante las operaciones de enlace se deberá prestar especial atención a la conexión de los cables de neutro y de tierra ya que, en caso de no ser correctamente efectuada, el quemador no se encenderá.

- 7 - Instalar la tapa (F) y fijarla mediante los tornillos.
- 8 - Reinstalar la protección (D).
- 9 - Cerrar la portezuela (B) una vez terminada la operación.

## CONEXIÓN ELÉCTRICA (1G1FR4GD)

### **i** Importante

La conexión deberá asignarse al personal autorizado y experto, que deberá respetar las leyes vigentes en materia y utilizar siempre materiales adecuados y previstos por el constructor. El aparato se suministra con tensión de funcionamiento de 230V/1N 50Hz o bien, bajo pedido, de 220V/1N 60Hz.




### **Precaución - advertencia**

Antes de realizar cualquier operación se deberá desconectar la alimentación eléctrica general.

Conectar el aparato a la red eléctrica de alimentación respetando las siguientes instrucciones.

- 1 - En caso de no estar presente, instalar un interruptor seccionador (A) en proximidad del apa-



rato con desconector magnetotérmico y bloqueo diferencial.

- 2 - Abrir la portezuela (B).



- 3 - Desenroscar los tornillos (C) y desmontar la tapa (D).
- 4 - Conectar el interruptor seccionador (A) a la bornera (E) del aparato de la manera ilustrada en la figura y en el esquema eléctrico al final del manual.  
Utilizar un cable con características no inferiores a aquél de tipo H05RN-F.

## **i Importante**

**Durante las operaciones de enlace se deberá prestar especial atención a la conexión de los cables de neutro y de tierra ya que, en caso de no ser correctamente efectuada, el quemador no se encenderá.**



- 5 - Instalar la tapa (D) y fijarla mediante los tornillos.
- 6 - Cerrar la portezuela (B) una vez terminada la operación.

## **TRANSFORMACIÓN ALIMENTACIÓN**

El fabricante ha sometido el equipo a una prueba de funcionamiento con el gas de la red de su propio país, señalándolo con el adhesivo fijado en la placa de identificación.

Si el tipo de gas a utilizar es diferente de aquél usado en la prueba de funcionamiento, aplicar las siguientes instrucciones.

- 1 - Cerrar el grifo de alimentación del gas (A).
- 2 - Cambiar el inyector del quemador (véase pág. 26)
- 3 - Cambiar el casquillo aire quemador (véase pág. 26).
- 4 - Cambiar el inyector del testigo piloto (véase pág. 27)
- 5 - Regule las electroválvulas del gas (véase pág. 24)
- 6 - Retirar el adhesivo presente en la placa de identificación y fijar el nuevo adhesivo relativo al tipo de gas a utilizar.



## **i Importante**

**Una vez concluida la operación, controlar que no haya fugas de gas o anomalías de funcionamiento.**

## **PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO**

## **i Importante**

**Antes de la puesta en servicio debe efectuarse la prueba de funcionamiento del sistema, a fin de evaluar las condiciones operativas de cada uno de sus componentes e identificar eventuales anomalías. Durante esta fase es importante controlar que todos los requisitos en cuanto a seguridad e higiene sean respetados rigurosamente.**

Para efectuar la prueba de funcionamiento, aplicar las siguientes instrucciones.

- 1 - Abrir el grifo de alimentación del gas y controlar la hermeticidad de las conexiones.
- 2 - Controlar que el gas de red corresponda al del funcionamiento del equipo y, en caso contrario, efectuar la respectiva transformación (véase pág. )

- 3 - Controlar el correcto encendido y combustión del quemador.
- 4 - Controlar y, si fuera necesario, regular la presión y el caudal del gas al mínimo y al máximo. véase pág.
- 5 - Controlar el perfecto funcionamiento del termostato de seguridad.
- 6 - Controlar que no haya pérdidas de gas.

- 7 - Controlar que las placas presenten las indicaciones del gas utilizado en el país de instalación del equipo.

Una vez efectuada la prueba de funcionamiento, si fuera necesario, capacitar adecuadamente al usuario, a fin de que pueda poner en servicio el equipo en condiciones de seguridad, de conformidad con lo establecido por las leyes vigentes.

## REGULACIONES

8

### RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR LAS REGULACIONES

#### **i** Importante

Antes de efectuar cualquier tipo de regulación, activar todos los dispositivos de seguridad previstos y evaluar la conveniencia de informar oportunamente tanto al personal operativo como al que se encuentra en zona próxima.



En especial, cerrar el grifo de alimentación del gas e impedir el acceso a todos los dispositivos que, en caso de ser activados, podrían provocar situaciones de peligro inesperado en cuanto a seguridad y salud de las personas.

### REGULACIÓN ELECTROVÁLVULA GAS

#### **i** Importante


Esta regulación deberá efectuarse sólo si el tipo de gas a conectar es diferente de aquél de prueba en fábrica y después de haber efectuado la transformación de la alimentación (véase pág. ). Antes de efectuar esta

regulación se deberá verificar que la presión del gas de alimentación corresponda al valor de presión nominal relativo a ese tipo de gas (véase tabla en la parte conclusiva del manual).

Ejecute esta operación de la manera indicada, procediendo respecto de ambas electroválvulas gas.

#### Metano

- 1 - Cerrar el grifo de alimentación del gas.
- 2 - Abrir la portezuela (A).
- 3 - Desenroscar el tornillo (B) de la toma de presión.
- 4 - Conectar el manómetro (C) a la toma de presión.
- 5 - Desenrosque el tapón (D) y, si es necesario, inserte el resorte (F) y el tornillo de regulación (E) (suministrados bajo pedido).
- 6 - Volver a abrir la llave de alimentación del gas.



IDM-39603311600.tif


- 7 - Encienda el quemador (véase pág. ) y opere con el tornillo **(E)** hasta obtener que el manómetro indique la presión conforme con las indicaciones de la tabla inyectores al final del manual.
- 8 - Controlar la estabilidad de la llama.

**Una vez efectuada la regulación sellar el tornillo con pintura.**

**Gas líquido**

- 1 - Cerrar el grifo de alimentación del gas.
- 2 - Abrir la portezuela **(A)**.
- 3 - Desenroscar el tapón **(D)**.
- 4 - Retire el tornillo de regulación **(E)**, el resorte **(F)** y sustitúyalos con el tapón **(G)** (suministrado bajo pedido).
- 5 - Enrosque a fondo el tapón **(G)**.
- 6 - Restablecer las condiciones iniciales, una vez concluida la operación.

- 9 - Apagar el quemador, cerrar la llave de alimentación gas y desconectar el manómetro.
- 10 - Restablecer las condiciones iniciales, una vez concluida la operación.




**REGULACIÓN AIRE PRIMARIO QUEMADOR**

Lleve a cabo las siguientes operaciones.

- 1 - Cierre la llave de alimentación del gas.
- 2 - Abra la portezuela **(A)**.
- 3 - Afloje el tornillo de fijación **(B)**.
- 4 - Regule la posición del casquillo **(C)**, dejándolo a la distancia **(D)** indicada en la tabla.
- 5 - Apriete el tornillo **(B)**.
- 6 - Cierre la portezuela **(A)**.

Familia gas	Distancia (D) (mm)
II (G 20/20mbar)	26±1
II (G 25/20-25mbar)	26±1
III (G 30-31/29-37mbar)	26±1
III (G 30-31/50mbar)	26±1



ES

## RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR LA SUSTITUCIÓN DER LAS PIEZAS

Antes de cambiar eventuales piezas del aparato, activar todos los dispositivos de seguridad previstos y, de ser necesario, informar oportunamente tanto al personal encargado como a los operadores que trabajan cerca del aparato. En especial, cerrar la llave de alimentación del gas, desconectar la alimentación eléctrica mediante el interruptor aislador del aparato e impedir el acceso a todos los dispositivos que, una vez activados, determinan potenciales situaciones de peligro, con perjuicio para la seguridad y la salud de las personas.


En caso de que sea necesario sustituir algún componente deteriorado, utilizar exclusivamente recambios originales. Se declina toda responsabilidad en caso de daños a personas o componentes provocados por el uso de recambios no originales u operaciones extraordinarias que puedan modificar los requisitos de seguridad previstos, sin la autorización del fabricante. Para solicitar componentes nuevos véanse las indicaciones que aparecen en el catálogo de recambios.

## SUSTITUCIÓN INYECTOR QUEMADOR

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.



- 1 - Cerrar el grifo de alimentación del gas.
- 2 - Abrir la puerta (A).
- 3 - Desenroscar el inyector (B) y sustituirlo con uno adecuado para el tipo de gas utilizado (véase tabla, al final del manual).
- 4 - Cerrar nuevamente la puerta (A).




IDM-39603311700.tif

## SUSTITUCIÓN CASQUILLO AIRE QUEMADOR

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.

ES

- 1 - Cerrar el grifo de alimentación del gas.
- 2 - Abrir la puerta (A).
- 3 - Aflojar el tornillo (B).
- 4 - Extraer el casquillo (C) y cambiarlo por otro que sea adecuado para el tipo de gas utilizado (véase tabla al final del manual).
- 5 - Modifique la posición del casquillo (C) (véase pág. 25).
- 6 - Ajustar el tornillo (B).
- 7 - Cerrar nuevamente la puerta (A).




IDM-39603314700.tif

## SUSTITUCIÓN INYECTOR TESTIGO PILOTO

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.


- 1 - Cerrar el grifo de alimentación del gas.
- 2 - Abrir la puerta (A).
- 3 - Desenroscar el racor (B).
- 4 - Extraer el inyector (C) y sustituirlo con uno adecuado para el tipo de gas utilizado (véase la tabla, al final del manual).
- 5 - Enroscar nuevamente el racor (B) y cerrar la puerta (A).



## SUSTITUCIÓN COMPONENTES GRUPO TESTIGO PILOTO


Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.

- 1 - Cerrar el grifo de alimentación del gas.
- 2 - Abrir la portezuela (A).
- 3 - Cortar la abrazadera (B) y desconectar el cable (C).
- 4 - Desconectar el tubo de alimentación gas (D).
- 5 - Desenroscar los tornillos (E) y desmontar el grupo testigo piloto (F).
- 6 - Desenroscar los tornillos (G); sustituir la bujía (H) y/o el cuerpo testigo piloto (L).



Para sustituir el termopar (M) proceder de la manera indicada.

- 1 - Desenrosque los tornillos (N) para desmontar la protección (P).
- 2 - Desenrosque el manguito (Q) y sustituya el termopar (M).
- 3 - Reinstalar la protección (P).
- 4 - Reinstalar el grupo testigo piloto (F); reconectar el tubo de alimentación gas (D) y el cable (C).
- 5 - Cierre la portezuela (A).



## DESGUACE DEL EQUIPO

Al cesar la vida útil del aparato, es necesario efectuar una serie de intervenciones para impedir que el mismo y sus componentes puedan constituir un obstáculo e impedir también el acceso a ellos.

Para evitar que el aparato pueda constituir un peligro para las personas y el ambiente, se deberán desconectar e inutilizar todas las fuentes de alimentación (eléctrica, etc.) y descargar todos los líquidos que aún puedan estar presentes (lubricantes, aceites, etc.).

Depositar el aparato en una zona adecuada, no fácilmente accesible y delimitada para impedir el acceso a terceros.

Al efectuar el desguace del aparato, seleccionar todos los componentes en función de sus características químicas y eliminarlos de manera diferenciada, en conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes en esta materia.


### **Importante**

**No abandonar en el ambiente productos que no sean biodegradables, aceites lubricantes ni componentes no ferrosos (goma, PVC, resinas, etc.). Efectuar su eliminación en conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes en esta materia.**




Modello Model Modèle Modelo	Bruciatori Burner - Brenner Brûleur - Quemadores 5,5 kW (G20-G25) 5 kW (G30-G31)	Qn kW	Consumo gas Gas consumption - Gasverbrauch Consommation de gaz - Consumo de gas				Allacciamento elettrico Electrical connection Stromanschluss Branchement électrique Conexión eléctrica
			G20	G25	G30	G31	
0G1FR3GD	N. 2	11 (G20-G25) 10 (G30-G31)	1,16 m³/h	1,35 m³/h	0,79 Kg/h	0,78 Kg/h	25W/230V 1~N. $\pm$ /50Hz
0G1FR3GD	N. 2	11 (G20-G25) 10 (G30-G31)	1,16 m³/h	1,35 m³/h	0,79 Kg/h	0,78 Kg/h	25W/220V 1~N. $\pm$ /60Hz

**SCHEDA ALLACCIAMENTI (0G1FR3GD) - CONNECTION CARD (0G1FR3GD)  
ANSCHLUSSSCHEMA (0G1FR3GD) - FICHE DES RACCORDEMENTS (0G1FR3GD)  
FICHA DE ENLACES (0G1FR3GD)**




Modello Model Modèle Modelo	Bruciatori Burner - Brenner Brûleur - Quemadores 5,5 kW (G20-G25) 5 kW (G30-G31)	Qn kW	Consumo gas Gas consumption - Gasverbrauch Consommation de gaz - Consumo de gas				Allacciamento elettrico Electrical connection Stromanschluss Branchement électrique Conexión eléctrica
			G20	G25	G30	G31	
1G1FR4GD	N. 4	22 (G20-G25) 20 (G30-G31)	2,33 m³/h	2,70 m³/h	1,58 Kg/h	1,56 Kg/h	25W/230V 1~N. $\pm$ /50Hz
1G1FR4GD	N. 4	22 (G20-G25) 20 (G30-G31)	2,33 m³/h	2,70 m³/h	1,58 Kg/h	1,56 Kg/h	25W/220V 1~N. $\pm$ /60Hz

**SCHEDA ALLACCIAMENTI (1G1FR4GD) - CONNECTION CARD (1G1FR4GD)  
ANSCHLUSSSCHEMA (1G1FR4GD) - FICHE DES RACCORDEMENTS (1G1FR4GD)  
FICHA DE ENLACES (1G1FR4GD)**






**SCHEMA ELETTRICO (0G1FR3GD) - ELECTRIC DIAGRAM (0G1FR3GD) -  
SCHALTBILD (0G1FR3GD) - SCHÉMA ÉLECTRIQUE (0G1FR3GD) -  
ESQUEMA ELÉCTRICO (0G1FR3GD)**



IDM-39619100900.tif

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) Morsettiara - Terminal block - Klemmenleiste - Bornier - Regleta</p> <p>2) Interruttore - Switch - Schalter - Interrupteur - Interruptor</p> <p>3) Lampada spia di rete - Mains power light - Kontrollleuchte Stromzufuhr - Voyant de réseau - Lámpara testigo de red</p> <p>4) Lampada spia temperatura - Temperature light - Temperatur-Kontrollleuchte - Voyant de la température - Lámpara testigo temperatura</p> <p>5) Elettrovalvola del gas con contatto di accensione - Gas solenoid valve with ignition contact - Gas-Magnetventil mit Zündkontakt - Électrovalve du gaz avec contact d'allumage - Electroválvula del gas con contacto de encendido</p> <p>6) Accenditore elettronico - Electronic ignition device - Elektronischer Anzünder - Allumeur électronique - Encendedor electrónico</p> | <p>7) Scheda elettronica di controllo termostatico - Thermostatic control electronic circuit board - Leiterplatte für Thermostatenkontrolle - Carte électronique de contrôle thermostatique - Tarjeta electrónica de control termostático</p> <p>8) Visualizzatore temperatura - Temperature display - Temperaturanzeiger - Afficheur de la température - Monitor temperatura</p> <p>9) Termostato di sicurezza - Safety thermostat - Sicherheitsthermostat - Thermostat de sécurité - Termostato de seguridad</p> <p>10) Termocoppia - Thermocouple - Thermoelement - Thermocouple - Termopar</p> |
|---|--|

**SCHEMA ELETTRICO (1G1FR4GD) - ELECTRIC DIAGRAM (1G1FR4GD) -  
SCHALTBILD (1G1FR4GD) - SCHÉMA ÉLECTRIQUE (1G1FR4GD) -  
ESQUEMA ELÉCTRICO (1G1FR4GD)**



- 1) Morsetteria - Terminal block - Klemmenleiste - Bornier - Regleta
- 2) Interruttore (vasca sinistra) - Switch (left well) - Schalter (linke Wanne) - Interrupteur (cuve gauche) - Interruptor (cuba izquierda)
- 3) Lampada spia di rete (vasca sinistra) - Mains power light (left well) - Kontrollleuchte Stromzufuhr (linke Wanne) - Voyant de réseau (cuve gauche) - Lámpara testigo de red (cuba izquierda)
- 4) Lampada spia temperatura di sinistra - LH temperature light - Linke Temperatur-Kontrollleuchte - Voyant de la température de gauche - Lámpara testigo temperatura lado izquierdo
- 5) Elettrovalvola del gas con contatto di accensione (vasca sinistra) - Gas solenoid valve with ignition contact (left well) - Gas-Magnetventil mit Zündkontakt (linke Wanne) - Electrovalve du gaz avec contact d'allumage (cuve gauche) - Electroválvula del gas con contacto de encendido (cuba izquierda)
- 6) Accenditore elettronico - Electronic ignition device - Elektronischer Anzünder - Allumeur électronique - Encendedor electrónico
- 7) Scheda elettronica di controllo termostatico (vasca sinistra) - Thermostatic control electronic circuit board (left well) - Leiterplatte für Thermostatenkontrolle (linke Wanne) - Carte électronique de contrôle thermostatique (cuve gauche) - Tarjeta electrónica de control termostático (cuba izquierda)
- 8) Visualizzatore temperatura (vasca sinistra) - Temperature display (left well) - Temperaturanzeiger (linke Wanne) - Afficheur de la température (cuve gauche) - Monitor temperatura (cuba izquierda)
- 9) Termostato di sicurezza (vasca sinistra) - Safety thermostat (left well) - Sicherheitsthermostat (linke Wanne) - Thermostat de sécurité (cuve gauche) - Termostato de seguridad (cuba izquierda)
- 10) Termocoppia (vasca sinistra) - Thermocouple (left well) - Thermoelement (linke Wanne) - Thermocouple (cuve gauche) - Termopar (cuba izquierda)
- 11) Interruttore (vasca destra) - Switch (right well) - Schalter (rechte Wanne) - Interrupteur (cuve droite) - Interruptor (cuba derecha)
- 12) Lampada spia di rete (vasca destra) - Mains power light (right well) - Kontrollleuchte Stromzufuhr (rechte Wanne) - Voyant de réseau (cuve droite) - Lámpara testigo de red (cuba derecha)
- 13) Lampada spia temperatura di destra - RH temperature light - Rechte Temperatur-Kontrollleuchte - Voyant de la température de droite - Lámpara testigo temperatura lado derecho
- 14) Elettrovalvola del gas con contatto di accensione (vasca destra) - Gas solenoid valve with ignition contact (right well) - Gas-Magnetventil mit Zündkontakt (rechte Wanne) - Electrovalve du gaz avec contact d'allumage (cuve droite) - Electroválvula del gas con contacto de encendido (cuba derecha)
- 15) Scheda elettronica di controllo termostatico (vasca destra) - Thermostatic control electronic circuit board (right well) - Leiterplatte für Thermostatenkontrolle (rechte Wanne) - Carte électronique de contrôle thermostatique (cuve droite) - Tarjeta electrónica de control termostático (cuba derecha)
- 16) Visualizzatore temperatura (vasca destra) - Temperature display (right well) - Temperaturanzeiger (rechte Wanne) - Afficheur de la température (cuve droite) - Monitor temperatura (cuba derecha)
- 17) Termostato di sicurezza (vasca destra) - Safety thermostat (right well) - Sicherheitsthermostat (rechte Wanne) - Thermostat de sécurité (cuve droite) - Termostato de seguridad (cuba derecha)
- 18) Termocoppia (vasca destra) - Thermocouple (right well) - Thermoelement (rechte Wanne) - Thermocouple (cuve droite) - Termopar (cuba derecha)

Tabella iniettori bruciatore (0G1FR3GD) - Burner injector table (0G1FR3GD) - Tabelle der Brennerdüsen (0G1FR3GD)  
 Tableau des injecteurs des brûleurs (0G1FR3GD) - Tabla inyectoros quemador (0G1FR3GD)

(1)	(2)	Gas	Pen mbar	Qn max	P (3) mbar	ø (4)	ø (5)	ø (6)	Qn min	P (7) mbar	ø (8)
AL	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
AT	II2H3B/P	G30/G31	50	10	-	100	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
BE	I3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
	I2E(S)B	G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
		G25	25	11	15	190	40	18	-	-	-
BG	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
	II2H3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
	II2H3B/P	G30/G31	50	10	-	100	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
	II2H3+	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
CY	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
CZ	II2H3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
DE	II2ELL3B/P	G30/G31	50	10	-	100	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
		G25	20	11	15	210	40	18	-	-	-
DK	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
EE	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
ES	II2H3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
FI	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
FR	II2Er3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
		G25	25	11	15	190	40	18	-	-	-
GB	II2H3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
	II2H3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
GR	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
HR	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-

Tabella iniettori bruciatore (0G1FR3GD) - Burner injector table (0G1FR3GD) - Tabelle der Brennerdüsen (0G1FR3GD) Tableau des injecteurs des brûleurs (0G1FR3GD) - Tabla inyectoros quemador (0G1FR3GD)											
(1)	(2)	Gas	Pen mbar	Qn max	P (3) mbar	ø (4)	ø (5)	ø (6)	Qn min	P (7) mbar	ø (8)
HU	I3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
IE	II2H3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
IT	II2H3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
LT	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
LU	I2E	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
LV	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
MT	I3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
NL	II2L3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G25	25	11	15	210	40	18	-	-	-
NO	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
PL	I2E	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
PT	II2H3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
RO	II2E3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
	II2L3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G25	20	11	15	210	40	18	-	-	-
SE	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
SI	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
	II2H3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
SK	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
TR	II2H3B/P	G30/G31	30	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-
	II2H3+	G30/G31	28-30/37	10	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	11	15	190	40	18	-	-	-

- (1) Paese - Land - Country - Pays - Pais  
(2) Categoria - Kategorie - Category - Categorie - Categoria  
(3) Pressione ugello bruciatore - Druck Brennerduse - Burner nozzle pressure - Pression de l'injecteur du brûleur - Presion inyector de los quemadores  
(4) Ugello bruciatore - Brennerduse - Burner nozzle - Injecteurs du bruler - Inyectores de los quemadores  
(5) Ugello pilota - Zündbrennerduse - Pilot burner nozzle - Injecteur de la veilleuse - Inyectores del piloto
- (6) Boccola aria - Bchse - Bushing - Bague - Casquillo  
(7) Pressione ugello bruciatore al minimo - Druck Brennerduse der Kleinstellschraube - Burner nozzle pressure of minimum adjusting screw - Pression de l'injecteur du brûleur de la vis de réglage minimum - Presion inyector de los quemadores del tornillo de regulacion del minimo  
(8) Vite minimo - Kleinstellschraube - Minimum adjusting screw - Vis de réglage minimum - Tornillo de regulacion del minimo

Tabella iniettori bruciatore (1G1FR4G) - Burner injector table (1G1FR4G) - Tabelle der Brennerdüsen (1G1FR4G)											
Tableau des injecteurs des brûleurs (1G1FR4G) - Tabla inyectores quemador (1G1FR4G)											
(1)	(2)	Gas	Pen mbar	Qn max	P (3) mbar	ø (4)	ø (5)	ø (6)	Qn min	P (7) mbar	ø (8)
AL	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
AT	II2H3B/P	G30/G31	50	20	-	100	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
BE	I3+	G30/G31	28-30/37	20	-	110	25	16	-	-	-
	I2E(S)B	G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G25	25	22	15	190	40	18	-	-	-
BG	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
CH	II2H3+	G30/G31	28-30/37	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
	II2H3B/P	G30/G31	50	20	-	100	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
CY	II2H3+	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
CZ	II2H3+	G30/G31	28-30/37	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
DE	II2ELL3B/P	G30/G31	50	20	-	100	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G25	20	22	15	210	40	18	-	-	-
DK	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
EE	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	115	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
ES	II2H3+	G30/G31	28-30/37	20	-	115	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
FI	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
FR	II2Er3+	G30/G31	28-30/37	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G25	25	22	15	190	40	18	-	-	-
GB	II2H3+	G30/G31	28-30/37	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-

Tabella iniettori bruciatore (1G1FR4G) - Burner injector table (1G1FR4G) - Tabelle der Brennerdüsen (1G1FR4G)  
 Tableau des injecteurs des brûleurs (1G1FR4G) - Tabla inyectoros quemador (1G1FR4G)

(1)	(2)	Gas	Pen mbar	Qn max	P (3) mbar	ø (4)	ø (5)	ø (6)	Qn min	P (7) mbar	ø (8)
GR	II2H3+	G30/G31	28-30/37	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
HR	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
HU	I3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
IE	II2H3+	G30/G31	28-30/37	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
IT	II2H3+	G30/G31	28-30/37	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
LT	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
LU	I2E	G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
LV	II2H3B/P	G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
MT	I3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
NL	II2L3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G25	25	22	15	210	40	18	-	-	-
NO	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
PL	I2E	G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G30/G31	28-30/37	20	-	110	25	16	-	-	-
PT	II2H3+	G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
RO	II2E3B/P	G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
	II2H3B/P	G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
	II2L3B/P	G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
SE	II2H3B/P	G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
SI	II2H3B/P	G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
	II2H3+	G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
		G30/G31	28-30/37	20	-	110	25	16	-	-	-

Tabella iniettori bruciatore (1G1FR4G) - Burner injector table (1G1FR4G) - Tabelle der Brennerdüsen (1G1FR4G)											
Tableau des injecteurs des brûleurs (1G1FR4G) - Tabla inyectoros quemador (1G1FR4G)											
(1)	(2)	Gas	Pen mbar	Qn max	P (3) mbar	ø (4)	ø (5)	ø (6)	Qn min	P (7) mbar	ø (8)
SK	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
TR	II2H3B/P	G30/G31	30	20	-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-
	II2H3+	G30/G31 28-30/37	20		-	110	25	16	-	-	-
		G20	20	22	15	190	40	18	-	-	-

- (1) Paese - Land - Country - Pays - Pais

(2) Categoria - Kategorie - Category - Categorie - Categoria

(3) Pressione ugello bruciatore - Druck Brennerduse - Burner nozzle pressure - Pression de l'injecteur du brûleur - Presion inyector de los quemadores

(4) Ugello bruciatore - Brennerduse - Burner nozzle - Injecteurs du bruler - Injectors de los quemadores

(5) Ugello pilota - Zündbrennerduse - Pilot burner nozzle - Injecteur de la veilleuse - Inyectores del piloto

(6) Boccola aria - Bchse - Bushing - Bague - Casquillo

(7) Pressione ugello bruciatore al minimo - Druck Brennerduse der Kleinstellschraube - Burner nozzle pressure of minimum adjusting screw - Pression de l'injecteur du brûleur de la vis de réglage minimum - Presion inyector de los quemadores del tornillo de regulacion del minimo

(8) Vite minimo - Kleinstellschraube - Minimum adjusting screw - Vis de réglage minimum - Tornillo de regulacion del minimo

Tabella caratteristiche gas - Table of gas characteristics - Tabelle der Gas-Eigenschaften Tableau des caractéristiques du gaz - Tabla características gas						
Famiglia Group Familie Famille Familia	Tipo di gas Gas type Gastypen Type de gaz Tipo de gas	Indice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> ) Wobbe index (MJ/m <sup>3</sup> ) Wobbeindex (MJ/m <sup>3</sup> ) Index Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> ) Indice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Potere calorifero inferiore (Hi) Net calorific value (Hi) Unterer Heizwert (Hi) Pouvoir calorifique inférieur (Hi) Poder calorífico inferior (Hi)			
			Kcal/m <sup>3</sup>	MJ/m <sup>3</sup>	Kcal/Kg	MJ/Kg
II	G20	45,67	8127	34,02	-	-
	G25	37,38	6988	29,25	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
III	G30	80,58	-	-	10906	45,65
	G31	70,69	-	-	11071	46,34

Tabella pressioni gas - Table of gas pressures - Tabelle der Gasdrücke Tableau des pressions du gaz - Tabla presiones gas															
Paese - Country Land - Pays Pais	G20 mbar			G25 mbar			G30 mbar			G31 mbar			-		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
IT - GB - IE - PT - CH GR - ES - CZ	20	17	25	-	-	-	30	20	35	37	25	45	-	-	-
FR - BE	20	17	25	25	20	30	28	20	35	37	25	45	-	-	-
LU	20	17	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE	20	17	25	20	17	25	50	42,5	57,5	50	42,5	57,5	-	-	-
AT - CH	20	17	25	-	-	-	50	42,5	57,5	50	42,5	57,5	-	-	-
AL - BG - HR - DK - SE - FI - SI - LV - LT - EE - SK - CY - GR - TR	20	17	25	-	-	-	30	25	35	30	25	35	-	-	-
NL	-	-	-	25	20	30	30	25	35	30	25	35	-	-	-
NO	-	-	-	-	-	-	30	20	35	30	25	35	-	-	-
HU	-	-	-	-	-	-	30	20	35	30	20	35	-	-	-
CY - TR	20	17	25	-	-	-	28-30	20	35	37	25	45	-	-	-
MT	-	-	-	-	-	-	30	28	35	30	28	35	-	-	-
PL	20	17,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO	20	17	25	20	17	25	30	20	35	30	20	35	-	-	-

(1) Pressione nominale - Rated pressure - Nenndruck - Pression nominale - Presión nominal.  
(2) Pressione minima - Minimum pressure - Mindestdruck - Pression minimum - Presión mínima.  
(3) Pressione massima - Maximum pressure - Höchstdruck - Pression maximum - Presión máxima.